

Osnovno rukovanje

Pritisnite i zadržite **Power tipku** za uključivanje uređaja. Automatski će se otvoriti glavni izbornik na **Home** ekranu. Glavni izbornik sadrži **Knjige**, **Glazbu**, **Fotografije**, **Oznake**, **Favorite**, **Povijest**, **Pretraživač**, **Postavke**, i **Upute**. Pritisnite tipku funkcija za direktan unos željenog načina.  se prikaže na vrhu ekrana kada je SD kartica umetnuta. Pritisnite  za osvježenje prikaza ekrana.



Knjige

Uređaj podržava 16 tipova formata datoteka, uključujući PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, i TCR.

Podizbornik knjiga

Pritisnite tipku funkcija za ulaz u **Knjige**. Prikazuje se popis knjiga (zadane postavke). Pritisnite  za povratak na **Glavni izbornik**. Pritisnite  za ulaz u podizbornik **Knjiga** detaljno kako slijedi.



- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Osvježi | Osvježi prikaz ekrana. |
| 2. Način prikaza | Sortirano po načinu prikaza. |
| 3. Prikaz korica knjige | Popis datoteke je sortiran po sličicama. |
| 4. Sortirano po nazivu | Popis datoteke je sortiran po naslovu. |
| 5. Sortirano po autoru | Popis knjiga je sortiran po autoru. |
| 6. Sortirano po tipu | Popis datoteka je sortiran po vrsti. |

7. Moji favoriti

Pritisnite tipku funkcija za ulaz u **Favorites**. Pritisnite  za ulaz u podizbornik. Pritisnite  za izlaz iz podizbornika **Favorita**.

NAPOMENA:

Molimo uputite se na **Favoriti način** za više detalja i uputa.

8. Dodaj u favorite

Dodaj željene datoteke u **Moje favorite**.

Pritisnite tipku funkcije za odabir datoteke(a) i pritisnite **potvrda**  za potvrdu opcije. Pritisnite tipku funkcije ponovno za odustajanje.

9. Idi na stranicu

Preskoči na željenu stranicu.

- Pritisnite tipku funkcije za unos znaka(ova) i pritisnite  za potvrdu opcije. Pritisnite  za pomak unatrag ili pritisnite  za izlaz iz **Idi na stranicu** podizbornika.
- Pritisnite  za promjenu načina unosa. Pritisnite tipku funkcije za to potvrdu opcije.

10. Traži

Traži željenu stavku.

- Pritisnite tipku funkcije za unos znaka(ova) i pritisnite  za potvrdu. Pritisnite  za pomak unatrag ili pritisnite  za izlaz iz **Traži** podizbornika.
- Pritisnite  za promjenu načina unosa. Pritisnite tipku funkcija za to odabir načina unosa.
- Rezultat traženja će se prikazati. Pritisnite **Preskoči stranicu** tipku za okretanje dostupnih stranica. Pritisnite tipku funkcija za otvaranje željene datoteke. Pritisnite **Novo pretraživanje** za ponovnu pretragu ili pritisnite **Natrag** za izlaz iz izbornika.

11. Glazba

Molimo uputite se na **Glazba** poglavlje.

12. Povratak ↩

Pritisnite tipku funkcija za povratak na prethodne opcije.

Čitanje knjiga

1. Popis knjiga je prikazan. Pritisnite **Tipke za stranice** da bi ih okretali.
Pritisnite tipku funkcija za otvaranje datoteke.

2. Za vrijeme čitanja pritisnite **Tipke za stranice** da bi ih okretali.
Pritisnite  za podizbornik kako slijedi. Pritisnite  za izlazak.

Osvježi Osvježiti ekran

Rječnik Nije dostupno

**Pogledaj
Oznake** Pregledaj oznake ako su dostupne

**Dodaj
Oznaku** Pritisnite tipku funkcija za spremanje adrese trenutne stranice.

Glazba Pogledajte poglavlje **Glazba** za više detalja o funkciji **Glazba**.

Presložiti Stranica odgovara veličini ekrana. Dostupno je samo za PDF formate.

Idi na str. Pogledajte poglavlje **Knjige / 9. Idi na Stranicu** za detaljne upute.

Rotacija Orijentacija ekrana može biti postavljena ručno. Pritisni tipku funkcija za prebacivanje načina.

Zumiranje Pritisni tipku funkcija za zumiranje unutra/van. 5 načina zumiranja su dostupni. Pritisnite /// za pomicanje na željeni dio.

Postavke Idite na poglavlje **Knjige / Čitanje knjiga / 3. Postavke**.

Pretraživanje Pretraživanje za željenom oznakom / riječi.

**Pregled
sadržaja** Prikazane su informacije o sadržaju knjige.

3. Postavke

U izborniku, pritisnite tipku funkcija za ulazak u **Postavke** kako slijedi.

NAPOMENA:

Nije dostupno za PDF i DJVU formate.

Slova	Postavka slova za korištenje. Dostupna su Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times, i ARIALN are slova. pritisnite tipku funkcija za potvrditi.
Kodiranje	Odaberite odgovarajući kod ako su prikazani nepravilni znakovi. Nije dostupno za PDF i DJVU formate.
Margine	Postavite razmak lijevo/desno od teksta. 2 vrste margina su dostupne.
Razmak	Postavite razmak linija između teksta
Spojnica	Prebacivanje prikaza teksta sa ili bez spojnice.
Bold	Prikaz podebljanog teksta
Italic	Prikaz nakošenog teksta
Informacija knjige	Prikaz tehničkih podataka o knjizi



Glazba

Pritisnite tipku funkcija za ulazak u **Glazbu**. Prikazan je popis pjesama. Datoteke snimljene na SD karticu su također prikazane. Uređaj podržava jedino MP3 (32kbps-384kbps) formate.

Podizbornik glazbe

Pritisnite  za detalje izbornika **Glazba** kako slijedi. Pritisnite  za izlazak.

Favoriti

Omiljene datoteke su prikazane ako ste ih dodali. Pogledajte poglavlje **Favoriti** za detalje.

Dodaj u favorite

Dodajte omiljene datoteke u **Favorite**. Pritisnite tipku funkcija za odabir željenih datoteka i zatim **potvrdi**✓. Pritisnite opet funkcijsku tipku za odustajanje.

Idi na stranicu

Preskakanje na željenu stranicu. Provjerite poglavlje **Knjiga / 9. Idi na stranicu** za više detalja.

Traženje

Potraga za željenom referencom. Provjerite poglavlje **Knjiga / 10. Traži** za više detalja.

Reproduciranje glazbe

Pritisnite tipku funkcija za reprodukciju zapisa. Na ekranu dostupne su sljedeće opcije.



1. Pritisnite  /  za namještanje glasnoće.
2. Pritisnite  za isključivanje i uključivanje zvuka.
3. Pritisnite  (**Nasumce**),  (**Ponavljjanje**), i  (**Ponovi**) za odabir načina reprodukcije.
4. Pritisnite  za pauzu reprodukcije. Pritisnite  za zaustavljanje. Pritisnite **Tipke za stranice** za prebacivanje na prethodni / sljedeći zapis.
5. Pritisnite  za povratak na ekran sa popisom.
6. Kratke informacije su prikazane na ekranu.

Pozadinska glazba

Funkcija dopušta čitanje knjiga ili gledanje fotografija uz glazbu. Za vrijeme reprodukcije, pritisnite  za ulazak u funkciju **Pozadinske glazbe**, za vrijeme koje možete koristiti uređaj uz glazbu.

Za izlazak, pritisnite tipku funkcija za ulazak u **Glazba**, i zatim pritisnite  za ulazak u ekran reprodukcije. Pritisnite  /  za zaustavljanje / početak reprodukcije.



Fotografije

Pritisnite tipku funkcija za ulazak u **Fotografije**. Fotografije spremljene na SD karticu također će biti prikazane na popisu. Uređaj podržava formate TIFF, JPEG, GIF, BMP, i PNG.

Photos Submenu

Pritisnite  za ulazak u izbornik **Fotografije** kako slijedi.

1. Favoriti

Pritisnite tipku funkcija za **Favorite**. Pritisnite  za ulazak u izbornik. Pritisnite  za izlazak.

NAPOMENA:

Pogledajte poglavlje **Favoriti** za više detalja.

2. Dodaj u favorite

Dodati željenu fotografiju u **Favorite**. Pritisnite tipku funkcija za odabir i pritisnite **potvrdi** . Pritisnite tipku funkcija ponovno za odustajanje.

3. Idi na stranicu

Prebacivanje na željenu stranicu. Pogledajte poglavlje **Knjiga / 9. Idi na stranicu** za više detalja.

4. Traženje

Potruga za željenom referencom. Pogledajte poglavlje **Knjiga / 10. Traži** za više detalja.

5. Sličice

Prikazivanje fotografija u sličicama. Pritisnite **Vidjeti na popisu** za prikaz sličica pored naziva datoteke.

6. Glazba

Pogledajte poglavlje **Glazba** za više detalja.

Pregledavanje fotografija

Pritisnite tipku funkcija za pregled datoteke. Slijedeće funkcije su dostupne.



- Pritisnite **Zumiranje** za uvećavanje / smanjivanje sadržaja na ekranu.
- Pritisnite     za pomicanje do željenog dijela.
- Orijentacija može biti postavljena vodoravno ili okomito. Pritisnite  za promjenu.
- Pritisnite  za izlazak iz pregledavanja fotografija.



Oznake

Sve oznake su prikazane na ekranu. Brojevi/naslovi oznake su prikazani na popisu.

NAPOMENA:

Funkcija je dostupna jedino u knjigama sa oznakom.

- Pritisnite **Tipke za stranice** za okretanje stranica. Pritisnite  za povratak na prethodnu opciju.
- Pritisnite tipku funkcija za pregledavanje oznaka. Pritisnite  za ulazak u izbornik.

NAPOMENA:

Pogledajte poglavlje **Knjiga / Podizbornik knjiga** za više detalja.



Favoriti

Sve omiljene datoteke (knjige, glazba i fotografije) su prikazane. U popisu **Favorita**, pritisnite  za ulazak u izbornik kako slijedi. Pritisnite  za izlaz.

Brisanje	Brisanje datoteka iz Favorita . Pritisnite tipku funkcija za odabir i zatim potvrda ✓. Pritisnite funkcijsku tipku ponovno za odustajanje.
Idi na stranicu	Prebacivanje na željenu stranicu. Pogledajte poglavlje Knjiga / 9. Idi na stranicu za više detalja.
Traži	Pogledajte poglavlje Knjiga / 10. Traži za više detalja.
Glazba	Pogledajte poglavlje Glazba za više detalja.

Pritisnite tipku funkcija za otvaranje omiljene datoteke knjige/glazbe/fotografije.



Povijest

Knjige pregledane u memoriji ili SD kartici biti će prikazane na popisu. Pritisnite  za ulazak u izbornik kako slijedi. Pritisnite  za izlaz.

Brisanje	Brisanje datoteke iz popisa Nedavne knjige .
-----------------	---

Dodaj u favorite	Dodati datoteke u Favorite .
-------------------------	-------------------------------------

Idi na stranicu	Prebacivanje na željenu stranicu.
------------------------	-----------------------------------

Traži	Traženje željene reference.
--------------	-----------------------------

Glazba	Ulazak u popis glazbenih zapisa.
---------------	----------------------------------

- Pritisnite **Tipke za stranice** za okretanje stranica. Pritisnite tipku funkcija za otvaranje datoteke. Za vrijeme čitanja knjige, pritisnite  za ulazak u izbornik.

NAPOMENA:

Pogledajte poglavlje **Knjiga / Podizbornik knjiga** za više detalja.

- Datoteke spremljene na SD kartici ne mogu biti prikazane ako je SD kartica izvađena.



Pretraživač

Označite datoteku iz **Interne memorije** ili **SD kartice** i pritisnite tipku funkcija za odabir. Sve datoteke u memoriji ili SD kartici su prikazane. Pritisnite tipku funkcija za otvaranje željene datoteke ili pritisnite **Tipke za stranice** za okretanje stranica.

U popisu **Pretraživača**, pritisnite  za ulazak u izbornik kako slijedi. Pritisnite  za izlaz.

1. Izrezati

Preseliti dokument ili datoteku u drugu mapu.

Pritisnite tipku funkcija za odabir željene datoteke i zatim **potvrda**✓. Pritisnite funkcijsku tipku ponovno za odustajanje.

2. Kopirati

Kopirati dokument ili datoteku u drugu mapu.

Pritisnite tipku funkcija za odabir željene datoteke i zatim **potvrda**✓. Pritisnite funkcijsku tipku ponovno za odustajanje.

3. Zalijepiti

Zalijepiti na novo mjesto datoteke koje ste izrezali ili kopirali.

Pritisnite tipku funkcija za odabir mjesta i zatim  za izbornik. Pritisnite tipku funkcija za zalijepiti izrezane ili kopirane datoteke na odabrano mjesto.

4. Izbrisati

Brisanje odabrane datoteke iz memorije ili SD kartice.

Pritisnite tipku funkcija za odabir i zatim **potvrda**✓. Pritisnite funkcijsku tipku ponovno za odustajanje.

5. Dodati u Favorite

Dodavanje željenih datoteka u **Favorite**.

Pritisnite tipku funkcija za odabir i zatim **potvrda**✓. Pritisnite tipku funkcija ponovno za odustajanje.

6. Idi na stranicu

Prebacivanje na željenu stranicu.

7. Nova mapa

Izrada nove mape na odabranom mjestu. Unesite naziv za novu mapu.

8. Traženje

Pretraživanje za željenom referencom.

Pogledajte poglavlje **Knjiga/10. Traži** za više detalja.

9. Glazba

Unesite popis pjesama.

Pogledajte poglavlje **Knjiga/11. Glazba** za više detalja.



Postavke

Iz glavnog izbornika, pritisnite tipku funkcija za ulazak u **Postavke**. Pritisnite  za povratak na prethodnu opciju. U izborniku **Postavke** dostupne su sljedeće funkcije.

- **Postavke uređaja**

Naziv uređaja Postavite naziv uređaja.

Jezik Izaberite željeni jezik sa popisa.

Vrsta slova Odaberite veličinu slova.

- **Postavke auto-isključivanja**

Isključivanje uređaja za produženje vijeka baterije. Odaberite vrijeme isključivanja i pritisnite tipku funkcija za aktivaciju. Dostupne opcije su **10 minuta**, **20 minuta**, i **30 minuta**. Odaberite **Onemogućiti** za isključivanje funkcije.

- **O proizvodu**

Prikaz tehničkih informacija o uređaju.

- **Povratak tvorničkih postavki**

Pritisnite tipku funkcija za vraćanje uređaja u tvornički postavljene opcije. Pritisnite  za odustajanje.

NAPOMENA:

Datoteke će biti nepovratno izbrisane kada se napravi povratak tvorničkih postavki.



Korisničke upute

Ove upute se mogu čitati na uređaju u PDF formatu.

Iz glavnog izbornika, pritisnite tipku funkcija da odaberete **Korisničke upute** na uređaju.

Pritisnite **Tipke za stranice** za okretanje stranica. Pritisnite  za povratak na glavni izbornik.

Tehničke specifikacije

Ekran	6"
Rezolucija	800 x 600, 16 nijansi sive
Podržani formati	Knjiga: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR Glazba: MP3 (32kbps-384kbps) Fotografija: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Skladišna temperatura	-20°C ~ 60°C
Operativna temperatura	0°C ~ 45°C
Utori za proširenje	SD kartica, do 8GB
Baterija	Ugrađena litijska baterija, 1700 mAh
Ostala sučelja	USB2.0/3.5mm stereo audio konektor
Dimenzije	178 mm x 128.4 mm x 9.9 mm (D x Š x V)
Težina	228 g

Tehnička podrška i informacije o jamstvu

Molimo vas provjerite na internet stranicama www.prestigio.com obavijest o tehničkoj podršci i jamstvu za ovaj proizvod.

Izjava o odricanju

Učinili smo sve kako bi osigurali da su procedure i informacije u ovim uputama točne i potpune. Ne preuzimamo odgovornost za eventualne pogreške i omaške. Prestigio pridržava pravo na promjene bez prethodne najave.