

Pagrindiniai veiksmai

Norėdami įjungti prietaisą spauskite ir palaikykite nuspaudę **Maitinimo mygtuką**. Po paleidimo ekrano rodinio jis automatiškai **Pradžios ekrano rodinyje** pereis į pagrindinį meniu. Pagrindiniame meniu yra **Istorijos, Knygos, Muzikos, Vaizdo, Nuotraukų, Naršyklės, Vartotojo vadovo** ir **Nustatymų** parinktys. Pageidaujamą režimą įjunkite funkcijos mygtuku. Įdėjus SD kortelę ekrano viršuje parodomas simbolis . Norėdami atnaujinti ekrano rodinį, spustelėkite .



Knygos

Įrenginys palaiko 16 failo formatų: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI ir TCR.

Knygos submeniu

Norėdami įjungti **Knygos** režimą, spustelėkite funkcijos mygtuką: pamatysite knygų sąrašą (numatytieji nustatymai). Norėdami grįžti į **Pagrindinį meniu**, spustelėkite . Spustelėkite  norėdami įeiti toliau pateiktą **Knygos** submeniu.



- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Atnaujinti | Atnaujinkite ekrano rodinį. |
| 2. Rodymo režimas | Rūšiuokite failų sąrašą pagal rodinio režimą. |
| 3. Rodyti knygos viršelį | Rūšiuokite failų sąrašą kaip miniatiūras. |
| 4. Rūšiuoti pagal pavadinimą | Rūšiuokite failų sąrašą pagal pavadinimą. |
| 5. Rūšiuoti pagal autorių | Rūšiuokite failų sąrašą pagal autorių. |
| 6. Rūšiuoti pagal tipą | Rūšiuokite failų sąrašą pagal kategoriją. |

7. Mano mėgstamiausi

Norėdami įjungti **Mėgstamiausių** režimą, spustelėkite funkcijos mygtuką. Spustelėdami  įeikite į submeniu. Norėdami išeiti iš **Mėgstamiausių** submeniu spustelėkite .

PASTABA:

Detalesnių nurodymai žiūrėkite skyriuje **Mėgstamiausių režimas**.

8. Pridėti prie Mėgstamiausių

Įtraukite pageidaujamus failus į **Mano mėgstamiausi**.

Norėdami pasirinkti pageidaujamą (-us) failus, spustelėkite funkcijos mygtuką, o parinktį patvirtinkite **patvirtinimo** mygtuku . Norėdami atšaukti parinktį, dar kartą spustelėkite funkcijos mygtuką.

9. Eiti į puslapį

Peršokite į norimą puslapį.

- Norėdami įvesti simbolį (-ius), spustelėkite funkcijos mygtuką, o parinktį patvirtinkite . Norėdami grįžti per vieną poziciją, spustelėkite , o norėdami išeiti iš **Ėjimo į puslapį** submeniu, spustelėkite .
- Norėdami perjungti įvesties metodus, spustelėkite . Parinktį patvirtinkite funkcijos mygtuku.

10. Paieška

Ieškokite pageidaujamo elemento.

- Norėdami įvesti simbolį (-ius), spustelėkite funkcijos mygtuką, o

parinktį patvirtinkite . Norėdami grįžti per vieną poziciją, spustelėkite , o iš **Paieškos** submeniu išeikite spustelėdami .

- Norėdami perjungti įvesties metodus, spustelėkite . Įvesties metodą pasirinkite funkcijos mygtuku.
- Bus pateiktas paieškos rezultatas. Per puslapius, jei galima, eikite **Puslapio peršokimo mygtukais**. Pageidaujamą failą atidarykite spustelėję funkcijos mygtuką. Norėdami paiešką paleisti iš naujo, spustelėkite **Nauja paieška**, o norėdami išjungti **Paieškos** meniu, spustelėkite **Atgal**.



VARTOTOJO VADOVAS

„Prestigio Libretto

PER3362B“

11. Muzika

Žiūrėkite skyrių **Muzikos režimas**.

12. Grįžimo mygtukas

Norėdami grįžti į ankstesnę parinktį, spustelėkite funkcijos mygtuką.

Knygų skaitymas

1. Rodomas knygų sąrašas (numatytieji nustatymai). Norėdami eiti per puslapius, spustelėkite **Peršokimo į kitą puslapį mygtukus**. Pageidaujamą failą atidarykite funkcijos mygtuku.
2. Skaitymo metu per puslapius eikite **Peršokimo į kitą puslapį mygtukais**. Spustelėkite  norėdami įeiti į toliau parodytą submeniu. Spustelėkite  norėdami submeniu išjungti.

Atnaujinti Atnaujinkite ekrano rodinį.

Žodynas Neprieinamas.

Peržiūrėti žymas Naršykite žymas, jei yra.

Pridėti žymą Norėdami išsaugoti dabartinio puslapio adresą, spustelėkite funkcijos mygtuką.

Muzika Detalesnių nurodymų apie **Muzikos** funkciją žiūrėkite skyriuje **Muzikos režimas**.

Keisti dydį Puslapis talpinamas į visą ekraną. Ši funkcija veikia tik su PDF formato failais.

Eiti į puslapį Detalesnių nurodymų žiūrėkite **Knyga / 9. Eiti į puslapį**.

Pasukti	Ekraną rodinio vertikali / horizontali padėtis gali būti nustatyta rankiniu būdu. Norėdami perjungti šiuos du režimus, spustelėkite funkcijos mygtuką.
Mastelis	Norėdami priartinti / nutolinti ekrano turinį, spustelėkite funkcijos mygtuką. Yra penkios mastelio keitimo sritys. Spustelėkite $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ norėdami pereiti į pageidaujamą dalį.
Nustatymai	Žiūrėkite Knygos / Knygų skaitymas / 3. Nustatymų meniu .
Paieška	Ieškokite pageidaujamo simbolio / reikšminio žodžio.
Peržiūrėti turinį	Rodoma knygos rodyklės informacija.



VARTOTOJO VADOVAS
„Prestigio Libretto
PER3362B“

3. Nustatymų meniu

Norėdami pereiti į toliau pateiktą **Nustatymų** meniu, submeniu spustelėkite funkcijos mygtuką.

PASTABA:

To negalima padaryti su PDF ir DJVU failų formatais.

Šriftas	Nustatykite dabartinį šriftą: galite rinktis iš Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times ir ARIALN . Funkcijos mygtuku patvirtinkite parinktį.
Koduoti	Kai rodomi atsitiktiniai simboliai, pasirinkite tinkamą kodą. Ši funkcija neveiks su PDF ir DJVU failų formatais.
Kraštinės	Nustatykite atstumo nuo teksto iki kairiojo / dešiniojo krašto. Yra galimos 2 paraščių tarpų sritys.
Tarpai tarp eilučių	Nustatykite tarpus tarp teksto eilučių.
Žodžių kėlimas	Perjunkite tarp žodžių skėlimo ir abipusės lygiuotės teksto skaidymo būdų.
Paryškintas	Paryškinkite simbolius.
Pasviras	Pakreipkite simbolius.
Knygos informacija	Pažiūrėkite dabartinės knygos techninę informaciją.



Muzika

Muzikos režimą įjunkite funkcijos mygtuku: pamatysite grojaraštį. „micro SD“ kortelėje išsaugoti muzikos failai taip pat pateikiami sąrašė. Įrenginys palaiko tik MP3 (32–384 kb/sek.) failų formatą.

Muzikos submeniu

Norėdami įeiti į toliau parodytą **Muzikos** submeniu, spustelėkite .

Muzikos submeniu išjunkite spustelėdami .

Mano mėgstamiausi

Mėgstamiausi muzikos failai rodomi, jei yra pridėti. Daugiau nurodymų ieškokite skyriuje **Mėgstamiausių režimas**.

Pridėti prie mėgstamiausių

Įtraukite pageidaujamus failus į **Mano mėgstamiausi**.

Norėdami pasirinkti pageidaujamą (-us) failą (-us), spustelėkite funkcijos mygtuką, o parinktį patvirtinkite **patvirtinimo** mygtuku . Jei norite atšaukti parinktį, dar kartą spustelėkite funkcijos mygtuką.

Eiti į puslapį

Peršokite į norimą puslapį. Detalesnių nurodymų žiūrėkite **Knyga / 9. Eiti į puslapį**.

Paieška

Ieškokite pageidaujamo elemento. Detalesnių nurodymų žiūrėkite **Knyga / 10. Paieška**.

Muzikos atkūrimas

Norėdami paleisti pageidaujamą takelį, spustelėkite funkcijos mygtuką. Leidimo ekrano rodinyje galima atlikti toliau pateiktus veiksmus.



1. Norėdami sureguliuoti garsumo lygį, spustelėkite  / .
2. Spustelėkite  prireikus išjungti garsą, o tada dar kartą, kad vėl atkurtumėte garsą.
3. Norėdami pasirinkti ciklo režimą, spustelėkite  (**Atsitiktinė tvarka**),  (**Ciklas**) ir  (**Pakartoti vieną kartą**).
4. Spustelėkite  /  norėdami leisti / pristabdyti leidimą. Spustelėkite  norėdami sustabdyti leidimą. **Peršokimo į kitą puslapį mygtukais** pereikite į ankstesnį / kitą puslapį.
5. Norėdami grįžti į **Grojaraščio** ekrano rodinį, spustelėkite .
6. Ekrane pateikiama glausta failo informacija.

Fono muzikos režimas

Naudodamiesi šia funkcija galite skaityti knygas ar žiūrėti nuotraukas grojant foninei muzikai.

Leisdami muziką spustelėkite , kad įjungtumėte **Fono muzikos režimą**, kuriuo įrenginį galite naudoti grojant muzikai.

Norėdami išjungti šį režimą, spustelėkite funkcijos mygtuką ir įjunkite **Muzikos režimą**, tada spustelėkite  įjungti dabartinio leidimo ekrano rodinį. Spustelėję  /  galite sustabdyti / pristabdyti leidimą.



Nuotraukos

Norėdami įjungti **Nuotraukų** režimą, spustelėkite funkcijos mygtuką. „micro SD“ kortelėje išsaugotos nuotraukos bus rodomos sąrašė. Įrenginys palaiko tokius nuotraukų formatus kaip TIFF, JPEG, GIF, BMP ir PNG.

Nuotraukų submeniu

Spustelėkite  norėdami įeiti į toliau parodytą **Nuotraukų** submeniu.

1. Mano mėgstamiausi

Norėdami įjungti **Mėgstamiausių** režimą, spustelėkite funkcijos mygtuką. Spustelėkite  norėdami įeiti į submeniu. Spustelėkite  išeiti iš **Mėgstamiausių** submeniu.

PASTABA:

Detalesnių nurodymų ieškokite skyriuje **Mėgstamiausių režimas**.

2. Pridėti prie mėgstamiausių

Įtraukite pageidaujamus nuotraukų failus į **Mano mėgstamiausi**. Norėdami pasirinkti pageidaujamą (-us) failą (-us), spustelėkite funkcijos mygtuką, o parinktį patvirtinkite **patvirtinimo** mygtuku . Norėdami atšaukti parinktį, dar kartą spustelėkite funkcijos mygtuką.

3. Eiti į puslapį

Peršokite į norimą puslapį.

Detalesnių nurodymų žiūrėkite **Knyga / 9. Eiti į puslapį**.

4. Paieška

Ieškokite pageidaujamo elemento.

Detalesnių nurodymų žiūrėkite **Knyga / 10. Paieška**.

5. Miniatiūros

Nuotraukas žiūrėkite kaip miniatiūras.

Norėdami nuotraukas surūšiuoti pagal pavadinimą, spustelėkite **Žiūrėti sąrašė**.

6. Muzika

Detalesnių nurodymų ieškokite skyriuje **Muzikos režimas**.

Nuotraukų žiūrėjimas

Norėdami peržiūrėti failą, spustelėkite funkcijos mygtuką. Galima atlikti toliau pateiktus veiksmus.

l1z.jpg 1/30



- Norėdami priartinti / nutolinti ekrano turinį, spustelėkite **Mastelio mygtuką**.
- Spustelėkite ←/↑/↓/→ norėdami pereiti į pageidaujamą dalį.
- Ekrano rodinio vertikali / horizontali padėtis gali būti nustatyta rankiniu būdu. Norėdami įjungti funkciją, spustelėkite .
- Spustelėdami , nuotraukų leidimą išjunkite.



Žymos

Visos žymos yra rodomos ekrane: numeriai / pavadinimai / žymos pateikiamos kaip sąrašas.

PASTABA:

Ši funkcija veikia tik su knyga (-omis), kur yra žyma (-ų).

- Per puslapius eikite **Peršokimo į kitą puslapį mygtukais**. Norėdami grįžti į ankstesnę parinktį, spustelėkite .
- Norėdami naršyti knygos žymas, spustelėkite funkcijos mygtuką. Į submeniu įeikite spauselėdami .

PASTABA:

Detalesnių nurodymų apie submeniu žiūrėkite **Knyga / Knygos submeniu**.



Mėgstamiausi

Yra rodomi visi mėgstamiausi failai (knygos, muzika ir nuotraukos).

Mėgstamiausių sąraše spustelėkite , kad įeitumėte į toliau parodytą submeniu. Norėdami išjungti **Mėgstamiausių** meniu, spustelėkite  .

Trinti

Ištrinkite failą (-us) iš **Mėgstamiausių**. Norėdami pasirinkti pageidaujamą knygą, spustelėkite funkcijos mygtuką, o parinktį patvirtinkite **patvirtinimo** mygtuku  . Norėdami atšaukti parinktį, dar kartą spustelėkite funkcijos mygtuką.

Eiti į

puslapį

Peršokite į norimą puslapį.

Detalesnių nurodymų žiūrėkite **Knyga / 9. Eiti į puslapį**.

Paieška

Detalesnių nurodymų žiūrėkite **Knyga / 10. Paieška**.

Muzika

Detalesnių nurodymų apie **Muzikos** funkciją žiūrėkite skyriuje **Muzikos režimas**.

Norėdami atidaryti mėgstamą knygos / muzikos / nuotraukų failą, spustelėkite funkcijos mygtuką.



Istorija

Peržiūrėtos mėgstamiausios atminties ar SD kortelės knygos rodomos ekrane.

Į toliau parodytą submeniu įeikite spustelėdami , o išjunkite jį spustelėdami .

Trinti

Ištrinkite failą (-us) iš **Neseniai peržiūrėtų knygų** sąrašo.

Pridėti prie mėgstamiausių

Įtraukite failą (-ų) į **Mėgstamiausius**.

Eiti į puslapį

Peršokite į norimą puslapį.

Paieška

Ieškokite elemento.

Muzika

Įeikite į muzikos grojaraščius.

- Per puslapius pereikite **Puslapio peršokimo mygtukais**. Norėdami atidaryti failą, spustelėkite funkcijos mygtuką. Skaitydami knygą spustelėkite , kad įeitumėte į submeniu.

PASTABA:

Detalesnių nurodymų apie submeniu žiūrėkite **Knyga / Knygos submeniu**.

- Jei SD kortelė išimta, SD kortelės failų naršyti negalima.



Failų naršyklė

Vidinėje atmintyje arba **SD kortelėje** pasirinkite failą ir spustelėkite funkcijos mygtuką jį atidaryti: visi failai atminties arba SD kortelėje bus pateikti sąrašė.

Pageidaujamą failą atidarykite funkcijos mygtuku, o per puslapius eikite **Peršokimo į kitą puslapį mygtukais**.

Failų naršyklės sąrašė spustelėkite , kad įeitumėte toliau pateiktą **Failų naršyklės** submeniu. Norėdami **Failų naršyklės** submeniu išjungti, spustelėkite .

1. Iškirpti

Perkelkite dokumentą ar failą į kitus failų aplankus.

Pageidaujamą failą pasirinkite funkcijos mygtuku, o parinktį patvirtinkite spustelėdami **patvirtinimo** mygtuką . Norėdami atšaukti parinktį, dar kartą spustelėkite funkcijos mygtuką.

2. Kopijuoti

Nukopijuokite dokumentą ar failą į kitus failų aplankus.

Pageidaujamą failą pasirinkite funkcijos mygtuką, o parinktį patvirtinkite spustelėdami **patvirtinimo** mygtuką . Norėdami atšaukti parinktį, dar kartą spustelėkite funkcijos mygtuką.

3. Įklijuoti

Įklijuokite pašalintus ar nukopijuotus failus naujoje vietoje.

Vieta pasirinkite funkcijos mygtuku, o tada spustelėkite  ir įeikite į submeniu. Norėdami įklijuoti pašalintus ar nukopijuotus failus dabartinėje vietoje, spustelėkite funkcijos mygtuką.

4. Trinti

Ištrinkite dabartinį failą iš atminties ar SD kortelės.

Pageidaujamą failą pasirinkite funkcijos mygtuku, o parinktį patvirtinkite spustelėdami **patvirtinimo** mygtuką . Norėdami atšaukti parinktį, dar kartą spustelėkite funkcijos mygtuką.

5. Pridėti prie mėgstamiausių

Įtraukite pageidaujamus failus į **Mėgstamiausi**.

Pageidaujamą (-us) failą (-us) pasirinkite funkcijos mygtuką, o parinktį patvirtinkite spustelėdami **patvirtinimo** mygtuką ✓. Norėdami atšaukti parinktį, dar kartą spustelėkite funkcijos mygtuką.

6. Eiti į puslapį

Peršokite į norimą puslapį.

7. Naujas aplankas

Sukurkite naują aplanką dabartinėje vietoje. Įveskite simbolius, iš kurių susidės naujo aplanko pavadinimas.

8. Paieška

Ieškokite pageidaujamo elemento.

Detalesnių nurodymų apie **Paieškos** funkciją žiūrėkite **Knyga / 10. Paieška**.

9. Muzika

Įeikite į muzikos grojaraščius.

Detalesnių nurodymų apie funkciją žiūrėkite **Knyga / 11. Muzika**.



Nustatymai

Pagrindiniame meniu spustelėkite funkcijos mygtuką, kad įeitumėte į **Nustatymų** meniu. Norėdami grįžti į **ankstesnę parinktį**, spustelėkite . **Nustatymų** meniu galima atlikti toliau pateiktus nustatymus.

● Įrenginio nustatymai

Įrenginio pavadinimas Nustatykite įrenginio pavadinimą

Kalba Pasirinkite norimą kalbą. Galima nustatyti 19 kalbų.

Šrifto tipas Pasirinkite šrifto dydį.

● Automatinio išjungimo nustatymai

Kad taupytumėte akumulatoriaus energiją, naudokitės įrenginio išjungimo funkcija. Pasirinkite išjungimo laiką ir įjunkite šią funkciją funkcijos mygtuku. Yra **10 minučių**, **20 minučių** ir **30 minučių** parinktys. Norėdami išjungti šią funkciją, pasirinkite **Išjungti**.

● Apie produktą

Techninės įrenginio informacijos rodymas.

● Atstatyti gamintojo nustatymus

Norėdami atkurti gamintojo numatytuosius nustatymus, spustelėkite funkcijos mygtuką. Atšaukite spustelėdami .

PASTABA:

Atkūrus gamintojo numatytuosius nustatymus, failai bus visam laikui ištrinti.



Vartotojo vadovas

Įrenginyje galima naršyti PDF formato vartotojo vadovą.

Pagrindiniame meniu spustelėkite funkcijos mygtuką ir naršykite šį **Vartoto vadovą** įrenginiu.

Per puslapius eikite **Peršokimo į kitą puslapį mygtukais**. Norėdami grįžti į pagrindinį meniu, spustelėkite .

Techninės specifikacijos

Ekranas	6 col.
Skyra	800 x 600, 16 pilkumo skalė
Palaikomas failo formatas	Knyga: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR Muzika: MP3 (32–384 kb/sek.) Nuotraukos: JPEG, GIF, BMP, PNG
Laikymo temperatūra	-20 ~ 60 °C
Temperatūra dirbant	0 ~ 45 °C
Plėtotės lizdas	SD kortelė iki 8 GB
Akumuliatorius	Įmontuotas 1700 mAh ličio akumuliatorius
Kitos sąsajos	USB 2,0 / 3,5 mm stereogarso lizdas
Matmenys	178 mm x 128,4 mm x 9,9 mm (ilg. x plot. x aukšt.)
Svoris	228 g

Informacija apie techninį palaikymą ir garantiją

Norėdami gauti informacijos apie techninį palaikymą ir garantiją, apsilankykite adresu www.prestigio.com.

Atsakomybės neprisiėmimas

Mes siekiame užtikrinti, kad šiame vartotojo vadove pateikta informacija ir procedūros būtų tikslios bei išsamios. Mes neprisiimame atsakomybės už klaidas arba praleidimus. „Prestigio“ pasilieka teisę atlikti visų čia paminėtų produktų pakeitimus be išankstinio įspėjimo.