

Základní ovládání

Chcete-li zapnout přístroj, stiskněte a podržte **tlačítko napájení**. Po úvodní obrazovce se automaticky otevře hlavní nabídka na obrazovce **Domů**. Hlavní nabídka obsahuje položky **Knihy**, **Hudba**, **Obrázky**, **Záložky**, **Sbírka**, **Historie**, **Prohlížeč souborů**, **Nastavení** a **Návod k obsluze**. Chcete-li přímo otevřít požadovaný režim, stiskněte tlačítko funkce. Je-li vložena karta SD, zobrazí se v horní části obrazovky symbol . Chcete-li obnovit zobrazení obrazovky, stiskněte .



Knihy

Přístroj podporuje 16 druhů formátů souborů, mezi které patří PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, a TCR.

Podnabídka knihy

Chcete-li otevřít režim Knihy, stiskněte tlačítko funkce. Zobrazí se Seznam knih (výchozí nastavení). Stiskněte , chcete-li se vrátit do **Hlavní nabídky**.

Chcete-li otevřít podrobné zobrazení podnabídky Knihy, stiskněte .



- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Obnovit | Obnovení zobrazení obrazovky. |
| 2. Režim zobrazení | Seznam souborů je řazen podle režimu zobrazení. |
| 3. Zobrazení titulu | Seznam souborů je řazen podle náhledů. |
| 4. Třídít podle názvu | Seznam souborů je řazen podle titulů. |
| 5. Třídít podle autora | Seznam knih je řazen podle autora. |
| 6. Třídít podle typu | Seznam souborů je řazen podle kategorie. |
| 7. Moje oblíbené | |

Chcete-li spustit režim Sbírka, stiskněte tlačítko funkce. Chcete-li otevřít podnabídku, stiskněte . Pro opuštění podnabídky Sbírka stiskněte .

POZNÁMKA:

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole **Režim Sbírka**.

8. Přidat do oblíbených

Přidejte požadované soubory do **Moje oblíbené**.

Stisknutím tlačítka funkce vyberte požadované soubory a stisknutím tlačítka **potvrdit**  potvrďte volbu. Opakovaným stisknutím tlačítka funkce výběr ukončete.

9. Jdi na stranu

Skok na požadovanou stranu.

- Stisknutím tlačítka funkce vložte znak(y) a stisknutím  potvrďte volbu. Chcete-li se vrátit zpět, stiskněte  nebo stiskněte  pro opuštění podnabídky **Jdi na stranu**.
- Stisknutím  nastavte metodu vkládání. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka funkce.

10. Hledat

Hledání požadované položky.

- Stisknutím tlačítka funkce vložte znak(y) a stisknutím  potvrďte volbu. Chcete-li se vrátit zpět, stiskněte  nebo stiskněte  pro opuštění podnabídky **Hledat**.
- Stisknutím  nastavte metodu vkládání. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka funkce.
- Výsledky hledání budou zobrazeny. Stiskněte **tlačítka skoku na stránku**, jsou-li aktivní. Stiskněte tlačítko funkce pro otevření požadované stránky. Pro nové hledání stiskněte **Nové hledání** nebo opusťte nabídku Hledat stisknutím tlačítka **Zpět**.

11. Hudba

Informace viz **Režim Hudba**.

12. Tlačítko Návrat ↩

Chcete-li se vrátit na předchozí volbu, stiskněte tlačítko funkce.

Čtení knih

1. Seznam knih je zobrazen (výchozí nastavení). Použijte **tlačítka Skok na stránku** pro otáčení stránek. Požadovanou stránku otevřete stisknutím tlačítka funkce.
2. Během čtení používejte pro otáčení stránek **tlačítka Skok na stránku**. Chcete-li otevřít podrobnou podnabídku, stiskněte  viz dále. Pro opuštění podnabídky stiskněte ↩.

Obnovit Obnovení zobrazení obrazovky.

Slovník Není k dispozici.

Zobrazit záložky Procházení záložek, jsou-li k dispozici.

Přidat záložku Stisknutím tlačítka funkce uložíte pozici aktuální stránky.

Hudba Podrobné informace o funkci **Hudba** jsou uvedeny v kapitole **Režim Hudba**.

Načíst znovu Stránky se upraví na velikost obrazovky. Tato funkce je dostupná pouze u formátu PDF.

Jdi na stránku Podrobnější pokyny jsou uvedeny v kapitole **Kniha/9. Jdi na stránku**.

Otočit Orientaci obrazovky lze ručně nastavit svisle a vodorovně. Stisknutím tlačítka funkce lze přepínat mezi těmito dvěma režimy.

Zvětšit Stisknutím tlačítka funkce lze přiblížit nebo oddálit obsah na obrazovce. Lze použít 5 kroků přiblížení. Pro posun požadovaného výběru použijte tlačítka    .

Nastavení Informace jsou uvedeny v kapitole **Knihy/Čtení knih /3. Nabídka nastavení**.

Hledat Hledání požadovaného znaku nebo klíčového slova.

Zobrazení obsahu Zobrazí se informace o obsahu knihy.

3. Nabídka nastavení

Chcete-li otevřít **nabídku Nastavení**, stiskněte v podnabídce tlačítko funkce viz dále.

POZNÁMKA:

Funkce není dostupná u souborů ve formátu PDF a DJVU.

Písmo	Nastavení použitého písma. Dostupná písma jsou Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times a ARIALN . Stisknutím tlačítka funkce potvrďte volbu.
Kódování	V případě chybného zobrazení znaků vyberte příslušné kódování. Funkce není dostupná u souborů ve formátu PDF a DJVU.
Okraje	Nastavení levého a pravého okraje kolem textu. Jsou dostupné 2 velikosti okrajů.
Řádkování	Nastavení prostoru mezi řádky v textu.
Dělení slov	Přepínání mezi dělením slov a zarovnáním.
Tučné	Zobrazení znaků tučně.
Kurzíva	Zobrazení znaků kurzívou.
Informace o knize	Zobrazení technických informací o aktuální knize.



Hudba

Stisknutím tlačítka funkce otevřete režim **Hudba**. Zobrazí se seznam skladeb. V seznamu budou zobrazeny také hudební soubory uložené na kartě micro SD. Přístroj podporuje pouze formát souborů MP3 (32kbps-384kbps).

Podnabídka Hudba

Chcete-li otevřít podnabídku **Hudba**, stiskněte  viz dále. Pro opuštění podnabídky **Hudba** stiskněte .

Moje oblíbené

Oblíbené hudební soubory budou zobrazeny, pokud byly přidány.

Podrobné pokyny jsou uvedeny v kapitole **Režim Sbírka**.

Přidat do oblíbených

Přidání požadovaných hudebních souborů do **Moje oblíbené**.

Stisknutím tlačítka funkce vyberte požadované soubory a potvrďte volbu stisknutím **potvrdit** . Opakovaným stisknutím tlačítka funkce ukončete výběr.

Jdi na stránku

Skok na požadovanou stránku. Podrobné pokyny jsou uvedeny v kapitole **Kniha/9. Jdi na stránku**.

Hledat

Hledání požadované položky. Podrobné pokyny jsou uvedeny v kapitole **Kniha/10. Hledat**.

Přehrávání hudby

Chcete-li přehrát požadovanou skladbu, stiskněte tlačítko funkce. Na obrazovce přehrávání lze provádět následující úkony.



1. Stisknutím  /  nastavte hlasitost.
2. Stisknutím  vypojíte zvuk. Opakovaným stisknutím zvuk znovu zapnete.
3. Stisknutím  (Náhodný),  (Opakovat) a  (Opakovat jednou) lze přepínat tyto režimy.
4. Stisknutím  lze přehrávat a pozastavit přehrávání. Stisknutím  ukončíte přehrávání. Použitím **tlačítka Skok na stránku** přeskočíte na předchozí nebo další skladbu.
5. Stisknutím  se vrátíte na obrazovku **Seznam skladeb**.
6. Zobrazení stručné informace o souboru.

Režim Hudba na pozadí

Funkce umožňuje čtení knih nebo prohlížení obrázků a zároveň přehrávat skladbu.

Během přehrávání hudby otevřete stisknutím  **Režim Hudba na pozadí**, ve kterém lze používat přístroj během přehrávání hudby.

Chcete-li ukončit tento režim, otevřete stisknutím tlačítka funkce **Režim Hudba**, a poté stisknutím  otevřete obrazovku aktuálního přehrávání. Chcete-li ukončit nebo pozastavit přehrávání, stiskněte  / .



Obrázky

Stisknutím tlačítka funkce otevřete režim **Obrázky**. V seznamu se zobrazí i fotografie uložené na kartě SD. Přístroj podporuje obrazové formáty TIFF, JPEG, GIF, BMP, a PNG.

Podnabídka Obrázky

Stisknutím  otevřete podrobnou podnabídku **Obrázky** viz dále.

1. Moje oblíbené

Stisknutím tlačítka funkce otevřete **Režim Oblíbené**. Stisknutím  otevřete podnabídku. Pro opuštění podnabídky **Oblíbené** stiskněte .

POZNÁMKA:

Podrobné pokyny jsou uvedeny v kapitole **Režim Oblíbené**.

2. Přidat do oblíbených

Přidejte požadované fotografie do **Moje oblíbené**.

Stiskněte tlačítko funkce pro výběr požadovaných souborů a potvrďte volbu stisknutím **potvrdit** . Opakovaným stisknutím ukončete výběr.

3. Jdi na stránku

Skok na požadovanou stránku.

Podrobné pokyny jsou uvedeny v kapitole **Kniha/9. Jdi na stránku**.

4. Hledat

Hledání požadované položky.

Podrobné pokyny jsou uvedeny v kapitole **Kniha/10. Hledat**.

5. Náhledy

Zobrazení náhledů obrázků.

Pro zobrazení obrázků podle názvu souboru stiskněte **Zobrazit v seznamu**.

6. Hudba

Podrobné pokyny jsou uvedeny v kapitole **Režim Hudba**.

Zobrazení obrázků

Chcete-li zobrazit soubor, stiskněte tlačítko funkce. Lze provést následující úkony.



- Stiskněte **Tlačítko přiblížení** pro přiblížení nebo vzdálení obsahu na obrazovce.
- Stiskněte **←/↑/↓/→** pro posun požadované části.
- Orientaci obrazovky lze ručně nastavit na portrét nebo krajina. Pro aktivování funkce stiskněte **⌂**.
- Pro ukončení přehrávání obrázků stiskněte **↶**.



Záložky

Všechny záložky se zobrazí na obrazovce. V seznamu je zobrazeno číslo/název titulu/záložka.

POZNÁMKA:

Funkce je dostupná pouze u knih, které obsahují záložky.

- Chcete-li otočit na další stránku, použijte **tlačítka Skok na stránku**. Pro návrat na předchozí volbu stiskněte .
- Chcete-li procházet záložkami, stiskněte tlačítka funkce. Stisknutím  otevřete podnabídku.

POZNÁMKA:

Podrobní informace o podnabídce jsou uvedeny v kapitole ***Kniha/Podnabídka Kniha***.



Oblíbené

Zobrazují se všechny oblíbené soubory (knihy, hudba a obrázky).
V seznamu **Oblíbené** stiskněte  to pro otevření podrobné podnabídky viz
dále. Pro zavření nabídky **Oblíbené** stiskněte .

Vymazat

Vymazání souborů z nabídky ze seznamu **Oblíbené**.
Stisknutím tlačítka funkce vyberte požadovanou funkci a
potvrďte volbu stisknutím **potvrdit** ✓. Opakovaným
stisknutím tlačítka funkce ukončete výběr.

Jdi na stránku

Skok na požadovanou stránku.
Podrobné pokyny jsou uvedeny v kapitole **Kniha/9. Jdi na
stránku**.

Hledat

Podrobné informace o funkci **Hledat** jsou uvedeny v kapitole
Kniha/10. Hledat.

Hudba

Podrobné informace o funkci **Hudba** jsou uvedeny v kapitole
Režim Hudba.

Chcete-li otevřít soubor s oblíbenou knihou, hudbou nebo obrázkem,
stiskněte tlačítko funkce.



Historie

Na obrazovce se zobrazí knihy zobrazené v paměti flash nebo na kartě SD.

Stisknutím  otevřete podrobnou podnabídku viz dále. Stisknutím  uzavřete podnabídku.

Vymazat Vymazání souborů ze seznamu **Poslední knihy**.

Přidat do oblíbených Přidání souborů do seznamu **Oblíbené**.

Jdi na stránku Skok na požadovanou stránku.

Hledat Hledání položky.

Hudba Otevření seznamů skladeb.

- Pro otáčení stránek použijte **tlačítka Skok na stránku**. Chcete-li otevřít soubor, stiskněte tlačítko funkce. Během čtení knihy otevřete podnabídku stisknutím .

POZNÁMKA:

Podrobné informace o podnabídce jsou uvedeny v kapitole

Knihy/Podnabídka Kniha.

- Soubory uložené na kartě SD nelze procházet, pokud je karta SD vyjmuta.



Průzkumník souborů

Vyberte soubor ve **vnitřní paměti** nebo na **kartě SD** a otevřete jej stisknutím tlačítka funkce. Seznam obsahuje všechny soubory v paměti flash nebo na kartě SD.

Stisknutím tlačítka funkce otevřete požadovaný soubor nebo použijte **tlačítka Skok na stránku** pro otáčení stránek.

V seznamu **Průzkumník souborů** otevřete stisknutím  podrobnou podnabídku viz dále. Stisknutím  ukončete podnabídku **Průzkumník souborů**.

1. Vyjmout

Přesun dokumentu nebo souboru do jiné složky.

Stisknutím tlačítka funkce vyberte požadované soubory a potvrďte volbu stisknutím **potvrdit** ✓. Opakovaným stisknutím tlačítka funkce ukončete výběr.

2. Kopírovat

Kopírování dokumentu nebo souboru to jiné složky.

Stisknutím tlačítka funkce vyberte požadované soubory a potvrďte volbu stisknutím **potvrdit** ✓. Opakovaným stisknutím tlačítka funkce ukončete výběr.

3. Vložit

Vložení vyjmutých nebo kopírovaných souborů na nové místo.

Stiskněte tlačítko funkce pro výběr a umístění, a poté stiskněte  pro otevření podnabídky. Stiskněte tlačítko funkce pro vložení souborů, které jste vyjmuli nebo kopírujete na požadované místo.

4. Vymazat

Vymazání vybraného souboru z paměti flash nebo karty SD.

Stisknutím tlačítka funkce vyberte požadované soubory a potvrďte volbu stisknutím **potvrdit** ✓. Opakovaným stisknutím tlačítka funkce ukončete výběr.

5. Přidat do oblíbených

Přidání požadovaných souborů do seznamu **Oblíbené**.

Stisknutím tlačítka funkce vyberte požadované soubory a potvrďte volbu stisknutím **potvrdit** ✓. Opakovaným stisknutím tlačítka funkce ukončete výběr.

6. Jdi na stránku

Skok na požadovanou stránku.

7. Nová složka

Vytvoření nové složky na požadovaném místě. Vložte název nové vytvářené složky.

8. Hledat

Hledání požadované položky.

Podrobné informace o funkci **Hledat** jsou uvedeny v kapitole **Kniha/10. Hledat**.

9. Hudba

Vložení seznamů skladeb.

Podrobné informace o funkci jsou uvedeny v kapitole **Kniha/11. Hudba**.



Nastavení

V hlavní nabídce otevřete stisknutím funkčního tlačítka nabídku **Nastavení**. Stisknutím  se vrátíte na předchozí volbu. V nabídce **Nastavení** lze provést následující nastavení.

- **Nastavení přístroje**

Název zařízení Nastavení názvu zařízení.

Jazyk Vyberte požadovaný jazyk z nabídky 19 různých jazyků.

Typ písma Výběr velikosti písma.

- **Nastavení automatického vypnutí**

Automatické vypnutí přístroje snižuje spotřebu energie akumulátoru. Vyberte čas automatického vypnutí a stisknutím tlačítka funkce potvrďte. Lze zvolit možnosti **10 minut**, **20 minut** a **30 minut**. Vyberte **Zakázat** pro vypnutí funkce.

- **Informace o produktu**

Zobrazení technických informací o přístroji.

- **Obnovit tovární nastavení**

Chcete-li obnovit tovární nastavení přístroje, stiskněte tlačítko funkce. Stiskněte  pro zrušení.

POZNÁMKA:

Obnovíte-li výchozí tovární nastavení, soubory budou nevratně smazány.



Návod k obsluze

Tento návod k obsluze ve formátu PDF si můžete prohlížet v přístroji. Chcete-li si přečíst tento **Návod k obsluze** pomocí přístroje, v hlavní nabídce stiskněte tlačítko funkce.

Pro otáčení stránek použijte **tlačítka Skok na stránku**. Stiskněte  pro návrat do hlavní nabídky.

Technické údaje

Displej	6" (15 cm)
Rozlišení	800 x 600, 16 odstínů šedé
Podporované formáty souborů	Kniha: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR Hudba: MP3 (32kbps-384kbps) Obrázky: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Teplota skladování	-20°C ~ 60°C
Provozní teplota	0°C ~ 45°C
Rozšiřitelné sloty	karta SD, max. 8GB
Akumulátor	Vestavěný lithiový akumulátor, 1700 mAh
Další rozhraní	USB2.0/3,5mm stereo audio zdířka
Rozměry	178 mm x 128,4 mm x 9,9 mm (D x Š x V)
Hmotnost	228 g

Technická podpora a informace o záruce

Technická podpora a záruční list včetně informací o záruce jsou uvedeny na webových stránkách www.prestigio.com.

Doložka

Naše firma se trvale snaží o to, aby informace a postupy uvedené v tomto návodu k obsluze byly přesné a úplné. Za případné chyby a opomenutí neneseme odpovědnost. Firma Prestigio si vyhrazuje právo provádět změny produktů i bez předchozího upozornění.