

Pamatoperācijas

Nospiediet un paturiet barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Uz ekrāna automātiski parādīsies galvenā izvēlne. Galvenajā izvēlnē ir: **Grāmatas**, **Mūzika**, **Bildes**, **Grāmatzīmes**, **Favorīti**, **Vēsture**, **Failu meklētājs**, **Uzstājumi** un **Lietošanas instrukcija**. Nospiediet funkcionālo pogu, lai ieietu vēlamajā sadaļā. Kad SD karte ir ievietota,  simbols parādās uz displeja augšējā malā. Nospiediet , lai atjaunotu displeja ekrānu.



Grāmatas

Ierīce atbalsta 16 failu formātus, ieskaitot PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI un TCR.

Grāmatas apakšizvēlne

Nospiediet funkcionālo pogu, lai ieietu sadaļā **Grāmata**. Uz displeja parādās grāmatu saraksts (Noklusētie uzstājumi). Nospiediet , lai atgrieztos atpakaļ galvenajā izvēlnē.

Nospiediet , lai ieietu **Grāmatu apakšizvēlnē**, kas izskatās sekojoši.



- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Atjaunot | Atjaunot displeja ekrānu. |
| 2. Displeja režīms | Failu saraksts ir attēlots displeja režīmā. |
| 3. Parādīt grāmatas vāku | Failu saraksts ir attēlots ar ikonām. |
| 4. Sašķirot pēc nosaukuma | Failu saraksts ir sakārtots pēc nosaukumiem. |
| 5. Sašķirot pēc autora | Failu saraksts ir sakārtots pēc autoriem. |
| 6. Sašķirot pēc veida | Failu saraksts ir sakārtots pēc kategorijām. |

7. Favorīti

Nospiediet funkcionālo pogu, lai ieietu **Favorītos**. Nospiediet , lai ieietu apakšizvēlnē. Nospiediet , lai izietu no **Favorītu** apakšizvēlnes.

PIEZĪMES:

Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Favorītu režīms**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.

8. Pievienot Favorītiem

Pievienojiet vēlamus failus saviem **favorītiem**.

Nospiediet funkcionālo pogu, lai izvēlētos vēlamo failu un nospiediet **apstiprināt** , lai apstiprinātu opciju. Nospiediet funkcionālo pogu vēlreiz, lai atceltu izvēli

9. Iet uz lapu

Aiziet uz vēlamo lapu.

- Nospiediet funkcionālo pogu, lai ievadītu simbolu un nospiediet , lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet , lai attīrītu vai nospiediet , lai izietu ārā no **Iet uz lapu** apakšizvēlnes.
- Nospiediet , lai izvēlētos ievades veidu. Nospiediet funkcionālo pogu, lai apstiprinātu opciju.

10. Meklēšana

Meklēt vēlamo paragrāfu.

- Nospiediet funkcionālo pogu, lai ievadītu simbolu un nospiediet , lai apstiprinātu opciju. Nospiediet , lai attīrītu vai nospiediet , lai izietu no meklēšanas apakšizvēlnes.
- Nospiediet , lai izvēlētos ievades veidu. Nospiediet funkcionālo pogu, lai apstiprinātu izvēli.
- Meklēšanas rezultāts tiks parādīts uz displeja. Nospiediet pogu pāršķirstīt lapas, lai pāršķirstītu lapas, ja tas ir iespējams. Nospiediet funkcionālo pogu, lai atvērtu vēlamo failu. Nospiediet **Jauna Meklēšana**, lai atsāktu meklēšanu vai nospiediet **Atpakaļ**, lai

izietu no **Meklēšanas** izvēlnes.



Lietošanas instrukcija
Prestigio Libretto
PER3362B

11. Mūzika

Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Mūzikas režīms**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.

12. Atpakaļ poga ←

Nospiediet funkcionālo pogu, lai atgrieztos iepriekšējā opcijā.

Grāmatu lasīšana

1. Grāmatu saraksts ir attēlots uz displeja (Noklusētie uzstatījumi).

Nospiediet **Lapu pāršķirstīšanas pogu**, lai pāršķirstītu lapas.

Nospiediet funkcionālo pogu, lai atvērtu vēlamo failu.

2. Lasot, nospiediet **Lapu pāršķirstīšanas pogu**, lai pāršķirstītu lapas.

Nospiediet , lai ieietu apakšizvēlnē, kas izskatās sekojoši.

Nospiediet , lai izietu no apakšizvēlnes.

Atjaunot Atjaunot displeja ekrānu.

Vārdnīca Nav pieejams.

Apskatīt grāmatzīmes Pārlūkot grāmatzīmes, ja tās ir pieejamas.

Saglabāt grāmatzīmes Nospiediet funkcionālo pogu, lai saglabātu atvērtas mājas lapas adresi.

Mūzika Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Mūzikas režīms**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.

Lapas sakārtošana Pielāgot lapu ekrāna izmēriem. Pieejams tikai PDF failiem.

Pāriet uz lapu Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Grāmata/Grāmatu lasīšana/3. Uzstatījumu izvēlne**.

Sagrozīt Ekrāna orientācija var tikt uzstādīta manuāli – vertikāla vai horizontālā. Nospiediet funkcionālo pogu, lai pārslēgtos no viena režīma uz otru.

Pietuvināt Nospiediet funkcionālo pogu, lai palielinātu/samazinātu tekstu uz ekrāna. 5-kārtēja pietuvināšana ir iespējama. Nospiediet , lai pārietu vēlamajā teksta daļā.

Uzstatījumi Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Grāmata/Grāmatu lasīšana/3. Uzstatījumu izvēlne**.

Meklēšana

Meklēt vēlamo simbolu/vārdu.

Apskatīt saturu

Grāmatu satura rādītājs ir uz displeja ekrāna.



Prestigio

Lietošanas instrukcija
Prestigio Libretto
PER3362B

3. Izvēlnes uzstatījumi

Apakšizvēlnē nospiediet funkcionālo pogu, lai ieietu **Izvēlnes uzstatījumos**, kas izskatās sekojoši.

PIEZĪMES:

Nav pieejams PDF un DJVU failiem.

Šrifts/Fonts

Uzstādīt fontu. **Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times** un **ARIALN** ir pieejami. Nospiediet funkcionālo pogu, lai apstiprinātu izvēli.

Kodēšana

Izvēlēties atbilstošu kodēšanu, ja parādās nesaprotamie simboli. Funkcija ir pieejama tikai PDF un DJVU failiem.

Malas

Izveidot atkāpes no kreisās/ labās teksta malas. 2 malu izveides režīmi ir pieejami.

Atstarpes starp rindiņām

Izveidot atstarpes starp teksta rindiņām.

Zilbjdale

Izlīdzināt vārdus pēc zilbjsadales un taisnošanas.

Treknraksts

Parādīt tekstu treknrakstā.

Kursivs

Parādīt tekstu kursīvā.

Grāmatas informācija

Parādīt grāmatas tehnisko informāciju.



Mūzika

Nospiediet funkcionālo pogu, lai ieietu **Mūzikas režīmā**. Tiek parādīts skaņdarbu saraksts. Mūzikas faili, kas ir saglabāti uz SD kartes arī parādās sarakstā. Ierīce atbalsta tikai MP3 (32kbps-384kbps) failus.

Mūzikas apakšizvēlne

Nospiediet , lai ieietu Mūzikas apakšizvēlnē, kas izskatās sekojoši. Nospiediet , lai izietu no apakšizvēlnes.

Mani favorīti

Mūzikas faili parādās favorītos, ja tie tika pievienoti favorītiem. Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Favorītu režīms**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.

Pievienot favorītiem

Pievienojiet izvēlētos failus **favorītiem**. Nospiediet funkcionālo pogu, lai izvēlētos vēlamus failus un nospiediet **apstiprināt** , lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet funkcionālo pogu, lai atceltu izvēli.

Pāriet uz lapu

Atšķirt vēlamo lapu. Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Grāmata/9. Pāriet uz lapu**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.

Meklēšana

Meklēt vēlamo failu. Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Grāmata/10. Meklēšana**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.

Mūzikas atskaņošana

Nospiediet funkcionālo pogu, lai atskaņotu vēlamu ierakstu. Sekojošas operācijas ir pieejamas atskaņošanas režīmā.



1. Nospiediet  /  , lai noregulētu skaļumu.
2. Nospiediet  , lai izslēgtu skaņu. Nospiediet to vēlreiz, lai turpinātu klausīties.
3. Nospiediet  (Nejauša atskaņošanas kārtība),  (Ieciklota atskaņošana), un  (**Atkārtot vienu reizi**), lai izvēlētos atskaņošanas ciklu.
4. Nospiediet  /  , lai atskaņotu/apturētu atskaņošanu. Nospiediet  , lai apturētu atskaņošanu. Nospiediet **pāršķirt lapu**, lai aizietu uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
5. Nospiediet  , lai atgrieztos atskaņojamo darbu sarakstā.
6. Īss kopsavilkums par failu ir uz displeja ekrāna.

Fona mūzikas režims

Funkcija atļauj lasīt grāmatas vai skatīties bildes mūzikas atskaņošanas laikā. Mūzikas atskaņošanas laikā, nospiediet  , lai ieietu fona mūzikas režīmā, kurā Jūs varat izmantot ierīci un paralēli klausīties mūziku. Lai izietu no šī režīma, nospiediet funkcionālo pogu, lai ieietu **Mūzikas režīmā**, un tad nospiediet  /  , lai ieietu atskaņojamo darbu sarakstā. Nospiediet  /  , lai apturētu failu atskaņošanu.



Bildes

Nospiediet funkcionālo pogu, lai ieietu **Bilžu režīmā**. Bildes, kas ir saglabātas uz SD kartes arī parādās sarakstā. Ierīce atbalsta sekojošus bilžu formātus: TIFF, JPEG, GIF, BMP un PNG.

Bilžu apakšizvēlne

Nospiediet , lai ieietu Bilžu apakšizvēlnē, kas izskatās sekojoši.

1. Mani favorīti

Nospiediet funkcionālo pogu, lai ieietu **Favorītu** režīmā. Nospiediet , lai ieietu apakšizvēlnē. Nospiediet , lai izietu no **Favorītu** režīma.

PIEZĪMES:

Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Favorītu režīms**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.

2. Pievienot favorītiem

Pievienojiet vēlamu bildi **Maniem favorītiem**.

Nospiediet funkcionālo pogu, lai izvēlētos vēlamu failu un nospiediet apstiprināt , lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet funkcionālo pogu vēlreiz, lai atceltu izvēli.

3. Pāriet uz lapu

Pāriet uz vēlamu lapu. Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Grāmata/9. Pāriet uz lapu**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.

4. Meklēšana

Meklēt vēlamu failu.

Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Meklēšana/10. Meklēšana**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.

5. Ikonas

Rādīt bildes kā ikonas.

Nospiediet **Skatīties sarakstu**, lai parādītu bildes pēc failu nosaukumiem.

6. Mūzika

Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Mūzikas režīms**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.

Bilžu skatīšanas

Nospiediet funkcionālo pogu, lai apskatītos failu. Sekojošas funkcijas ir pieejamas.



- Nospiediet **Palielināšanas pogu**, lai pietuvinātu/attālinātu bildi uz ekrāna.
- Nospiediet **↶/↷/↵/↶**, lai aizietu uz vēlamo daļu.
- Ekrāna orientāciju var uzstādīt manuāli – vertikālu vai horizontālu. Nospiediet **⌂**, lai aktivizētu funkciju.
- Nospiediet **⬅**, lai izietu no bilžu skatīšanas režīma.



Grāmatzīmes

Visas grāmatzīmes ir attēlotas uz ekrāna.

Numerācija/Nosaukumi/Grāmatzīmes ir attēloti sarakstā.

PIEZĪMES:

Funkcija ir pieejama tikai tad, ja grāmatai ir pieejamas grāmatzīmes.

- Nospiediet pogu **Pāršķirstīt lapu**, lai pārietu nākamajā lapā.
Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā opcijā.
- Nospiediet funkcionālo pogu, lai sameklētu grāmatzīmes. Nospiediet , lai ietu apakšizvēlnē.

PIEZĪMES:

Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Grāmata / Grāmatas apakšizvēlne**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.



Favorīti

Visi favorīti (grāmatas, mūzika un bildes) ir attēloti. No favorītu saraksta, nospiediet  , lai ielietu apakšizvēlnē, kas izskatās sekojoši. Nospiediet  , lai izietu no **Favorītu** izvēlnes.

Izdzēst

Izdzēst failu no **Favorītiem**. Nospiediet funkcionālo pogu, lai izvēlētos vēlamu grāmatu un nospiediet **apstiprināt** , lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet funkcionālo pogu vēlreiz, lai atceltu izvēli.

Pāriet uz lapu

Pāriet uz vēlamu lapu.

Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Grāmata/9. Pāriet uz lapu**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.

Meklēšana

Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Grāmata/10. Meklēšana**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.

Mūzika

Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Mūzikas režīms**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas par mūzikas funkciju.

Nospiediet funkcionālo pogu, lai atvērtu grāmatu/mūziku/bildes failu no favorītiem.



Vēsture

Grāmatas, kuras ir saglabātas zibatmiņā vai SD kartē ir attēlotas uz ekrāna.

Nospiediet , lai ieietu apakšizvēlnē, kas izskatās sekojoši. Nospiediet , lai izietu no apakšizvēlnes.

Izdzēst Izdzēst failu (-us) no saraksta **pēdējas apskatītas grāmatas**.

Pievienot Favorītiem Pievienot failu (-us) **Favorītiem**.

Pāriet uz lapu Pāriet uz vēlamo lapu.

Meklēšana Meklēt failu.

Mūzika Ieiet mūzikas sarakstā.

- Nospiediet pogu **pāršķirstīt lapu**, lai pāršķirstītu lapas. Nospiediet funkcionālo pogu, lai atvērtu failu. Lasot grāmatu, nospiediet , lai ieietu apakšizvēlnē.

PIEZĪMES:

Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Grāmata/ Grāmatas apakšizvēlne**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.

- Nav iespējams darboties ar failiem, kas ir saglabāti uz SD kartes, ja tā ir izņemta.



Failu meklētājs

Izvēlēties failu no **Iekšējas atmiņas** vai **SD kartes** un nospiediet funkcionālo pogu, lai ieietu iekšā. Visi faili, kas ir saglabāti zibatmiņā vai SD kartē parādās sarakstā.

Nospiediet funkcionālo pogu, lai atvērtu vēlamu failu vai nospiediet pogu **pāršķirstīt lapu**, lai pāršķirstītu lapas.

Failu sarakstā, nospiediet , lai ieietu failu meklēšanas apakšizvēlnē, kas izskatās sekojoši. Nospiediet , lai izietu no failu meklēšanas apakšizvēlnes.

1. Izgriešana

Pārvietojiet dokumentu vai failu uz citu mapi.

Nospiediet funkcionālo pogu, lai izvēlētos vēlamus failus un nospiediet **apstiprināt** , lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet funkcionālo pogu vēlreiz, lai atceltu izvēli.

2. Kopēšana

Kopējiet dokumentu vai failu uz citu mapi.

Nospiediet funkcionālā pogu, lai izvēlētos failus un nospiediet **apstiprināt** , lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet funkcionālo pogu vēlreiz, lai atceltu izvēli.

3. Ievietošana

Ievietojiet failus, kurus Jūs pārvietojāt vai kopējāt jaunajā vietā.

Nospiediet funkcionālo pogu, lai izvēlētos vietu un tad nospiediet , lai ieietu apakšizvēlnē. Nospiediet funkcionālo pogu, lai ievietotu failus, kurus Jūs pārvietojāt vai kopējāt jaunajā vietā.

4. Izdzēšana

Izdzēsiet failu no zibatmiņas vai SD kartes.

Nospiediet funkcionālo pogu, lai izvēlētos vēlamus failus un nospiediet **apstiprināt** , lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet funkcionālo pogu vēlreiz, lai atceltu izvēli.

5. Pievienot Favorītiem

Pievienojiet izvēlētus failus **Favorītiem**.

Nospiediet funkcionālo pogu, lai izvēlētos vēlamus failus un nospiediet **apstiprināt** ✓, lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet funkcionālo pogu vēlreiz, lai atceltu izvēli.

6. Pāriet uz lapu

Pāriet uz vēlamo lapu.

7. Jaunā mape

Izveidojiet jaunu mapi izvēlētajā vietā. Ievadiet simbolus, lai izveidotu mapes nosaukumu.

8. Meklēšana

Meklēt vēlamo failu.

Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Grāmata/10. Meklēšana**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas par meklēšanas funkciju.

9. Mūzika

Ieejiet mūzikas atskaņošanas sarakstā.

Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Grāmata/11. Mūzika**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas par šo funkciju.



Uzstatījumi

Galvenajā izvēlnē nospiediet funkcionālo pogu, lai ieietu **Uzstatījumu** izvēlnē. Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā opcijā. Izvēlnē **Uzstatījumi** var izveidot sekojošus uzstatījumus.

• Ierīces uzstatījumi

Ierīces nosaukums Ierakstīt ierīces nosaukumu.

Valoda

Izvēlēties vēlamu valodu. Ir pieejamas 19 valodas.

Fonta tips

Izvēlēties burtu lielumu.

• Automātiskās izslēgšanas uzstatījumi

Izslēdziet ierīci, lai saglabātu bateriju. Izvēlēties izslēgšanas laiku un nospiediet funkcionālo pogu, lai aktivizētu funkciju. Ir pieejamas sekojošas opcijas: **10 minūtes**, **20 minūtes** un **30 minūtes**. Izvēlēties **atcelt**, lai atceltu šo funkciju.

• Par produktu

Apskatieties tehnisko informāciju par ierīci.

• Atjaunot rūpnīcas uzstatījumus

Nospiediet funkcionālo pogu, lai atjaunotu noklusētus rūpnīcas uzstatījumus. Nospiediet , lai tos atceltu.

PIEZĪMES:

Faili tiks vienmēr izdzēsti, atjaunojot rūpnīcas uzstatījumus.



Lietošanas instrukcija

Lietošanas instrukcija PDF formātā ir atrodama šajā ierīcē.

Galvenajā izvēlnē nospiediet funkcionālo pogu, lai atvērtu šo lietošanas instrukciju, izmantojot ierīci.

Nospiediet pogu **pāriet uz lapu**, lai pāršķirstītu pogas. Nospiediet , lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

Tehniskā specifikācija

Displejs	6"
Izšķirtspēja	800 x 600, 16 krāsas
Atbalstāmie failu formāti	Grāmatas: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR Mūzika: MP3 (32kbps-384kbps) Bildes: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Glabāšanas temperatūra	-20°C ~ 60°C
Darbināšanas temperatūra	0°C ~ 45°C
Paplašinājuma slots	SD karte, līdz 8GB
Akumulators	Iebūvēta litija baterija, 1700 mAh
Pārējie interfeisi	USB2.0/3.5mm stereo audio ports
Gabarīti	178 mm x 128.4 mm x 9.9 mm (L x W x H)
Svars	228 g

Tehniskais atbalsts un garantija

Lūdzu, apmeklējiet www.prestigio.com, lai uzzinātu vairāk par tehnisko atbalstu un garantiju.

Piezīmes

Mēs rūpīgi sekojam līdzi tam, lai instrukcijā dotas norādes būtu precīzas un saprotamas. Prestigio nav atbildīgs par pieļautām kļūdām vai nepareizām darbībām. Prestigio patur tiesības ieviest izmaiņas produktos bez ziņošanas.