

Základy ovládania

Zariadenie zapnete stlačením a podržaním **vypínača**. Po zobrazení úvodnej obrazovky sa automaticky zobrazí hlavné menu na obrazovke **Domov**. Hlavné menu obsahuje položky **Knihy**, **Hudba**, **Fotografie**, **Záložky**, **Oblíbené**, **História**, **Prieskumník súborov**, **Nastavenia** a **Návod na obsluhu**. Stlačením funkčného tlačidla priamo vstúpíte do požadovaného režimu. Po vložení SD karty sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona . Na obnovenie zobrazenia stlačte tlačidlo .



Knihy

Zariadenie podporuje 16 súborových formátov: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI a TCR.

Podmenu Kniha

Stlačením funkčného tlačidla vstúpíte do podmenu **Knihy**. Zobrazí sa zoznam kníh (štandardné nastavenie). Stlačením tlačidla  sa vrátite do **hlavného menu**. Stlačením tlačidla  vstúpíte do podmenu **Knihy**, ktoré obsahuje nasledujúce položky.



- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Obnoviť | Obnovenie zobrazenia |
| 2. Režim zobrazenia | Utriedenie podľa režimu zobrazenia |
| 3. Zobrazíť obal knihy | Utriedenie podľa náhľadov |
| 4. Utriediť podľa názvu | Utriedenie podľa titulov |
| 5. Utriediť podľa autora | Utriedenie podľa autora |
| 6. Utriediť podľa typu | Utriedenie podľa kategórie |

7. Moje obľúbené

Na vstup do režimu **Obľúbené** stlačte funkčné tlačidlo. Na vstup do podmenu stlačte tlačidlo . Na opustenie podmenu **Obľúbené** stlačte tlačidlo .

POZNÁMKA:

Detailné inštrukcie sú uvedené v časti **Režim Obľúbené**.

8. Pridať do obľúbených

Pridanie požadovaných súborov do zoznamu **Moje obľúbené**.

Stlačením funkčného tlačidla vyberte požadované súbory a stlačením tlačidla **Potvrdiť**  potvrdíte výber. Na zrušenie výberu stlačte funkčné tlačidlo ešte raz.

9. Presun na stránku

Preskočenie na požadovanú stránku.

- Stlačením funkčného tlačidla zadajte požadované znaky a na potvrdenie stlačte tlačidlo . Stlačením tlačidla  vymažete posledný znak a stlačením tlačidla  podmenu **Presun na stránku** opustíte.
- Na prepínanie spôsobu zadávania znakov stlačte tlačidlo . Na potvrdenie výberu stlačte funkčné tlačidlo.

10. Vyhľadávanie

Vyhľadanie požadovanej položky.

- Stlačením funkčného tlačidla zadajte požadované znaky a na potvrdenie stlačte tlačidlo . Stlačením tlačidla  vymažete posledný znak a stlačením tlačidla  podmenu **Vyhľadávanie** opustíte.
- Na prepínanie spôsobu zadávania znakov stlačte tlačidlo . Na potvrdenie výberu stlačte funkčné tlačidlo.
- Zobrazí sa výsledok vyhľadávania. Na otáčanie stránok stláčajte **tlačidlá na otáčanie stránok**. Stlačením funkčného tlačidla otvoríte

požadovaný súbor. Nové vyhľadávanie spustíte stlačením tlačidla **Nové vyhľadávanie**. Stlačením tlačidla **Späť** menu **Vyhľadávanie** opustíte.



NÁVOD NA OBSLUHU
Prestigio Libretto
PER3362B

11. Hudba

Pozrite prosím časť **Režim Hudba**.

12. Tlačidlo Návrat ←

Na návrat na predchádzajúcu položku stlačte funkčné tlačidlo.

Čítanie kníh

1. Je zobrazený zoznam kníh (štandardné nastavenie). Na otáčanie stránok stláčajte **tlačidlá na otáčanie stránok**. Stlačením funkčného tlačidla otvoríte požadovaný súbor.
2. Na otočenie stránky počas čítania stlačte **tlačidlo na otočenie stránky**. Stlačením tlačidla vstúpíte do nasledujúceho podmenu. Na opustenie podmenu stlačte tlačidlo ←.

Obnoviť Obnovenie zobrazenia.

Slovník Nie je dostupné.

**Prezerat'
záložky** Prezeranie záložiek (ak boli uložené).

Pridať záložku Stlačením funkčného tlačidla uložíte odkaz na aktuálnu stránku.

Hudba Detailné inštrukcie k funkcii **Hudba** nájdete v časti **Režim Hudba**.

Preformátovať Prispôsobenie stránky veľkosti obrazovky. Možné použiť iba pri súboroch vo formáte PDF.

Presun na stránku Detailné inštrukcie nájdete v časti **Knihy/9. Presun na stránku**.

Otočiť Manuálne je možné nastaviť vertikálnu/horizontálnu orientáciu obrazovky. Na prepínanie oboch režimov stláčajte funkčné tlačidlo.

Priblížiť Na priblíženie/oddialenie obsahu obrazovky stláčajte funkčné tlačidlo. V ponuke je päť úrovní priblíženia. Na pohyb priblíženou časťou použite tlačidlá ←/↑/↓/→.

Nastavenia Detailné inštrukcie nájdete v časti **Knihy/Čítanie kníh/3. Menu Nastavenia**.

Vyhľadávanie	Vyhľadanie požadovaného znaku/kľúčového slova.
Zobraziť obsah	Zobrazenie obsahu knihy.



Prestigio

NÁVOD NA OBSLUHU
Prestigio Libretto
PER3362B

3. Menu Nastavenia

Na vstup do menu **Nastavenia** stlačte v podmenu funkčné tlačidlo.

POZNÁMKA:

Nie je dostupné pre súbory vo formátoch PDF a DJVU.

Písmo	Nastavenie typu písma. Dostupné sú možnosti Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times a ARIALN. Na potvrdenie stlačte funkčné tlačidlo.
Kódovanie	Pri zobrazovaní chybných znakov vyberte vhodnú kódovú stránku. Funkcia nie je dostupná pre súbory vo formátoch PDF a DJVU.
Okraje	Nastavenie okrajov na ľavej a pravej strane textu. Dostupné sú dve voľby.
Riadkovanie	Nastavenie medzier medzi riadkami.
Delenie slov	Prepínanie rozdeľovania slov.
Hrubé	Zobrazovanie s použitím hrubého písma.
Kurzíva	Zobrazovanie s použitím kurzívy.
Informácie o knihe	Zobrazenie technických informácií o aktuálnej knihe.



Hudba

Stlačením funkčného tlačidla vstúpите do režimu **Hudba**. Zobrazia sa playlisty. V zozname sa zobrazia aj hudobné súbory uložené na micro SD karte.

Zariadenie podporuje iba súbory vo formáte MP3 (32 kb/s – 384 kb/s).

Podmenu Hudba

Stlačením tlačidla  vstúpите do podmenu **Hudba**, ktoré obsahuje nasledujúce položky. Na opustenie podmenu **Hudba** stlačte tlačidlo .

Moje oblíbené

Zobrazí sa zoznam obľúbených súborov (ak bol už vytvorený). Detailné inštrukcie nájdete v časti **Režim Obľúbené**.

Pridať do oblíbených

Pridanie vybraných hudobných súborov do zoznamu **Moje obľúbené**.

Stlačením funkčného tlačidla vyberte požadované súbory a na potvrdenie stlačte tlačidlo **Potvrdiť** . Na zrušenie výberu stlačte ešte raz funkčné tlačidlo.

Presun na stránku

Preskočenie na požadovanú stránku. Detailné inštrukcie nájdete v časti **Knihy/9. Presun na stránku**.

Vyhľadávanie

Vyhľadanie požadovanej položky. Detailné inštrukcie nájdete v časti **Knihy/10. Vyhľadávanie**.

Prehrávanie hudby

Stlačením funkčného tlačidla spustíte prehrávanie požadovanej skladby. Na obrazovke na ovládanie prehrávania môžete použiť nasledujúce funkcie.



1. Tlačidlami  /  nastavíte úroveň hlasitosti.
2. Tlačidlom  vypnete zvuk. Na obnovenie pôvodnej hlasitosti stlačte ešte raz.
3. Tlačidlami  (**V náhodnom poradí**),  (**V slučke**) a  (**Opakovať 1**) vyberte režim prehrávania.
4. Tlačidlami  /  spustíte/pozastavíte prehrávanie. Tlačidlom  zastavíte prehrávanie. **Tlačidlami na otočenie stránky** preskočíte na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
5. Tlačidlom  sa vrátite na obrazovku **Playlisty**.
6. Na obrazovke sa zobrazia stručné informácie o súbore.

Režim prehrávania hudby na pozadí

Funkcia umožňuje čítať knihy alebo prezerať fotografie pri prehrávaní hudby na pozadí. Na vstup do **režimu prehrávania hudby na pozadí** stlačte počas prehrávania skladieb tlačidlo .

Na opustenie režimu stlačte najprv funkčné tlačidlo, čím vstúpите **do režimu Hudba** a následne tlačidlo  ktorým zobrazíte obrazovku prehrávania. Tlačidlami  /  prehrávanie hudby zastavíte alebo pozastavíte.



Fotografie

Stlačením funkčného tlačidla vstúpite do režimu **Fotografie**. V zozname sa zobrazia aj fotografie uložené na micro SD karte. Zariadenie podporuje obrazové formáty TIFF, JPEG, GIF, BMP a PNG.

Podmenu fotografie

Stlačením tlačidla  vstúpite do podmenu **Fotografie**, ktoré obsahuje nasledujúce položky.

1. Moje obľúbené

Stlačením funkčného tlačidla vstúpite **do režimu Obľúbené**. Stlačením tlačidla  vstúpite do podmenu. Stlačením tlačidla  podmenu **Obľúbené** opustíte.

POZNÁMKA:

Detailné inštrukcie nájdete v časti **Režim Obľúbené**.

2. Pridať do obľúbených

Stlačením funkčného tlačidla vyberte požadované súbory a na potvrdenie stlačte tlačidlo **Potvrdiť** . Na zrušenie výberu stlačte ešte raz funkčné tlačidlo.

3. Presun na stránku

Preskočenie na požadovanú stránku. Detailné inštrukcie nájdete v časti **Knihy/9. Presun na stránku**.

4. Vyhľadávanie

Vyhľadanie požadovanej položky. Detailné inštrukcie nájdete v časti **Knihy/10. Vyhľadávanie**.

5. Náhl'ady

Zobrazenie náhl'adov fotografií.

Na zobrazenie zoznamu s názvami vyberte položku **Zobraziť v zozname**.

6. Hudba

Detailné inštrukcie nájdete v časti **Režim Hudba**.

Prezeranie fotografií

Stlačením funkčného tlačidla zobrazíte požadovaný súbor. Môžete použiť nasledujúce funkcie.



- Na priblíženie/oddialenie obsahu obrazovky použite **tlačidlo Priblížiť**.
- Na pohyb priblíženou časťou použite tlačidlá **←/↑/↓/→**.
- Manuálne je možné nastaviť vertikálnu/horizontálnu orientáciu. Na aktiváciu funkcie stlačte tlačidlo .
- Na ukončenie prezerania fotografií stlačte tlačidlo **←**.



Záložky

Na obrazovke sa zobrazia všetky záložky. V zozname sa zobrazia čísla, tituly, záložky.

POZNÁMKA:

Funkcia je dostupná iba pre knihy, ktoré obsahujú záložky.

- Na otáčanie stránok stláčajte **tlačidlá na otáčanie stránok**.
Stlačením tlačidla  sa vrátite na predchádzajúcu možnosť.
- Na prechádzanie záložkami stlačte funkčné tlačidlo. Na vstup do podmenu stlačte tlačidlo .

POZNÁMKA:

Detailné inštrukcie k podmenu nájdete v časti ***Knihy/Podmenu Kniha***.



Oblíbené

Zobrazia sa všetky oblíbené súbory (knihy, hudba, fotografie). Stlačením tlačidla  v zozname **Oblíbené** vstúpíte do podmenu, ktoré obsahuje nasledujúce položky. Na opustenie menu **Oblíbené** stlačte tlačidlo .

Vymazať

Vymazanie súborov zo zoznamu **Oblíbené**. Stlačením funkčného tlačidla vyberte požadovanú knihu a na potvrdenie stlačte tlačidlo **Potvrdiť** . Na zrušenie výberu stlačte funkčné tlačidlo ešte raz.

Presun na stránku

Preskočenie na požadovanú stránku. detailné inštrukcie nájdete v časti **Knihy/9. Presun na stránku**.

Vyhľadávanie

Vyhľadanie požadovanej položky. Detailné inštrukcie nájdete v časti **Knihy/10. Vyhľadávanie**.

Hudba

Detailné inštrukcie k funkcii **Hudba** nájdete v časti **Režim Hudba**.

Na otvorenie oblúbenej knihy, skladby alebo fotografie stlačte funkčné tlačidlo.



História

Na obrazovke sa zobrazia knihy vo flash pamäti alebo na SD karte, ktoré ste už prezerali.

Stlačením tlačidla  vstúpite do podmenu, ktoré obsahuje nasledujúce položky. Na opustenie podmenu stlačte tlačidlo .

Vymazať Vymazanie súborov zo zoznamu **Naposl. čítané knihy**.

Pridať do obľúbených Pridanie súborov do zoznamu **Obľúbené**.

Presun na stránku Preskočenie na požadovanú stránku.

Vyhľadávanie Vyhľadanie položky.

Hudba Zobrazenie hudobných playlistov.

- Na otáčanie stránok stláčajte **tlačidlá na otáčanie stránok**.

Stlačením funkčného tlačidla otvoríte požadovaný súbor. Na vstup do podmenu stlačte pri čítaní knihy tlačidlo .

POZNÁMKA:

Detailné inštrukcie k podmenu nájdete v časti **Knihy/Podmenu Kniha**.

- Súbory uložené na SD karte nie je možné zobraziť, ak SD kartu vytiahnete.



Prieskumník súborov

Vyberte súbor v **internej pamäti** alebo na **SD karte** a na potvrdenie stlačte funkčné tlačidlo. V zozname sú uvedené všetky súbory v pamäti alebo na SD karte. Na otvorenie požadovaného súboru stlačte funkčné tlačidlo, na otáčanie stránok stláčajte **tlačidlá na otáčanie stránok**.

Stlačením tlačidla  v zozname **Prieskumník súborov** vstúpite do podmenu **Prieskumník súborov**, ktoré obsahuje nasledujúce položky. Na opustenie podmenu **Prieskumník súborov** stlačte tlačidlo .

1. Vystrihnúť

Presun dokumentu alebo súboru do iných priečinkov.

Stlačením funkčného tlačidla vyberte požadované súbory a na potvrdenie stlačte tlačidlo **Potvrdiť** . Na zrušenie výberu stlačte funkčné tlačidlo ešte raz.

2. Kopírovať

Skopírovanie dokumentu alebo súboru do iných priečinkov.

Stlačením funkčného tlačidla vyberte požadované súbory a na potvrdenie stlačte tlačidlo **Potvrdiť** . Na zrušenie výberu stlačte funkčné tlačidlo ešte raz.

3. Vložiť

Vloženie súborov, ktoré ste odstránili alebo skopírovali na nové miesto.

Stlačením funkčného tlačidla vyberte miesto a na vstup do podmenu stlačte tlačidlo . Na vloženie súborov, ktoré ste odstránili alebo skopírovali na aktuálne miesto, stlačte funkčné tlačidlo.

4. Vymazať

Vymazanie aktuálneho súboru z pamäti alebo SD karty.

Stlačením funkčného tlačidla vyberte požadované súbory a na potvrdenie stlačte tlačidlo **Potvrdiť** . Na zrušenie výberu stlačte funkčné tlačidlo ešte raz.

5. Pridať do oblíbených

Pridanie súborov do zoznamu **Oblíbené**.

Stlačením funkčného tlačidla vyberte požadované súbory a na potvrdenie stlačte tlačidlo **Potvrdiť** ✓. Na zrušenie výberu stlačte funkčné tlačidlo ešte raz.

6. Presun na stránku

Preskočenie na požadovanú stránku.

7. Nový priečink

Vytvorenie nového priečinka na aktuálnom mieste. Zadajte názov nového priečinka.

8. Vyhľadávanie

Vyhľadanie požadovanej položky.

Detailné inštrukcie k vyhľadávaniu nájdete v časti **Knihy/10.**

Vyhľadávanie.

9. Hudba

Zobrazenie hudobných playlistov.

Detailné inštrukcie k funkcii nájdete v časti **Knihy/11. Hudba.**



Nastavenia

Na vstup do menu **Nastavenia** stlačte v hlavnom menu funkčné tlačidlo. Na návrat na predchádzajúcu položku stlačte tlačidlo . V menu **Nastavenia** môžete zmeniť nasledujúce nastavenia.

● Nastavenia zariadenia

Názov zariadenia Nastavenie názvu zariadenia.

Jazyk Výber požadovaného jazyka. V ponuke je 19 jazykov.

Typ písma Nastavenie veľkosti písma.

● Nastavenie automatického vypnutia

Vypnutím zariadenia znížite spotrebu energie. Vyberte čas, po ktorom sa má zariadenie automaticky vypnúť a na aktiváciu funkcie stlačte funkčné tlačidlo. V ponuke sú možnosti **10 minút**, **20 minút** a **30 minút**. Na vypnutie funkcie vyberte položku **Zakázať**.

● Informácie o produkte

Zobrazenie technických informácií o zariadení.

● Obnoviť štandardné nastavenia

Na obnovenie štandardných nastavení zariadenia stlačte funkčné tlačidlo. Na zrušenie stlačte tlačidlo .

POZNÁMKA:

Po obnovení štandardných nastavení príde k trvalému odstráneniu všetkých súborov.



Návod na obsluhu

V zariadení je uložený tento návod na obsluhu vo formáte PDF. Na zobrazenie tohto návodu na obsluhu stlačte v hlavnom menu funkčné tlačidlo. Na otáčanie stránok stláčajte **tlačidlá na otáčanie stránok**. Na návrat do hlavného menu stlačte tlačidlo .

Technické údaje

Displej	6"
Rozlíšenie	800 × 600, 16 odtieňov šedej
Podporované formáty súborov	Knihy: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR Hudba: MP3 (32 kb/s – 384 kb/s) Foto: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Skladovacia teplota	-20°C až 60°C
Prevádzková teplota	0°C až 45°C
Rozširovacie sloty	SD karta, podporovaná kapacita max. 8 GB
Batéria	Integrovaná lítiová, 1700 mAh
Ostatné rozhrania	USB 2.0 / 3,5 mm stereo audio výstup
Rozmery	178 mm × 128,4 mm × 9,9 mm (d × š × v)
Váha	228 g

Technická podpora a záručné informácie

Technickú podporu nájdete na stránke www.prestigio.com a informácie o záruke na priloženom záručnom liste.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy uvedené v tomto návode na obsluhu presné a kompletné. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby a opomenutia. Prestigio si vyhradzuje právo pozmeniť produkt bez predchádzajúceho oznámenia.