

Temel İşlemler

Cihazı açmak için **Power Butonuna** basın ve basılı tutun. Başlangıç ekranından sonra **Home** ekranı (ana ekran) üzerinden ana menüye otomatik olarak girilecektir. Ana menüde **Books(kitaplar)**, **Music(müzik)**, **Photos(fotoğraflar)**, **Bookmarks(yer işaretleri)**, **Favorites(sık kullanılanlar)**, **History(geçmiş)**, **File Explorer(dosya gezgini)**, **Settings(ayarlar)** ve **User Manual(kullanma kılavuzu)** seçenekleri bulunur. Doğrudan istediğiniz modu seçmek için fonksiyon butonuna basın. SD kartı takıldığında ekranın üst kısmında  ikonu gözükür. Ekran görüntüsünü yenilemek için  butonuna basın.



Books(kitaplar)

Cihaz 16 dosya formatı tipini destekler, bunlar PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI ve TCR dir.

Book (kitap) Altmenüsü

Books (kitaplar) moduna girmek için fonksiyon butonuna basın. Kitap listesi görüntülenir (Varsayılan Ayarlara göre). Ana Menüye geri dönmek için  butonuna basın.

Aşağıda ayrıntılı biçimde açıklanan **Books (kitaplar)** altmenüsüne girmek için  butonuna basın.



KULLANMA KILAVUZU
Prestigio Libretto
PER3362B

1. Refresh (yenile)

Ekran görüntüsünü yeniler.

2. Display Mode (ekran modu)

Dosya listesi, ekran moduna göre sıralanır.

3. Display Book Cover (kitap kapağı görüntüle)

Dosya listesi, küçük resimlerle sıralanır.

4. Sort by Name (ada göre sırala)

Dosya listesi başlığa (ada) göre sıralanır.

5. Sort by Author (yazara göre sırala)

Kitap listesi yazara göre sıralanır.

6. Sort by Type (tipe göre sırala)

Dosya listesi kategoriye göre sıralanır.

7. My favorites (sık kullanılanlar)

Favorites (sık kullanılanlar) moduna girmek için fonksiyon butonuna basın. Altmenüye girmek için  butonuna basın. **Favorites (sık kullanılanlar)** altmenüsünden çıkmak için  butonuna basın.

NOT:

Daha ayrıntılı talimatlar için **Favorites (sık kullanılanlar) Modu** bölümüne bakın.

8. Add to Favorites (sık kullanılanlara ekle)

İstediğiniz dosyaları **My Favorites (sık kullanılanlara)** ekleyin.

İstediğiniz dosyayı (dosyaları) seçmek için fonksiyon butonuna basın ve seçimi onaylamak için **confirm**✓ butonuna basın. Seçimi iptal etmek için fonksiyon butonuna yeniden basın.

9. Go to page (sayfaya git)

İstediğiniz sayfaya gitmenizi sağlar.

- Karakteri (karakterleri) girmek için fonksiyon butonuna basın ve seçimi onaylamak için  butonuna basın. İmleci geri almak için  butonuna basın veya **Go to page (sayfaya git)** altmenüsünden çıkmak için  butonuna basın.
- Giriş yapma yöntemlerini değiştirmek için  butonuna basın. Seçimi onaylamak için fonksiyon butonuna basın.

10. Search (ara)

İstenilen bir öğeyi aramanızı sağlar.

- Karakteri (karakterleri) girmek için fonksiyon butonuna basın ve seçimi onaylamak için  butonuna basın. İmleci geri almak için  butonuna basın veya Search altmenüsünden çıkmak için  butonuna basın.
- Giriş yapma yöntemlerini değiştirmek için  butonuna basın. Giriş yapma yöntemlerini seçmek için fonksiyon butonuna basın.
- Arama sonucu görüntülenecektir. Varsa, sayfaları çevirmek için **Page Jump (sayfa atlama) Butonlarına** basın. İstediğiniz dosyayı açmak için fonksiyon butonuna basın. Aramayı yeniden başlatmak için **New Search (yeni arama)** butonuna basın veya Search menüsünden çıkmak için Back butonuna basın.



Prestigio

KULLANMA KILAVUZU
Prestigio Libretto
PER3362B

11. Music (müzik)

Lütfen **Müzik Modu** bölümüne bakın.

12. Geridön Butonu

Önceki seçime geri dönmek için bu fonksiyon butonuna basın.

Kitapları Okuma

1. Kitap listesi görüntülenir (Varsayılan Ayarlara göre). Sayfaları çevirmek için **Page Jump (sayfa atlama) Butonlarına** basın.

İstediğiniz dosyayı açmak için fonksiyon butonuna basın.

2. Okuma esnasında, sayfayı çevirmek için **Page Jump (sayfa atlama) Butonlarına** basın. Aşağıda ayrıntılı biçimde açıklanan altmenüye girmek için  butonuna basın. Altmenüden çıkmak için  butonuna basın.

Refresh (yenile) Ekran görüntüsünü yeniler.

Dictionary (sözlük) Kullanılamaz.

View bookmarks (yer işaretlerini görüntüle) Varsa, tarayıcı yer işaretlerini görüntüler.

Add bookmark (yer işareti ekle) Mevcut sayfanın adresini kaydetmek için fonksiyon butonuna basın.

Music (müzik) Music (müzik) fonksiyonu hakkında daha ayrıntılı talimatlar için lütfen **Müzik Modu** bölümüne bakın.

Reflow (yeniden boyutlandır) Sayfa ekran boyutuna uygun hale gelir. Bu fonksiyon yalnızca PDF formatındaki dosyalarda kullanılabilir.

Go to page (sayfaya git) Daha ayrıntılı talimatlar için **Book(kitap)/9. Go to page(sayfaya git)** bölümüne baskın.

Rotate (döndür) Ekran yönelimi manuel olarak (elle) dikey/yatay konuma ayarlanabilir. Bu iki mod arasında geçiş yapmak için fonksiyon butonuna basın.

Zoom (zumla) Ekrandaki içeriği büyütme/küçültme için fonksiyon butonuna basın. 5 zumlama çemberi mevcuttur. İstediğiniz kısma hareket etmek için /↑/↓/→ butonlarına basın.

Settings (ayarlar) Lütfen **Books(kitaplar)/Kitapları Okuma/3. Ayarlar menüsü** bölümüne bakın.

Search (ara) İstediğiniz bir karakteri/anahtar kelimeyi aramanızı sağlar.

View Contents Kitap indis bilgileri görüntülenir.

3. Ayarlar menüsü

Altmenüden, aşağıda ayrıntılı biçimde açıklanan **Settings (Ayarlar) menüsüne** girmek için fonksiyon butonuna basın.

NOT:

PDF ve DJVU formatlarındaki dosyalar için bu fonksiyon kullanılamaz.

Font (yazı tipi)	Mevcut yazı tipini ayarlamayı sağlar. Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times ve ARIALN yazı tipleri mevcuttur. Seçimi onaylamak için fonksiyon butonuna basın.
Encode (kodla)	Rastgele karakterler görüntülediğinde karşılık gelen kodu seçmenizi sağlar. PDF ve DJVU formatlarındaki dosyalar için bu fonksiyon kullanılamaz.
Margins (kenar boşlukları)	Metnin sol/sağ kenarındaki boşluğun boyutunu ayarlamayı sağlar. 2 boşluk boyutu döngüsü mevcuttur.
Line spacing (satır aralıkları)	Metin içerisindeki satırlar arasındaki boşluğu ayarlamayı sağlar.
Hyphenation (tireleme)	Kelime bölme işlemi için hyphenation(tireleme) ve justification (bloklama) arasında seçim yapmanızı sağlar.
Bold (koyu)	Karakterleri kalın tipte görüntülemenizi sağlar.
Italic (italik)	Karakterleri italik tipte görüntülemenizi sağlar.
Book info (kitap bilgileri)	Mevcut kitap hakkında teknik bilgileri görüntülemenizi sağlar.



Music (Müzik)

Müzik moduna girmek için fonksiyon butonuna basın. Çalma listeleri görüntülenir. Mikro SD üzerine kaydedilen müzik dosyaları da listede ayrıca görüntülenir. Cihaz yalnızca MP3 (32kbps-384kbps) dosya formatını desteklemektedir.

Müzik Altmenüsü

Aşağıda ayrıntılı bir biçimde açıklanan Müzik altmenüsüne girmek için  butonuna basın. Müzik altmenüsünden çıkmak için  butonuna basın. submenu.

My Favorites (sık kullanılanlar)

Eklenmişse sık kullanılan müzik dosyaları görüntülenir.

Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen **Favorites (Sık Kullanılanlar) Modu** bölümüne bakın.

Add to Favorites (sık kullanılanlara ekle)

İstediğiniz müzik dosyalarını **My Favorites e (sık kullanılanlara)** eklemenizi sağlar.

İstediğiniz dosyayı (dosyaları) seçmek için fonksiyon butonuna basın ve seçimi onaylamak için **confirm**  butonuna basın. Seçimi iptal etmek için fonksiyon butonuna yeniden basın.

Go to page (sayfaya git)

İstediğiniz sayfaya atlamanızı sağlar. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen **Book(Kitap)/9. Go to page(sayfaya git)** bölümüne bakın.

Search (ara)

İstediğiniz bir öğeyi aramanızı sağlar. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen **Book(Kitap)/10. Search (ara)** bölümüne bakın.

Müzik Çalma

İstediğiniz parçayı çalmak için fonksiyon butonuna basın. Çalma ekranında, aşağıdaki işlemler yapılabilir.



1. Ses seviyesini ayarlamak için  /  butonuna basın.
2. Sessiz konuma almak için  butonuna basın. Sessiz konumdan çıkmak için yeniden bu butona basın.
3. Döngü modunu seçmek için  (**Random(rastgele)**),  (**Loop(sırayla)**) ve  (**Repeat Once(bir kere tekrarla)**) butonlarına basın.
4. Çalmayı başlatmak/duraklatmak için  butonlarına basın. Çalmayı durdurmak için  butonuna basın. Önceki/sonraki parçaya geçmek için **Page Jump (sayfa atlama) Butonlarına** basın.
5. Çalma listeleri ekranına geri dönmek için  butonuna basın.
6. Ekranda dosya hakkında kısa bilgiler görüntülenir.

Background Music Mode (Arkaplan Müzik Modu)

Bu fonksiyon bir parça çalınırken kitap okumanızı veya fotoğraflara bakmanızı sağlar.

Müzik çalma modundayken, cihazı müzik çalarak kullanabileceğiniz

Background Music Mode (arkaplan müzik moduna) girmek için ,  butonuna basın.

Bu moddan çıkmak için, fonksiyon butonuna basarak Müzik Moduna girin ve sonra  butonuna basarak mevcut çalma ekranına girin. Çalmayı durdurmak/duraklatmak için  butonlarına basın.



Photos (Fotoğraflar)

Photos (fotoğraflar) menüsüne girmek için fonksiyon butonuna basın. SD kartına kaydedilen fotoğraflar da listede ayrıca görüntülenir. Cihaz TIFF, JPEG, GIF, BMP ve PNG gibi resim formatlarını desteklemektedir.

Fotoğraf Altmenüsü

Aşağıda ayrıntılı biçimde açıklanan **Photos (Fotoğraflar)** altmenüsüne girmek için  butonuna basın.

1. My Favorites (sık kullanılanlar)

Sık Kullanılanlar Moduna girmek için fonksiyon butonuna basın.

Altmenüye girmek için  butonuna basın. Sık kullanılanlar altmenüsünden çıkmak için  butonuna basın.

NOT:

Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen **Sık Kullanılanlar Modu** bölümüne bakın.

2. Add to Favorites (sık kullanılanlara ekleme)

İstediğiniz fotoğraf dosyalarını **My Favorites e (sık kullanılanlara)** eklemenizi sağlar.

İstediğiniz dosyayı (dosyaları) seçmek için fonksiyon butonuna basın ve seçimi onaylamak için **confirm**  butonuna basın. Seçimi iptal etmek için fonksiyon butonuna yeniden basın.

3. Go to Page (sayfaya git)

İstediğiniz sayfaya gitmenizi sağlar.

Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen **Book(kitap)/9. Go to page(sayfaya git)** bölümüne bakın.

4. Search (ara)

İstediğiniz bir öğeyi aramanızı sağlar.

Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen **Book (kitap) /10. Search (ara)** bölümüne bakın.

5. Thumbnails (küçük resimler)

Fotoğrafları küçük resimler halinde görüntülemenizi sağlar.

Fotoğrafları dosya adına göre görüntülemek için **View in List** (liste halinde görüntüle) butonuna basın.

6. Music (müzik)

Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen **Müzik Modu** bölümüne bakın.



KULLANMA KILAVUZU
Prestigio Libretto
PER3362B

Fotoğrafları Görüntüleme

Dosyayı görüntülemek için fonksiyon butonuna basın. Aşağıdaki işlemler yapılabilir.



- Ekrandaki içeriği büyötmek/küçöltmek için **Zoom Butonuna** basın.
- İstediyiniz kısma hareket etmek için **←/↑/↓/→** butonlarına basın.
- Ekran yönelimi manuel olarak (elle) portrait (portre)/landscape(manzara) moduna ayarlanabilir. Fonksiyonu etkinleştirmek için **□** butonuna basın.
- Fotoğraf görüntölemekten çıkmak için **←** butonuna basın.



Bookmarks (yer işaretleri)

Tüm yer işaretleri ekranda görüntülenir. Numaralar/başlıklar/yer işaretleri listede görüntülenir.

NOT:

Bu fonksiyon yalnızca yer işareti (işaretleri) içeren kitaplarda kullanılabilir.

- Sayfayı çevirmek için **Page Jump (sayfa atlama) Butonlarına** basın. Önceki fonksiyona geri dönmek için  butonuna basın.
- Yer işaretlerine gözetmek için fonksiyon butonuna basın. Altmenüye girmek için  butonuna basın.

NOT:

Altmenü hakkında daha ayrıntılı talimatlar için lütfen

Book(kitap)/Book Submenu (kitap altmenüsü) bölümüne bakın.



Favorites (sık kullanılanlar)

Tüm sık kullanılan dosyalar (kitaplar, müzik ve fotoğraflar) görüntülenir.

Favorites(sık kullanılanlar) listesinden, aşağıda ayrıntılı biçimde açıklanan altmenüye girmek için  butonuna basın. **Favorites(sık kullanılanlar)** menüsünden çıkmak için  butonuna basın.

Delete (sil)

Sık kullanılanlardan dosya(lar) silmenizi sağlar. İsteddiğiniz kitabı seçmek için fonksiyon butonuna basın ve seçimi onaylamak için **confirm**✓ butonuna basın. Seçimi iptal etmek için fonksiyon butonuna yeniden basın.

Go to Page (sayfaya git)

İsteddiğiniz sayfaya atlamanızı sağlar.
Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen **Book(kitap)/9. Go to page (sayfaya git)** bölümüne bakın

Search (ara)

Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen **Book(kitap)/10. Search (ara)** bölümüne bakın.

Music (müzik)

Müzik fonksiyonu hakkında daha ayrıntılı talimatlar için lütfen **Müzik Modu** bölümüne bakın.

Sık kullanılan bir kitap/müzik/fotoğraf dosyasını açmak için fonksiyon butonuna basın.



History (geçmiş)

Flaş veya SD karttan görüntülenmiş olan kitaplar ekranda gösterilir. Aşağıda ayrıntılı biçimde açıklanan altmenüye girmek için  butonuna basın. Altmenüden çıkmak için  butonuna basın.

Delete (sil) Delete file(s) from **Recent Books (Son Görüntülenen Kitaplar)** listesinden dosya(lar) siler.

Add to Favorites (sık kullanılanlara ekle) **Favorites(sık kullanılanlara)** dosya(lar) ekler.

Go to page (sayfaya git) İstediğiniz sayfaya atlar.

Search (ara) Bir öğeyi arar.

Music (müzik) Müzik çalma listelerine girer.

- Sayfaları çevirmek için **Page Jump (sayfa atlama) Butonlarına** basın. Dosyayı açmak için fonksiyon butonuna basın. Bir kitabı okurken, altmenüye girmek için  butonuna basın.

NOT:

Altmenü hakkında daha ayrıntılı talimatlar için lütfen

Book(kitap)/Book Submenu (kitap altmenüsü) bölümüne bakın.

- SD kartı çıkartılmışsa, SD kartına kaydedilmiş dosyalara gözetilamaz.



File Explorer (Dosya Gezgini)

Internal Memory (dahili bellekten) veya **SD Card (SD kartından)** bir dosya seçin ve dosyaya girmek için fonksiyon butonuna basın. Flaş veya SD kartındaki tüm dosyalar listede görüntülenir. İsteddiğiniz dosyayı açmak için fonksiyon butonuna basın veya sayfaları çevirmek için **Page Jump (sayfa atlama) Butonlarına** basın.

File Explorer (Dosya Gezgini) listesinden, aşağıda ayrıntılı biçimde açıklanan **File Explorer (Dosya Gezgini)** altmenüsüne girmek için  butonuna basın. **File Explorer (Dosya Gezgini)** altmenüsünden çıkmak için  butonuna basın.

1. Cut (kes)

Bir belgeyi veya dosyayı diğer dosya klasörlerine taşımanızı sağlar. İsteddiğiniz dosyaları seçmek için fonksiyon butonuna basın ve seçimi onaylamak için **confirm**  butonuna basın. Seçimi iptal etmek için fonksiyon butonuna yeniden basın.

2. Copy (kopyala)

Bir belgeyi veya dosyayı diğer dosya klasörlerine kopyalamanızı sağlar. İsteddiğiniz dosyaları seçmek için fonksiyon butonuna basın ve seçimi onaylamak için **confirm**  butonuna basın. Seçimi iptal etmek için fonksiyon butonuna yeniden basın.

3. Paste (yapıştır)

Yeni bir yere taşıdığınız veya kopyaladığınız dosyaları yapıştırmanızı sağlar.

Bir yer seçmek için fonksiyon butonuna basın ve sonra altmenüye girmek için  butonuna basın. Mevcut yerine taşıdığınız veya kopyaladığınız dosyaları yapıştırmak için fonksiyon butonuna basın.

4. Delete (sil)

Flaş veya SD karttan mevcut dosyayı silmenizi sağlar.

İstediğiniz dosyaları seçmek için fonksiyon butonuna basın ve seçimi onaylamak için **confirm**✓ butonuna basın. Seçimi iptal etmek için fonksiyon butonuna yeniden basın.



KULLANMA KILAVUZU

Prestigio Libretto

PER3362B

5. Add to Favorites (sık kullanılanlara ekle)

İstediğiniz dosyaları **Favorites e (sık kullanılanlara)** eklemenizi sağlar.

İstediğiniz dosyaları seçmek için fonksiyon butonuna basın ve seçimi onaylamak için **confirm**✓ butonuna basın. Seçimi iptal etmek için fonksiyon butonuna yeniden basın.

6. Go to Page (sayfaya git)

İstediğiniz sayfaya atlamanızı sağlar.

7. New Folder (yeni klasör)

Mevcut yerde yeni bir klasör oluşturmanızı sağlar. Yeni bir klasör adı oluşturmak için ad karakterlerini girin.

8. Search (ara)

İstedğiniz bir öğeyi aramanızı sağlar.

Search (arama) fonksiyonu hakkında daha ayrıntılı talimatlar için lütfen **Book(kitap)/10. Search(ara)** bölümüne bakın.

9. Music (müzik)

Müzik çalma listelerine girmenizi sağlar.

Bu fonksiyon hakkında daha ayrıntılı talimatlar için lütfen

Book(kitap)/11. Music(müzik) bölümüne bakın.



Settings (ayarlar)

Ana menüden, **Settings (ayarlar)** menüsüne girmek için fonksiyon butonuna basın. Önceki seçeneğe geri dönmek için  butonuna basın. **Settings (ayarlar)** menüsünde, aşağıdaki ayarlar yapılabilir.

- **Device Settings (Cihaz Ayarları)**

Device Name (cihaz adı) Cihaz adını belirlemenizi sağlar.

Language (dil) İstedığınız dili seçmenizi sağlar. 19 farklı dil mevcuttur.

Font Type (yazı tipi) Yazı tipi boyutunu seçmenizi sağlar.

- **Auto Shutdown Settings (Otomatik Kapanma Ayarları)**

Pilin enerji tüketimini en aza indirmek için cihaz otomatik olarak kapanır. Kapanma süresini seçin ve fonksiyonu etkinleştirmek için fonksiyon butonuna basın. Varolan seçenekler **10 minutes (10 dakika)**, **20 minutes (20 dakika)** ve **30 minutes (30 dakikadır)**. Fonksiyonu etkisiz hale getirmek için **Disable** seçeneğini seçin.

- **About Product (Ürün Hakkında)**

Cihaz hakkında teknik bilgiler görüntülenir.

- **Restore Factory Settings (Fabrika Ayarlarına Dön)**

Cihazı fabrika varsayılan ayarlarına döndürmek için fonksiyon butonuna basın. İptal etmek için  butonuna basın.

NOT:

Fabrika varsayılan ayarlarına dönülürse, dosyalar kalıcı biçimde silinecektir.



User Manual (Kullanma Kılavuzu)

Bu PDF-formatındaki Kullanma Kılavuzuna cihaz üzerinden gözetilebilir. Ana menüden, cihazı kullanarak bu Kullanma Kılavuzuna gözetmek için

fonksiyon butonuna basın. Sayfaları çevirmek için **Page Jump (sayfa atlama) Butonlarına** basın. Ana menüye geri dönmek için **←** butonuna basın.



KULLANMA KILAVUZU
Prestigio Libretto
PER3362B

Teknik Özellikler

Ekran	6"
Çözünürlük	800 x 600, 16 Gri ölçeği
Desteklenen Dosya Formatı	Kitap: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR Müzik: MP3 (32kbps-384kbps) Fotoğraf: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Muhafaza Sıcaklığı	-20°C ~ 60°C
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 45°C
Genişleme Yuvaları	SD kart, 8GB'a kadar
Pil	Yerleşik Lityum Pili, 1700 mAh
Diğer Arayüzler	USB2.0/3.5mm stereo ses girişi
Boyutlar	178 mm x 128.4 mm x 9.9 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
Ağırlık	228 g

Teknik Destek ve Garanti Bilgileri

Teknik destek için lütfen www.prestigio.com adresine ve garanti bilgileri için verilen garanti belgesine başvurun.

Sorumluluk reddi

Bu kullanım kılavuzunda verilen bilgi ve işlemlerin doğru ve eksiksiz olması için her türlü çabayı sarfettik. Herhangi bir hata ve eksiklik için

sorumluluk kabul edilmeyecektir. Prestigio burada bahsedilen herhangi ürünler üzerinde önceden ilave bildirimde bulunmaksızın herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar.