

Съдържание на пакета

1. Слушалки
2. Кратко ръководство
3. Гаранционна карта

Първи стъпки

● **Свързване:**

Свържете аудио конектора към съответните входове и поставете уплътнителите на слушалките. Устройството е готово за използване.

3.5 mm конектор

USB конектор



ЗАБЕЛЕЖКА:

Моля, намалете звука преди да поставите слушалките. Твърде силното ниво на звука може да увреди слуха ви.

● **Управление на нивото на звука:**

Натиснете бутоните **VOLUME** (PHS3/PHS4) или плъзнете ключа **VOLUME** (PHS1/PHS2) на контролния панел.

● **Заглушаване на микрофона (Mute) (само за PHS3 / PHS4):**

Натиснете бутон **Mute** на контролния панел (LED индикаторът свети в синьо), за да изключите микрофона. Натиснете отново бутона, за да активирате микрофона.

Технически спецификации

Име на модела

PHS1/PHS2

PHS3/PHS4

Микрофон

Размери

Ø 6.0X5.0mm

Импеданс

2.2KΩ

Напрежение

3.0V

Честотна лента:

30Hz-16000Hz

Говорител

Диаметър

Φ 40mm

Честотна лента

20~20kHz

Импеданс

32Ω±15%

64Ω±15%

Максимална изх.мощност

40 mW

20 mW

Тип конектор:

3.5mm жак

USB