

Pakendi sisu

1. Kõrvaklappide põhiseade
2. Kiirjuhend
3. Garantiikaart

Alustamine

Ühendamine:

Ühendage seadme pistik heliseadme sobiva pistikupesaga ja asetage kõrvaklapid kõrvadele. Seade on kasutusvalmis.

3,5 mm mudel

USB-mudel



MÄRKUS:

Vähendage enne taasesituse alustamist helitugevust. Liiga vali muusika võib kuulmist tõsiselt kahjustada.

Helitugevuse muutmine:

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse (**VOLUME**) nuppe (PHS3/PHS4) või muutke juhtpaneelil helitugevuse (**VOLUME**) lüliti asendit (PHS1/PHS2).

Mikrofoni vaigistusfunktsioon (ainult PHS3/PHS4):

Mikrofoni väljalülitamiseks vajutage juhtpaneelil vaigistusnuppu **Mute** (LED-indikaator muutub siniseks). Nupu teistkordsel vajutamisel lülitatakse mikrofoni taas sisse.

Tehnilised andmed

Mudeli nimetus	PHS1/PHS2	PHS3/PHS4
Mikrofon		
Mõõdud	Ø 6,0 X 5,0 mm	
Takistus	2,2 kΩ	
Pinge	3,0 V	
Sagedusala	30 Hz – 16000 Hz	
Kõlar		
Läbimõõt	Ø 40 mm	
Sagedusala	20 Hz – 20000 Hz	
Takistus	32 Ω ± 15%	64 Ω ± 15%
Maksimaalne väljundvõimsus	40 mW	20 mW
Ühenduse tüüp	3,5 mm pistik	USB

