

Produkto turinys

1. Ausinės
2. Trumpasis vadovas
3. Garantija

Darbo pradžia

- **Prijungimas:**

Prijunkite įrenginio garso jungtį prie suderinamų garso įrenginių ir užsidėkite ausines. Dabar įrenginys paruoštas naudoti.

3,5 mm tipo



USB tipo



PASTABA:

Prieš paleisdami muziką patildykite garsą: itin garsi muzika gali rimtai pažeisti žmogaus klausos sistemą.

- **Garsumo valdymas:**

Garsą reguliuokite spausdami **GARSUMO** mygtukus (PHS3/PHS4) arba paslinkdami ant valdymo skydelio esantį **GARSUMO** jungiklį (PHS1/PHS2).

- **Mikrofono nutildymo funkcija (tik PHS3/PHS4):**

Norėdami išjungti mikrofoną, paspauskite ant valdymo skydelio esantį **nutildymo** mygtuką (LED indikatorius dega mėlynai). Paspauskite mygtuką dar kartą, kad vėl atkurtumėte.

Techninės specifikacijos

Modelio pavadinimas

PHS1/PHS2

PHS3/PHS4

Mikrofonas

Dydis

Ø 6,0 X 5,0 mm

Tariamoji varža

2,2 KΩ

Įtampa

3,0 V

Dažnis

30~16000 Hz

Garsiakalbis

Skersmuo

Ø 40 mm

Dažnis

20~20 kHz

Tariamoji varža

32 Ω ±15 %

64 ±15 %

Maksimali išvestis

40 mW

20 mW

Prijungimo tipas

3,5 mm kištuku

USB

