

Iepakojuma saturs

1. Austiņas
2. Īsa instrukcija
3. Garantijas talons

Uzsākšana

- **Savienošana:**

Pievienojiet ierīces audio savienotāju saderīgai audio ierīcei un uzlieciet austiņas. Ierīce ir gatava lietošanai.

3.5 mm veids

USB veids



PIEZĪME:

Lūdzu, samaziniet atskaņošanas skaļumu, pirms uzsākat atskaņot mūziku. Pārāk skaļa mūzikas klausīšanās var nopietni kaitēt jūsu dzirdes sistēmai.

- **Skaļuma kontrole:**

Nospiediet **VOLUME** pogas (PHS3/PHS4) vai pabīdiet **VOLUME** slēdzi (PHS1/PHS2), kas atrodas kontroles panelī, lai regulētu skaļumu.

- **Mikrofona klusuma funkcija (tikai PHS3/PHS4):**

Nospiediet **Mute** pogu, kas atrodas kontroles panelī (indikators ir zilā krāsā), lai izslēgtu mikrofona funkciju. Nospiediet atkal pogu, ja vēlaties aktivizēt funkciju.

Tehniskās specifikācijas

Modeļa nosaukums

PHS1/PHS2

PHS3/PHS4

Mikrofons

Izmēri

Ø 6.0X5.0mm

Pilna pretestība

2.2KΩ

Voltāža

3.0V

Frekvence:

30Hz-16000Hz

Skalrunis

Diametrs

Φ 40mm

Frekvence

20~20kHz

Pilna pretestība

32Ω±15%

64Ω±15%

Maksimālā izejas jauda

40 mW

20 mW

Savienojuma veids:

3.5mm spraudnis

USB

