

Conținut

1. Căști - unitate principală
2. Ghid rapid
3. Certificat de garanție

Pornire

- **Conectare:**

Conectați conectorul audio al aparatului la aparatură audio compatibilă și puneți-vă căștile la urechi. Echipamentul este gata de utilizare.

tip 3,5 mm

tip USB



NOTĂ:

Înainte de redarea muzicii, reduceți volumul. Muzica la volum excesiv de ridicat poate afecta grav aparatul auditiv.

- **Comanda de volum:**

Pentru reglarea volumului, apăsați butoanele **VOLUME (VOLUM)** (PHS3/PHS4) sau glisați cursorul **VOLUME (VOLUM)** (PHS1/PHS2) de pe panoul de control.

- **Funcția de oprire a sunetului microfonului (numai la PHS3 / PHS4):**

Apăsați butonul **Mute (Oprirea sunetului)** de pe panoul de control (indicatorul luminos cu led luminează albastru) pentru a întrerupe funcționarea microfonului. Pentru reluare, apăsați din nou butonul.

Caracteristici tehnice

Denumirea modelului	PHS1/PHS2	PHS3/PHS4
<u>Microfon</u>		
Dimensiuni	Ø 6,0 X 5,0 mm	
Impedanță	2,2 KΩ	
Tensiune	3,0 V	
Răspuns de frecvență:	30 Hz -16000 Hz	
<u>Difuzor</u>		
Diametru	Ø 40 mm	
Răspuns de frecvență	20 ~ 20 kHz	
Impedanță	32 Ω ± 15%	64 Ω ± 15%
Putere maximă la ieșire	40 mW	20 mW
Tip de conexiune:	fișă 3,5 mm	USB