

Комплект поставки

1. Игровая мышка
2. Резиновый захват для пальцев
3. Набор грузиков в футляре
4. CD с драйвером и документацией
5. Краткое руководство
6. Гарантийный талон

РУС

Начало работы

Установка аппаратной части:

- Подсоедините USB-разъем к соответствующему USB-порту.
- Устройство будет установлено автоматически и готово к использованию после переустановки системы.

Установка программного обеспечения:

- Вставьте драйвер и CD с документацией в CD-ROM.
- Выберите язык и нажмите **OK**, чтобы продолжить, или **Cancel** (Отмена), чтобы выйти из меню установки.
- По желанию проверьте опции и нажмите **Next** (Далее), чтобы продолжить, или **Cancel** (Отмена), чтобы выйти из меню установки.
- Нажмите **Browse**, чтобы выбрать, или вставьте желаемый путь инсталляции. Нажмите **Install** (Установить), чтобы продолжить, **Back** (Назад), чтобы вернуться к предыдущей странице, или **Cancel** (Отмена), чтобы выйти из меню установки.
- После завершения установки нажмите **Close** (Закреть), чтобы завершить процесс.

Внимание:

Некоторые функции, такие как наклон колеса прокрутки, будут доступны только после установки драйвера.

Основные функции

Вид сверху

Вид сбоку



EN

- Поверните **переключатель DPI** вверх/вниз, чтобы изменить разрешение DPI в рамках 450, 900, 1800 и 3600. Текущее разрешение DPI показано на **LED активного DPI**.
- Прокрутите/наклоните **колесо прокрутки с 4 направлениями**, чтобы прокрутить страницу вверх/вниз и влево/вправо.
- Нажмите и удерживайте **Кнопку регулировки наклона** и быстро подвигайте мышкой по плоской поверхности пока **LED активного DPI** не прекратит мигать, чтобы отрегулировать расстояние от сенсора до поверхности.
- Нажмите **Кнопку переключения режима**, чтобы выбрать один из 5 режимов устройства. Выбранный режим будет отображен **LED активного режима**. Каждый режим содержит 10 различных программируемых кнопок, которые можно настраивать с помощью игровых программ.
- **Кнопка 4** и **Кнопка 5** являются кнопками для прокрутки страницы браузера вперед/назад по заводским установкам.
- Нажмите **Кнопку захвата для пальцев**, чтобы отсоединить захват и настроить его.
- Нажмите **Кнопку захвата для пальцев**, а затем **Кнопку на футляре для грузиков**, чтобы открыть футляр. Добавьте/уберите грузики, чтобы отрегулировать вес устройства.

EN

Внимание:

Подробная информация о работе с игровыми программами содержится в инструкции для пользователя на CD с драйвером и документацией.

Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к информации сайта www.prestigio.com для получения технической поддержки и информации о гарантийных обязательствах.

Примечания

Информация, содержащаяся в данном руководстве, соответствует входящему в комплект поставки устройству; производитель или продавец не несут ответственность за возможные неточности или ошибки. Компания Prestigio оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления.

Подробная информация содержится в инструкции для пользователя на CD с драйвером и документацией.