

Съдържание на опаковката

- * Тънка мултимедийна клавиатура
- * USB/PS2 адаптер
- * Ръководство

Описание на "горещите клавиши"

7 полезни мултимедийни "горещи" клавиши предлагат бърз начин за достъп до Интернет/ел.поща и управление на мултимедията.

Медия	Медия плейър	Възпроизвеждане на CD и медия съдържание.
	Предишно парче	Преминете към предишното медийно парче. Натиснете веднъж за всяко предишно парче.
	Възпроизвеждане/Пауза	Възпроизвеждане или пауза на медията. Когато е в Пауза, натиснете пак за възпроизвеждане.
	Стоп	Спира възпроизвеждане на медия
	Следващо парче	Преминете към следващото медийно парче. Натиснете веднъж за всяко следващо парче.
	E-mail	Стартира e-mail програмата по подразбиране. Ако не сте сигурни каква е e-mail програмата по подразбиране, натиснете клавиша и ще разберете. Можете да пренасочите клавиша за Email за стартиране на друга e-mail програма или друго приложение.
	Explorer	Отворете Explorer