

Obsah balení

- * Tenká multimediální klávesnice
- * USB/PS2 adaptér
- * Manuál

Funkce multimediálních kláves

7 užitečných multimediálních kláves poskytuje možnost ušetření času při spouštění webu/e-mailového klienta, a používání aplikací k přehrávání multimedií.

Media	Media Player	Play CD and media content.
	Předchozí stopa	Přeskočí zpět na předchozí stopu. Jedním stisknutím se vždy vrátíte o jednu stopu zpět.
	Play/Pause	Přehrávat nebo přerušit přehrávání. Když je přehrávání přerušeno, dalším stisknutím klávesy pokračujete v přehrávání
	Stop	Zastaví přehrávání
	Další stopa	Přeskočí vpřed na další stopu. Jedním stisknutím se vždy posunete o jednu stopu vpřed.
	Email	Spustí výchozí e-mailový program. Můžete tuto klávesu přeprogramovat aby spouštěla Vámi zvolený jiný e-mailový program nebo jinou aplikaci.
	Explorer	Spustí internet explorer