

Pakkeindhold

- * Tyndt multimediae-keyboard
- * USB/PS2 adapter
- * Brugervejledning

Præsentation af hotkeys

Syv praktiske multimediae-hotkeys giver hurtig adgang til Web/ E-mail og multimediae-kontrol.

Medier	Medieafspiller	Afspil cd og andre medier.
	Forudgående spor	Skift til det foregående mediespor. Tryk én gang for hvert, foregående spor.
	Afspil/Pause	Afspil eller pauser medie. Hvis pause, tryk på knappen for at starte afspilningen igen.
	Stop	Stop afspilning af medie
	Næste spor	Skift til næste mediespor. Tryk én gang for hvert følgende spor.
	E-mail	Start standard-e-mail-programmet. Hvis du ikke er helt sikker på, hvad dette er, så find ud af det ved at trykke på denne knap. Du kan programmere e-mail-tasten til at starte et andet e-mail-program eller et andet program.
	Explorer	Åbn Explorer