

Pakendi sisu

- * Õhuke multimeedia klaviatuur
- * USB/PS2 adapter
- * Kasutusjuhend

Kiirklahvide ülevaade

Seitse kasulikku kiirklahvi võimaldavad kiiret ligipääsu veebile ja e-postile ning multimeedia juhtimisele.

Media	Media Player	CD ja andmekandja sisu esitamine.
	Eelmine lugu	Eelmise loo valimine. Iga eelneva loo valimiseks vajutage üks kord.
	Esitus/Paus	Meedia esitamine või esituse peatamine. Peatatud esituse jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.
	Stopp	Meedia esitamise lõpetamine.
	Järgmine lugu	Järgmise loo valimine. Iga järgneva loo valimiseks vajutage üks kord.
	E-mail	Vaikimisi valitud e-posti programmi käivitamine. Juhul kui te ei tea, milline on vaikimisi valitud e-posti programm, saate selle teada nupule vajutades. E-posti nuppu saab ümber seadistada mõnda teist e-posti programmi või muud programmi käivitama.
	Explorer	Exploreri avamine.