


## Contenidos de la caja

- \* Teclado multimedia delgado
- \* Adaptador USB/PS2
- \* Manual del usuario

## Introducción a las teclas de acceso directo

Las 7 teclas multimedia permiten ahorrar tiempo al acceder a las funciones Web y E-Mail.

	Reproductor multimedia	Reproduce CDs y contenidos multimedia.
	Pista anterior	Cambia a la pista multimedia anterior. Pulse una vez para retroceder una pista.
	Reproducir/ Pausa	Reproduce o pausa el medio. Una vez pausado, pulse de nuevo esta tecla para continuar con la reproducción.
	Detener	Detiene el medio en reproducción.
	Pista siguiente	Cambia a la siguiente pista multimedia. Pulse una vez para avanzar una pista.
	Correo electrónico	Inicia el programa de correo electrónico predeterminado. Si no está seguro de cuál es el programa de correo electrónico, pulse esta tecla para averiguarlo. Puede reasignar la tecla de correo electrónico a otro programa de correo u otra aplicación.
	Explorer	Abre el explorador