

Contenu du paquet

- * Clavier multimédia fin
- * adaptateur USB/PS2
- * Mode d'emploi

Présentation des touches rapides

7 touches rapides multimédia utiles vous permettent d'économiser du temps et d'accéder aux commandes Web/ E-mail et multimédia.

	Lecteur média	Lit les CD et le contenu média.
	Morceau précédent	Passe au morceau média précédent. Appuyez une fois sur ce bouton pour reculer d'un morceau.
	Lire/Pause	Lit ou fait une pause dans la lecture du média. Lorsque sur pause, appuyez sur cette touche une nouvelle fois pour reprendre la lecture.
	Stop	Arrête la lecture du média.
	Morceau suivant	Passe au morceau média suivant. Appuyez une fois sur ce bouton pour avancer d'un morceau.
	Email	Lance le programme d'email par défaut. Si vous n'êtes pas certain du programme d'email par défaut, appuyez sur cette touchz, et vous le saurez. Vous pouvez réassigner la touche Email à un autre programme d'email ou à une autre application.
	Exploreur	Ouvre l'explorateur