

Περιεχόμενα Συσκευασίας

- * Λεπτό Πληκτρολόγιο Πολυμέσων
- * Προσαρμογέας USB/PS2
- * Εγχειρίδιο Χρήστη

Παρουσίαση Πλήκτρων Ενεργοποίησης

Τα 7 χρήσιμα πλήκτρα ενεργοποίησης πολυμέσων εξοικονομούν χρόνο στην πρόσβασή σας στο Διαδίκτυο/ E-mail καθώς και σε ελέγχους πολυμέσων.

	Αναπαραγωγή Μέσων	Αναπαράγει CD και περιεχόμενα μέσων.
	Προηγούμενο Κομμάτι	Περνάει στο προηγούμενο κομμάτι μέσου. Πατήστε μια φορά για κάθε προηγούμενο κομμάτι.
	Αναπαραγωγή/ Παύση	Αναπαραγωγή ή Παύση μέσου. Μόλις υπάρξει παύση, πατήστε άλλη μια φορά το πλήκτρο για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
	Διακοπή	Διακοπή του μέσου που αναπαράγεται.
	Επόμενο Κομμάτι	Περνάει στο επόμενο κομμάτι μέσου. Πατήστε μια φορά για κάθε επόμενο κομμάτι.
	Email	Εκκινήστε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα e-mail. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποιο είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα e-mail, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να το ανακαλύψετε. Μπορείτε να εκχωρήσετε εκ νέου το πλήκτρο Email για να ξεκινήσετε ένα άλλο πρόγραμμα e-mail ή κάποια άλλη εφαρμογή.
	Πρόγραμμα πλοήγησης	Ανοίγει το πρόγραμμα πλοήγησης.