

Contenuti della confezione

- * Tastiera Multimediale sottile
- * Adattatore USB/PS2
- * Manuale d'uso

Introduzione ai tasti di scelta rapida

7 utili stati di scelta rapida forniscono un comodo mezzo per accadere immediatamente al Web/ E-mail e per controllare i supporti multimediali.

Supporto	Letto multimediale	Esegue i CD ed i contenuti multimediali.
	Traccia precedente	Passa alla traccia multimediale precedente. Premere una volta per ogni traccia precedente.
	Esecuzione/ Pausa	Esegue o mette in pausa il supporto. Una volta in pausa, premere di nuovo questo tasto per riprendere l'esecuzione.
	Termina	Termina l'esecuzione del supporto.
	Traccia successiva	Passa alla traccia multimediale successiva. Premere una volta per ciascuna traccia successiva.
	E-mail	Avvia il programma di posta elettronica predefinito. Se non si è certi di quale sia il programma di posta elettronica predefinito, premere questo tasto per scoprirlo. Il tasto può essere assegnato ad un altro programma di posta elettronica o altra applicazione.
	Explorer	Apre Internet Explorer