

Inhoud van de verpakking

- * Dun Multimediatoetsenbord
- * Verloopstuk voor USB/ps2
- * Handleiding

Uitleg van de hotkeys

7 handige multimedia-hotkeys zorgen voor een tijdbesparende toegang tot web en e-mail en tot multimedia.

Media	Mediaspeler	Cd en mediagegevens afspelen.
	Vorige spoor	Naar het vorige mediaspoor. Druk hier een keer op om naar het vorige spoor te gaan
	Afspelen/ Pauze	Media afspelen of pauzeren. Druk na het pauzeren weer op deze knop om het afspelen te hervatten.
	Stop	Stopt het afspelen van media
	Volgende spoor	Naar het volgende mediaspoor. Druk hier een keer op om naar het volgende spoor te gaan.
	E-mail	Start het standaard e-mailprogramma. Weet u niet zeker welk e-mailprogramma de standaard is, druk dan op deze knop om het te weten te komen. U kunt de knop toekennen aan een ander e-mailprogramma en zelfs aan een willekeurige toepassing.
	Verkenner	Opent de Verkenner