

Zawartość opakowania

* Klawiatura multimedialna

* zasilacz USB/PS2

* Instrukcja obsługi

Wstęp do Hot Keys

Dzięki 7 multimedialnym klawiszom hot keys zaoszczędzisz czas pracując z internetem/e-mailem oraz będziesz miał kontrolę nad multimediami.

Media	Media Player	Odtwarzanie plików multimedialnych.
	Poprzedni utwór	Przejdźcie do poprzedniego utworu.
	Odtwarzanie/ Pauza	Odtwarzanie lub pauza plików multimedialnych. Gdy wybrana jest pauza, naciśnij jeszcze raz ten sam przycisk, aby kontynuować odtwarzanie.
	Stop	Zatrzymanie odtwarzanych plików multimedialnych.
	Następny utwór	Przejdźcie do następnego utworu.
	Email	Uruchamianie programu pocztowego. Jeżeli nie jesteś pewien, jaki program ustawiony jest jako domyślny, użyj tego przycisku, a otrzymasz odpowiedź. Możesz przypisać klawisz do otwierania innego programu pocztowego lub innej aplikacji.
	Explorer	Uruchamianie przeglądarki Explorer