

## Conteúdo da embalagem

- \* Teclado multimédia fino
- \* Adaptador USB/PS2
- \* Manual do utilizador

## Introdução de teclas de atalho

As 7 teclas de atalho multimédia úteis permitem um acesso rápido à Web/Correio electrónico e controlo multimédia.

Suporte	Leitor de multimédia	CD de reprodução e conteúdo de multimédia.
	Pre Track (Pré-visualizar faixa)	Mudar para a faixa de multimédia anterior. Prima uma vez para abrir cada faixa anterior
	Play/Pause (Reproduzir/pausa)	Reproduzir ou colocar multimédia em pausa. Quando estiver no modo de pausa, prima esta tecla novamente para retomar a reprodução.
	Stop (Parar)	Parar a reprodução de multimédia
	Next Track (Faixa seguinte)	Mude para a próxima faixa de multimédia. Prima uma vez para abrir cada faixa seguinte.
	Email (Correio electrónico)	Iniciar o programa de correio electrónico predefinido. Se não tiver a certeza qual é o programa de correio electrónico predefinido, prima esta tecla para determinar qual é. Pode atribuir novamente a tecla Email (Correio electrónico) para iniciar outro programa de correio electrónico ou outra aplicação.
	Explorer (Explorador)	Abrir o explorador