

Conținutul Pachetului

* Tastatură multimedia slim * Adaptor USB/PS2

* Manual de utilizare

Prezentarea tastelor multimedia

7 taste multimedia utile vă permit să accesați mai rapid Internetul sau serviciile de e-mail și să controlați aplicațiile multimedia.

Media	Player Media	Redați CD-uri și alt conținut multimedia.
	Precedentul	Treceți la fișierul media precedent. Apăsați câte o dată pentru fiecare fișier precedent.
	PLAY/PAUSE:	Redați sau suspendați redarea conținutului multimedia. După suspendare redării, apăsați din nou pe acest buton pentru a relua redarea.
	STOP:	Opriți redarea conținutului multimedia
	Următorul	Treceți la fișierul media următor. Apăsați câte o dată pentru fiecare fișier următor.
	Email	Porniți aplicația setată în mod implicit pentru a deschide e-mailuri pe calculatorul dumneavoastră. Dacă nu sunteți sigur(ă) care aplicație este setată în mod implicit pentru e-mail, apăsați pe acest buton pentru a afla. Puteți să schimbați funcția tastei Email și să o folosiți pentru a deschide un alt program de e-mail sau o altă aplicație.
	Explorer	Porniți aplicația Internet Explorer.