

Sadržaj pakovanja

- * Tanka multimedijalna tastatura
- * USB/PS2 adapter
- * Uputstvo za upotrebu

Funkcije Hot tastera

7 korisnih multimedijalnih hot tastera štede vreme pri pristupu Web/ E-mail i multimedijalni kontrolama.

Media	Media Player	Play CD i medija sadržaj.
	Prethodna staza	Prelazak na prethodnu medija stazu. Pritisnite jednom za svaku pojedinačnu stazu
	Play/Pauza	Play ili Pause media. Jednom kada je pauziran, pritisnite ponovo ovaj taster za nastavak reprodukcije.
	Stop	Zaustavljanje reprodukcije media
	Sledeća staza	Prelazak na sleđću medija stazu. Pritisnite jedanput za svaku stazu.
	Email	Starg glavnog e-mail programa. Ukoliko niste sigurni koji je glavni e-mail program, pritisnite ovaj taster da saznate. Možete dodeliti ovom tasteru funkciju za drugi e-mail program ili aplikaciju.
	Explorer	Otvora explorer