

Vsebina pakiranja

- * Tanka multimedijska tipkovnica
- * USB/PS2 adapter
- * Navodila za uporabo

Predstavitev tipk za hitri dostop

7 uporabnik multimedijskih tipk zagotavlja hiter dostop do interneta in elektronske pošte in drugih multimedijskih funkcij.

Media	Media predvajalnik	Predvajanje vsebine s CD medijev in druge multimedijske vsebine.
	Predhodna datoteka	Prehod na predhodno predvajano datoteko. Pritisnite enkrat za vsako predhodno datoteko.
	Predvajanje / Pavza	Predvajanje / pavza. Ko ustavite predvajanje, ponovno pritisnite za predvajanje.
	Stop	Prekinitev predvajanja.
	Naslednja datoteka	Prehod na naslednjo predvajano datoteko. Pritisnite enkrat za vsako naslednjo datoteko.
	E pošta	Zaženite nastavljeni program za elektronsko pošto. Če niste prepričani, kateri je vaš prednastavljeni program, pritisnite to tipko, da bi izvedeli. Za prednastavljen program si lahko nastavite kateri drugi program.
	Raziskovalec	Odprite raziskovalec