

Obsah balenia

- * Tenká multimediálna klávesnica
- * Adaptér USB/PS2
- * Uživatelský manuál

Predstavenie skratkových kláves

7 užitočných multimediálnych skratkových kláves šetrí čas pri spúšťaní prehliadača webu/emailov a pri ovládaní multimédií.

Media	Mediálny prehrávač	Prehrávanie CD a mediálneho obsahu.
	Predchádzajúca stopa	Výber predchádzajúcej mediálnej stopy. Ďalším stlačením výber ďalších predchádzajúcich stôp.
	Play/Pause	Prehrávanie alebo pozastavenie média. Po pozastavení stlačte túto klávesu na obnovenie prehrávania.
	Stop	Zastavenie prehrávania.
	Next Track	Výber nasledujúcej mediálnej stopy. Ďalším stlačením výber ďalších stôp.
	Email	Spustenie predvoleného programu na čítanie emailov. Ak neviete, aký program na čítanie emailov je predvolený, nájdete ho stlačením tejto klávesy. Túto klávesu je možné priradiť inému programu na čítanie emailov, alebo úplne inej aplikácii.
	Explorer	Spustenie Internet Explorera.