

Комплект поставки

- * Мультимедіа-клавіатура
- * Адаптер USB/PS2
- * Посібник користувача

Функції «гарячих клавіш»

7 зручних «гарячих клавіш» надають швидкий доступ до Інтернету, електронної пошти і мультимедіа.

Media	Медіа-плеєр	Відтворення інформаційного і CD-контенту.
	Попередній трек	Перехід до попереднього треку. Кожне натискання кнопки означає повернення на один трек назад.
	Відтворення/пауза	Відтворення або пауза. Щоб відновити відтворення під час паузи, натисніть цю кнопку знову.
	Стоп	Зупинка відтворення.
	Наступний трек	Перехід до наступного медіа-треку. Кожне натискання кнопки означає перехід на один трек вперед.
	Електронна пошта	Запуск стандартної програми електронної пошти. Якщо ви не впевнені, яка програма електронної пошти є стандартною для вашої операційної системи, ви можете перевірити це, натиснувши цю кнопку. Ви також можете призначити цю кнопку для запуску іншої програми електронної пошти або іншого додатку.
	Explorer	Відкрити explorer.