

Iepakojuma saturs

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Tumbiņas | 2. Audio kabelis |
| 3. USB kabelis | 4. Lietošanas instrukcija |
| 5. Garantijas karte | |

EN

Ierīces ārējais izskats

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Līnijas ieejas ports | 2 Skaņas izslēgšanas poga |
| 3 Skaļuma regulēšana (klusāk) | 4 Skaļuma regulēšana (skaļāk) |
| 5 Indikators | 6 USB ports |

Pamatoperācijas

● Savienojiet ar datoru vai portatīvo datoru

1. Savienojiet tumbiņās ar datoru vai portatīvo datoru, izmantojot USB kabeli. Pēc veiksmīgas pieslēgšanas indikators iedegsies zilā krāsā.
2. Nospiediet skaļuma regulēšanas pogu (skaļāk/klusāk), lai noregulētu skaļumu.
3. Nospiediet skaņas izslēgšanas pogu, lai izslēgtu skaņu.

● Pieslēgšana citiem atskaņotājiem

1. Savienojiet tumbiņās ar datoru vai portatīvo datoru, izmantojot USB kabeli, lai pieslēgtu barošanu. Pēc veiksmīgas pieslēgšanas indikators iedegsies zilā krāsā.
2. Savienojiet atskaņotāju ar tumbiņam, izmantojot pievienoto audio kabeli.
3. Nospiediet skaļuma regulēšanas pogu (skaļāk/klusāk), lai noregulētu skaļumu.
4. Nospiediet skaņas izslēgšanas pogu, lai izslēgtu skaņu.

Tehniskā specifikācija

Barošanas avots: USB ports

Attiecība signāls/troksnis: >70 dB

Frekvence: 40 Hz- 20 KHz

Skaņas sagrozišana: <1% 1W 1 KHz

Maksimālā jauda: L2.5W+R2.5W RMS

Tumbiņas: 1.5"4Ω3W x 2

Gabarīti: 204mm(L)x57mm(W)X45mm(H)

Svars: 300 g