

USB флаш драйв USB1.1/2.0 съвместим

Ръководство на потребителя

Предупреждения за безопасна работа!!

- **Избягвайте** прякото докосване или пъхане на предмети в оголения USB конектор (вътре в металния корпус на конектора), тъй като статичното електричество може да повреди електронните компоненти.
- **Избягвайте** прякото излагане на висока температура и влага, тъй като функционалността на продукта ще се повлияе отрицателно от тези екстремни условия.
- Моля **дръжте далеч** устройството от място, където може да бъде досегнато от деца, тъй като може да го погълнат.
- **Избягвайте** да изпускате продукта, макар че е сертифициран за устойчивост на удар от височина 100cm.
- **Не** разглобявайте продукта, това ще унищожи гаранцията.
- Моля **покривайте** USB конектора, когато не го ползвате.
- **Винаги** поставяйте продукта от правилната ориентация. Вижте инсталацията за ясни инструкции.
- **Не** насилвайте устройството в порта, ако усетите съпротивление. Иначе можете сериозно да го повредите.
- **Не** го използвайте нито поставяйте на: пряка слънчева светлина, в кола под силно слънце, с висока влажност, в място с ерозивен газ/течност.
- **Не** използвайте устройството за цели извън неговото предназначение

Инсталиране на драйвера – подготовка на вашия USB драйв за работа:

- За потребители на Windows® 98/98SE:
- Забележка: ако продуктът не е комплектован със CD, моля изтеглете драйвера от www.prestigio.com

Внимание: Препоръчва се да не свързвате USB флаш драйва към вашия компютър преди инсталиране на драйвера.

- Моля поставете CD с драйвери в оптичното у-во на компютъра.
- Щракнете 2 пъти папката "98Driver".
- Щракнете 2 пъти "Setup.exe" за да инициирате програмата Win98 Driver Setup и да следвате инструкциите на екрана.
- Щракнете "OK" когато се появи съобщение "installation completed, please replug device in Windows 98 and Windows ME".
- Поставете USB флаш драйва в USB порт на компютъра.
- Вашият компютър автоматично ще открие устройството и ще изведе съобщение "New Hardware Found".
- Проветете "My Computer." Ще видите добавена още една икона за дисково устройство.

Вие инсталирахте успешно драйвера и можете да се радвате на удобствата, които предлага използването на USB флаш паметта.

Характеристики на продукта

- Мобилна USB флаш памет, USB 2.0 съвместима
- За Windows 98 и 98SE е нужен драйвера от комплекта
- Няма нужда от драйвери за Windows ME, 2000, XP, Linux и Mac OS,
- Капацитети: до 4GB available *
- Скорост на трансфер до 480Mbps/sec макс.
- Приложни програми: поддържа защитено стартиране на системата, разделяне на дялове
- Plug & Play / изваждане под захранване

Интерфейс	USB 2.0 съвместим
Капацитет	До 4GB *
Скорост на трансфер	До 480Mbps/sec макс. (съвместимост с USB 2.0 стандарта) **
Поддръжка на ОС	Без драйвери за: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.X и по-вис., Linux kernel 2.4 и по-висока. Windows98/98SE: нужен е драйвер
Захранване	DC 3.3/5V ± 10%
Консумирана енергия	Ток при бездействие < 0.5mA Ток при активност < 130mA
Работно напрежение	5V± 10%(подава се от USB порта)
Околна среда	Работна температура: 0 до 65°C Температура на съхранение: -20°C до 75°C

* Поддържаният капацитет зависи от модела

** Зависи от конфигурацията на софтуера и хардуера.

• За потребители на Windows 2000/ME/XP, Mac & Linux:

Няма нужда от инсталиране на драйвер. Само когато за пръв път свържете у-вото към компютъра, Windows ще го открие, ще покаже съобщение "Found new hardware" и автоматично ще инсталира нужния драйвер. Когато видите иконата на преносимия диск в "My Computer" и в лентата със задачи отдолу на екрана, вие сте готови да използвате вашия USB драйв. Внимание: потребителите на Windows 2000 и ME трябва да инсталират 98 Driver за да използват едновременно повече от 1 USB устройства.

• Откачане на USB драйва от компютъра:

Предупреждение: за да избегнете евентуална загуба на информация, не отстранявайте USB-паметта докато мига индикатора на устройството.

За потребители на Windows 98/98SE:

Можете да откатите устройството от компютъра по всяко време когато неговият светодиоден индикатор не мига.

За потребители на Windows ME/2000/XP:

Предупреждение: трябва да се спазва следната процедура за безопасно откачане, за да не загубите информацията си.

Моля щракнете 2 пъти лентата със задачи отдолу на екрана. Ще се появи диалогов прозорец. Щракнете 2 пъти "USB Mass Storage Device" и после "OK." щракнете "OK" когато се появи съобщението "Safe To Remove Hardware".

Сега можете да откатите устройството от компютъра.

За потребители на Mac OS 9.X & 10.X:

За да откатите USB паметта от компютъра, просто повлечете иконата му в кошчето.