

USB Flash Drive

USB1.1/2.0 Compatible

Návod k obsluze

Varování a doporučení

- **Vyhnete se** přímému dotyku nebo dotyku jakýchkoliv předmětů s kontakty USB konektoru (uvnitř kovového obalu konektoru), neboť případný výboj statické elektřiny může poškodit vnitřní komponenty zařízení.
- **Vyhnete se** přímému vystavení zařízení vysokým teplotám a vlhkosti, neboť funkčnost tohoto zařízení může být těmito podmínkami dotčena.
- **Držte toto zařízení z dosahu dětí**, neboť může dojít k jeho spolknutí.
- **Vyhnete se** pádu zařízení na zem, neboť i když bylo testováno na pád z výšky 100 cm, může dojít k jeho poškození.
- **Výrobek nerozebírejte**, neboť tak dojde ke zrušení záruky.
- Pokud zařízení nepoužíváte, **zakryjte USB konektor** krytem.
- Zařízení zasouvajte **vždy správnou stranou** do počítače. Více naleznete v radách pro instalaci.
- **Netlačte zařízení** do periferie nebo do slotu násilím, pokud cítíte odpor. Může tak dojít k různým poškozením výrobku.
- **Nepoužívejte zařízení a ani jej neodkládejte** v těchto podmínkách: přímé sluneční záření, automobil na slunci, prostředí s vysokou vlhkostí a korozivními výpary, mokro.
- **Nepoužívejte zařízení** v místech a způsobem, pro který není určeno.

Instalace ovladačů – příprava k použití USB Drive:

> **Uživatelé Windows® 98/98SE:**

> **Poznámka:** Pokud není váš výrobek dodán s instalačním CD, můžete si ovladače stáhnout z www.prestigio.com

Upozornění: Je doporučeno nepřipojovat USB Flash Drive k vašemu počítači dříve, nežli instalujete ovladače.

- Vložte CD s ovladači do vaší CD mechaniky.
- Dvojitě klikněte na adresář "98Driver".
- Dvojitě klikněte na "Setup.exe", čímž inicializujete Win98 Driver Setup program a řiďte se instrukcemi na obrazovce.
- Klikněte na "OK", když se objeví hlášení "Instalace dokončena, připojte zařízení ve Windows 98 a Windows ME".
- Připojte zařízení do USB portu vašeho počítače.
- Váš počítač zařízení automaticky nalezne a zobrazí hlášení "Nalezen nový hardware".
- Zkontrolujte položku "Tento počítač". Uvidíte zde ikonu přidávaného disku – "Vyměnitelný disk".

Nyní jste úspěšně instalovali ovladač a jste připraveni se potěšit z výhod při používání tohoto zařízení USB Flash Drive.

Vlastnosti výrobku

- Mobilní USB flash drive, kompatibilní s USB 2.0
- Windows 98 a 98SE vyžadují instalaci přiloženého ovladače
- Ovladač nevyžadují Windows ME, 2000, XP, Linux a Mac OS,
- Dostupná kapacita 64MB ~ 4GB *
- Přenosová rychlost do 480Mbps/s maximálně
- Aplikační program podporuje funkce bezpečného, systémového bootování a rozdělení disku.
- Podpora Plug & Play / Hot Swappable

Rozhraní	odpovídající USB 2.0
Kapacita	64MB ~ 4GB *
Rychlost přenosu dat	až do 480Mbps/sec maximálně (odpovídá standardu USB 2.0) **
Podpora OS	Bez ovladače: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.X a vyšší a Linux kernel 2.4 a vyšší. Windows98/98SE: ovladač je vyžadován
Napájení	DC 3.3/5V ± 10%
Příkon	v klidu < 0.5mA v aktivním stavu < 130mA
Provozní napětí	5V± 10% (napájení USB portem)
Prostředí	Pracovní teplota: 0 až 65°C Skladovací teplota: -20°C až 75°C

* Kapacita závisí na konkrétním modelu výrobku

** Záleží na konfiguraci vašeho HW a SW

• **Uživatelé Windows 2000/ME/XP, Mac & Linux :**

V těchto systémech není zapotřebí instalace ovladače. Při prvním zasunutí zařízení jej systém Windows detekuje a zobrazí hlášení "Nalezen nový hardware" a také automaticky nainstaluje ovladač. Pokud vidíte zařízení v "Tento počítač" jako vyjímátné zařízení a v pravém dolním rohu hlavního panelu se zobrazí jeho ikonka, můžete začít zařízení USB Drive používat.

Upozornění: Uživatelé Windows 2000 a ME musí instalovat ovladač 98 Driver aby mohli používat více USB zařízení ve stejném okamžiku.

• **Vyjmutí USB Pen Drive z vašeho počítače:**

Varování: Pro zamezení možné ztráty dat nevyjímejte zařízení, pokud LED indikátor na zařízení bliká.

Pro uživatele Windows 98/98SE:

Pouze pokud LED indikátor na zařízení neblinká, můžete zařízení vyjmout z portu počítače.

Pro uživatele Windows ME/2000/XP:

Varování: Při odebrání zařízení je nutno dodržet následující postup, jinak může dojít ke ztrátě dat..

Dvojitě klikněte na ikonu se zelenou šipkou na hlavním panelu na spodním pravém okraji obrazovky. Objeví se dialogové okno. Dvojitě klikněte na "Velkokapacitní paměťové zařízení USB" a poté klikněte na "OK". Až se objeví hlášení "Bezpečně odebrat zařízení", klikněte na "OK".

Nyní můžete zařízení vyjmout z portu počítače.

Uživatelé Mac OS 9.X & 10.X:

Pokud chcete zařízení USB Pen drive vyjmout, jednoduše uchopte ikonu disku a odneste ji do koše.