

USB-flashdrev

USB 1.1 / 2.0-kompatibel

Brugervejledning

Advarsel og forsigtighed!

- **Undgå** direkte at berøre stikket eller anvende objekter til direkte at berøre USB-stikket (inde i stikkets metaldæksel), da statisk elektricitet kan beskadige de interne komponenter.
- **Undgå** direkte udsættelse for høje temperaturer og fugtighed, da dette produkts funktionalitet bliver alvorligt påvirket af disse ekstreme omstændigheder.
- **Hold enheden borte** fra steder, hvor børn kan få fat i dem, da de kan sluge den.
- **Undgå** altid at tabe produktet for at forhindre beskadigelse af genstande, selvom det er certificeret i en stødttest med en højde på 100 cm.
- Adskil **ikke** produktet, da dette vil OPHÆVE garantien.
- Sæt **dækslet** på USB-stikket, når enheden ikke anvendes.
- Isæt **altid** produktet på den rigtige måde. Se installationen for tydelige instruktioner.
- Tving **ikke** kortet ind i en perifer eller USB-slot, hvis du møder nogen modstand. Dette vil medføre alvorlig skade på produktet.
- Anbring **ikke** og brug **ikke** enheden under følgende omstændigheder: i direkte sollys, i en bil i bagende varme, i områder med høj luftfugtighed og i områder med ætsende gas/væske.
- Brug **ikke** produktet i noget område eller til nogen funktion, der er direkte imod dets formål

Driverinstallation – Gør dit USB-drev parat:

> Windows® 98/98SE-brugere:

> Bemærk: hvis dit produkt ikke leveres med en cd, skal du downloade driveren fra www.prestigio.com

Forsigtig: Det anbefales, at du ikke tilslutter USB-flashdrevet inden installationen af driveren.

- Sæt driver-cd'en i dit cd-drev.
- Dobbeltklik på mappen "98Driver".
- Dobbeltklik på "Setup.exe" for at starte programmet "Win98 Driver Setup", og følg instruktionerne på skærmen.
- Klik på "OK", når meddelelsen "installation completed, please replug device in Windows 98 and Windows ME" ("Installation udført. Sæt enheden i Windows 98 og Windows ME igen") vises.
- Tilslut dit USB-flashdrev til computerens USB-port.
- Din computer finder automatisk enheden og viser meddelelsen "New Hardware Found" ("Der blev fundet ny hardware").
- Kontroller "Denne computer". Du vil se, at der er tilføjet et ikon for en flytbar disk.

Du har nu installeret driveren korrekt og er parat til at anvende dit praktiske USB-flashdrev.

Produktfunktioner

- Mobilt USB-flashdrev, USB 2.0-kompatibelt
- Windows 98 og 98SE kræver den medfølgende driver
- Driverfri på Windows ME, 2000, XP, Linux og Mac OS
- Tilgængelige kapaciteter 64 MB ~ 4 GB *
- Overførselshastighed op til 480 Mb/sek.
- Program understøtter sikre funktioner til systemstart og diskpartition
- Plug & Play / Hot Swappable

Interface	USB 2.0-kompatibel
Kapacitet	64 MB ~ 4 GB *
Dataoverførselshastighed	Op til maks. 480 Mb/sek. (overholder USB 2.0-standarden) **
Understøttede operativsystemer	Driverfri: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.X og nyere og Linux kernel 2.4 og nyere. Windows 98/98SE: kræver driver
Strømforsyning	Jævnstrøm 3,3/5 V ± 10%
Strømforbrug	I standby < 0,5 mA Aktiv < 130 mA
Driftsspænding	5 V ± 10% (leveres af USB-port)
Miljø	Driftstemperatur: 0 til 65 °C Temperatur når ikke i drift: -20 °C til 75 °C

* Kapaciteten varierer afhængigt af produktmodel

** Det varierer i forhold til din hardware og software.

• Windows 2000/ME/XP-, Mac- og Linux-brugere:

Det er ikke nødvendigt at installere driver. Første gang du tilslutter enheden til din computer, finder Windows den, og viser "Found new hardware" ("Fandt ny hardware") og installerer automatisk den nødvendige driver. Når du ser ikonet for den flytbare disk i "Denne computer" og i meddelelsesområdet nederst på computerskærmen, er du parat til at anvende dit USB-drev.

Forsigtig: Windows 2000- og ME-brugere skal installere 98-driveren for at kunne anvende flere USB-enheder på samme tid.

• Fjernelse af USB-pendrevet fra din computer:

Advarsel: For at forhindre muligt datatab må du ikke fjerne din I-Stick, når LED-indikatoren på enheden blinker.

Windows® 98/98SE-brugere:

Du kan fjerne enheden fra din computer, men kun når LED-statusindikatoren ikke blinker.

Windows ME/2000/XP-brugere:

Advarsel: Følgende procedure til sikker fjernelse skal følges. Ellers kan der forekomme datatab.

Dobbeltklik på meddelelsesområdet nederst på computerskærmen. Der vises en dialogboks. Dobbeltklik på "USB Mass Storage Device" ("USB-lagringsenhed"), og klik på "OK." Klik på "OK", når meddelelsen "Safely Remove Hardware" ("Sikker fjernelse af hardware") vises. Du kan nu fjerne enheden fra din computer.

Mac OS 9.X- og 10.X-brugere:

For at fjerne USB-pendrevet fra din computer skal du blot trække diskikonet til papirkurven.