

USB väikmälpulk

USB1.1/2.0 ühilduv

Kasutusjuhend

Hoiatused ja ettevaatusjuhised

- Vältige palja USB ühenduspistiku otsest puudutamist ja sellesse objektide torkamist/sattumist (metallpistiku metallkatte sisse), kuna staatiline elektrilaeng võib kahjustada sisemisi komponente.
- Vältige seadme sattumist otsese kõrge temperatuuri ja niiskusega keskkonda, kuna sellelaadsed äärmuslikud keskkonnad mõjuvad toote funktsionaalsusele ebasoodsalt.
- Palume hoida seadet väikelaste kätte sattumise eest, kuna lapsed võivad selle alla neelata.
- Vältige seadme mahapillamist vältimaks toote kahjustumist, hoolimata sellest, et seade on sertifitseeritud ja läbinud 100 cm kukkumistest.
- Ärge monteeri seadet lahti, kuna see tühistab tootja garantii.
- Kui seade ei ole kasutuses, katke USB pistik kinni.
- Ühendage toode arvutiga alati õigesti. Juhiste saamiseks vaadake installeerimise sektsiooni.
- Tõrke ilmnemisel seadme ühendamise käigus ärge suruge seda jõuga ühenduspesa. See põhjustab seadme raske kahjustumise.
- Ärge kasutage või hoidke seadet järgmistes kohtades: otsene päikesevalgus, auto kõrvetava päikese käes, suure õhuniiskusega kohad ja kokkupuutes söövitavate gaaside/vedelikega.
- Ärge kasutage seadet kohtades või otstarvetel, milleks see ei ole ette nähtud.

Juhtprogrammi paigaldamine ja USB mälpulga töövalmis seadmine

> Windows® 98/98SE kasutaja: Tähelepanu! Kui teie tootega ei ole kaasas juhtprogramm, laadige see aadressilt <http://www.prestigio.com>

Tähelepanu: soovitatav on USB väikmälpulka juhtprogrammi installeerimise eel mitte ühendada.

- Sisestage juhtprogrammi CD arvuti CD ROM lugejasse.
- Tehke topeltklõps kaustal "98Driver".
- Installeerimisprogrammi käivitamiseks topeltklõpsake failil "Setup.exe" ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
- Klõpsake "OK" kui ekraanile ilmub kiri "*Installation completed, please replug device in Windows 98 and Windows ME*".
- Ühendage oma USB väikmälpulk arvuti USB porti.
- Arvuti leiab automaatselt seadme ja kuvab teate "New Hardware Found".
- Palun vaadake kausta My Computer. Näete eemaldatava kettaseadme ("removable disk") ikooni.

Sellega olete edukalt installeerinud juhtprogrammi ja valmis nautima USB väikmälpulga poolt

pakutavaid mugavusi.

Toote omadused

- Kantav USB väikmäluseade, USB 2.0 ühilduv.
- Windows 98 and 98SE vajavad kaasasolevat juhtprogrammi.
- Ei vaja juhtprogrammi järgmiste operatsioonisüsteemidega kasutamisel: Windows ME, 2000, XP, Linux ja Mac OS.
- Maht 64 MB ~ 4 GB*.
- Andmevahetuskiiirus kuni 480Mb/s maksimaalselt.
- Kaasasolev programm toetab turva-, boot- ja ketta partitsioneerimise funktsioone.
- Plug & Play / hotswappable (ei vaja ühendamiseks arvuti väljalülitamist).

Liides	USB 2.0 ühilduv
Maht	64 MB ~ 4 GB*
Andmevahetuskiiirus	kuni 480Mb/s maksimaalselt ** (vastavuses USB 2.0 standardiga)
Operatsioonisüsteemide tugi	Juhtprogrammita: Windows ME, 2000, XP, Mac OS 9.x ja uuem ja Linux kernel 2.4 või uuem Juhtprogrammiga: Windows 98/98SE
Toitepinge	Alalisvool, 3,3/5V ± 10%
Voolutarve	Passiivne voolutarve < 0,5mA Aktiivne voolutarve < 130mA
Tööpinge	5V ± 10% (USB pordist)
Keskkond	Töötemperatuur: 0 kuni 65 °C Hoiustamise temperatuur: -20 °C kuni 75 °C

* Maht erineb vastavalt mudelile.

** Võib erineda olenevalt kasutatavast riist- ja tarkvarast.

Windows 2000/ME/XP, Mac ja Linux operatsioonisüsteemide kasutajad:

juhtprogrammi installeerida ei ole vaja. Esmakordsel ühendamisel leiab Windows seadme ja kuvab teate “New hardware found” ning installeerib automaatselt vajaliku juhtprogrammi. Kui näete eemaldatava kettaseadme ikooni My Computer jaotises ja tööriistaribal oma arvuti ekraani allääres, olete valmis seadet kasutama.

Hoiatus: mitme USB seadme samaaegseks kasutamiseks tuleb Windows 2000 ja ME kasutajatel installeerida “98 Driver”.

USB seadme eemaldamine arvutist

Hoiatus: võimaliku andmete kadumise ärahoidmiseks ärge eemaldage USB mälupulka arvuti küljest kui selle olev LED indikaator tuli vilgub .

Windows 98/98SE kasutajad: USB mälupulga võib eemaldada igal ajal, kui sellel olev LED indikaator tuli ei vilgu.

Windows ME/2000/XP kasutajad: Andmete kadumise ärahoidmiseks tuleb järgida allpooltoodud protseduuri.

Tehke topeltklõps tööriistaribal oleval [USB seadmete ikoonil]. Ekraanile ilmub dialoogiaken. Tehke topeltklõps ikoonil “USB Mass Storage Device” ja klõpsake “OK” kui ekraanile ilmub teade “Safe To Remove Hardware”. Seejärel võite USB mälupulga arvuti küljest lahti ühendada.

Mac OS 9.x ja 10.x kasutajad: USB mälupulga eemaldamiseks arvuti küljest lohistage kettaseadme ikoon prügikasti.