

USB atmintinės, suderinamos su „USB1.1“/2.0“, Vartotojo vadovas

Perspėjimas ir įspėjimas!!

- **Venkite** tiesiogiai leisti arba sutrenkti USB jungčių (jungties metaliniame korpusė), nes statinė elektra gali pažeisti vidinius komponentus.
- **Venkite** dėti įrenginuką prie karščio ir drėgmės šaltinių, nes tai gali turėti įtakos atmintinės veikimui.
- **Nedėkite** įrenginuko tokiose vietose, kur gali pasiekti vaikai, nes jį gali praryti.
- **Venkite** numesti įrenginuką, kad netyčia jo nepažeistumėte, nors jis patvirtintas kaip atsparus krisdamas iš 100 cm aukščio.
- **Neardykite** produkto, nes nebebus teikiama garantija.
- Nenaudodami jo, uždenkite **DANGTELIU**.
- **Visuomet** kiškite įrenginuką reikiama kryptimi. Kaip teisingai įkišti, žr. instrukcijas.
- **Nekiškite** kortelės į periferinį arba USB lizdą, nei jaučiate pasipriešinimą. Taip galite sugadinti produktą.
- **Nedėkite** arba nenaudokite produkto tokiais sąlygomis: tiesioginiuose saulės spinduliuose, esant didelei drėgmei, erozinių dujų / skysčių aplinkoje.
- **Nenaudokite** produkto tokiose srityse, kuriose naudoti jis nėra skirtas.

Disko diegimas – kaip parengti veikti USB atmintinė:

➤ „Windows® 98“/98SE“ naudotojams:

➤ **Pastaba:** jei produktas nepateikiamas su CD, įdėkite tvarkyklę iš svetainės www.prestigio.com

Perspėjimas: rekomenduojama nejungti „USB Flash Drive“ į kompiuterį, kol nėra tvarkyklės.

- Į diskų įrenginį įdėkite CD diską.
- Dukart spustelėkite aplanką „98Driver“.
- Dukart spustelėkite „Setup.exe“ ir paleiskite sąrankos programą „Win98 Driver Setup“, tada vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- Spustelėkite „OK“ (Gera!), kai ekrane matysite pranešimą „installation completed“ (diegimas baigtas), vėl įjunkite įrenginį – jį matysite „Windows 98“ ir „Windows ME“.
- Į kompiuterio USB prievadą įkiškite atmintinę „USB Flash Drive“.
- Kompiuteris automatiškai suras įrenginį ir rodys pranešimą „New Hardware Found“ (Rasta nauja aparatūra).
- Patikrinkite parinktį „My Computer“ (Mano kompiuteris) – rasite pridėtą keičiamo disko piktogramą.

Sėkmingai įdiegėte atmintinę ir galite mėgautis jos privalumais!

Produkto savybės

- Nešiojamoji atmintinė „USB flash drive“, suderinama su „USB 2.0“
- „Windows 98“ ir 98SE“ reikia tvarkyklės
- Tvarkyklės nereikia „Windows ME“, 2000“, XP“, Linux“ ir „Mac OS“
- Talpykla 64 MB ~ 4 GB *
- Perkėlimo greitis iki 480 Mbs/sek. (maks.)
- Programa palaiko saugos, sistemos perkrovimo ir disko skaidinio funkcijas.
- Įjungiamas ir paleidžiamas / tiesioginis keitimasis duomenimis

Sąsaja	Suderinama su „USB 2.0“
Talpykla	64 MB ~ 4 GB *
Duomenų perdavimo sparta	iki 480 Mbs/sek. (maks.) (suderinama su standartu „USB 2.0“) **
Palaikomos OS	Nereikia tvarkyklės: „Windows ME“, „Windows 2000“, „Windows XP“, „Mac OS 9.X“ ir naujesnei, bei „Linux kernel 2.4“ ir naujesnei. „Windows98“ / 98SE“: reikia tvarkyklės
Maitinimas	DC 3,3/5 V ± 10 %
Energijos sąnaudos	Nenuolatineirovė < < 0,5 mA Aktyvi rorovė < 130 mA
Darbo įtampa	5 V ± 10 % (iš USB prievado)
Aplinka	Darbo temperatūra: 0 – 65 °C Ne darbo aplinkos temperatūra: -20 °C – 75 °C

* Talpyklos skiraisi priklausomai nuo modelio

** Priklauso nuo aparatūros dizaino ir programinės įrangos.

• „Windows 2000“/ME“/XP“, „Mac“ ir „Linux“ naudotojams:

Tvarkyklės diegti nereikia. Vos pirmą kartą prijungus įrenginį prie savo kompiuterio, operacinė sistema „Windows“ ras įrenginį parodydama pranešimą „Found new hardware“ (Rasta nauja aparatūra) ir automatiškai įdiegs reikiamą tvarkyklę. Jei parinktyje „My Computer“ (Mano kompiuteris) ir kompiuterio ekrano apačioje užduočių juostoje matote keičiamo disko piktogramą, galite naudoti savo USB atmintinę.

Perspėjimas: „Windows 2000“ ir ME“ naudotojai turi įdiegti tvarkyklę „98Driver“, kad vienu metu galėtų naudotis keliais USB įrenginiais.

• **Ištraukite USB atmintinę iš savo kompiuterio:**

Perspėjimas: kad neprarastumėte duomenų, neišimkite savo atmintinės „I-Stick“, kai mirksi įrenginuko LED indikatorius lemputė.

„Windows 98“/98SE“ naudotojams:

Atjunkite savo įrenginuką nuo kompiuterio, tik kai jo LED indikatorius lemputė nemirksi.

„Windows ME“/2000“/XP“ naudotojams:

Perspėjimas: turi būti vadovaujamasi šiomis saugaus išėmimo procedūromis, kitaip galima prarasti duomenų.

Dukart spustelėkite užduočių juostą kompiuterio ekrano apačioje. Bus rodomas dialogo langas. Dukart spustelėkite „USB Mass Storage Device“ (USB saugyklos įrenginys) ir „OK“ (Gera!). Spustelėkite „OK“ (Gera!), kai rodomas pranešimas „Safe To Remove Hardware“ (Saugu atjungti aparatūrą).

Dabar galite atjungti atmintinę nuo kompiuterio.

„Mac OS 9.X“ ir 10.X“ naudotojams:

Norėdami ištrinti USB atmintinę iš kompiuterio, paprasčiausiai vilkite ir numeskite disko piktogramą į šiukšlinę.