

Dysk Flash USB

Kompatybilny z USB1.1/2.0

Instrukcja Obsługi

Ostrzeżenia i Uwagi!

- **Unikaj** bezpośredniego dotykania lub używania jakichkolwiek przedmiotów do stykania z odsłoniętą wtyczką USB (wewnątrz metalowej osłony wtyczki) ponieważ ładunek statyczny może uszkodzić wewnętrzne podzespoły urządzenia.
- **Unikaj** bezpośredniego narażenia na działanie wysokiej temperatury oraz wilgotności ponieważ takie ekstremalne warunki wpływają negatywnie na funkcjonalność tego produktu.
- Prosimy, aby urządzenie przechowywać **z dala** od miejsc, do których mogą mieć dostęp dzieci, ponieważ niesie to za sobą ryzyko połknięcia.
- **Unikaj** upadków urządzenia, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu mienia, mimo tego, że urządzenie przeszło badanie w zakresie odporności na upadek z wysokości 100 cm.
- **Nigdy nie** rozbieraj urządzenia, ponieważ spowoduje to UTRATĘ gwarancji.
- Kiedy nie użytkujesz urządzenia **załóż osłonę** na wtyczkę USB.
- **Zawsze** umieszczaj urządzenie w komputerze w prawidłowym położeniu. Prosimy zapoznać się z instrukcją instalacji w celu poznania szczegółów.
- Nie wciskaj urządzenia **na siłę** do urządzeń peryferialnych lub gniazda USB, jeśli odczuwasz jakikolwiek opór. Może to spowodować poważne uszkodzenie produktu.
- **Nie używaj** urządzenia, ani nie umieszczaj go w następujących miejscach. przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych, w samochodzie w pięknym słońcu, w obszarze cechującym się wysoką wilgotnością powietrza oraz w obszarze wydzielania się gazu/płynu.
- **Nie używaj** urządzenia w jakichkolwiek miejscach nieodpowiednich dla jego przeznaczenia oraz nie używaj urządzenia do celów innych, niż te do których jest przeznaczone.

Instalacja Sterownika – Przygotowanie do pracy Twojego dysku USB:

➤ **Użytkownicy Windows® 98/98SE:**

- **Uwaga:** Jeśli Twój Produkt nie został dostarczony wraz z płytą CD, prosimy ściągnąć sterownik ze strony www.prestigio.com

Uwaga : Zalecane jest, aby nie podłączać dysku flash USB do komputera przed zainstalowaniem sterownika.

- Prosimy włożyć płytę CD z sterownikiem do napędu CD-ROM Twojego komputera.
- Następnie kliknąć dwukrotnie folder „98Driver”.
- Kliknąć dwukrotnie „Setup.exe” aby uruchomić program instalatora sterownika dla systemu Win98 a następnie wykonywać instrukcje pojawiające się na ekranie.
- Kliknij „OK” kiedy wyświetli się komunikat „Instalacja ukończona pomyślnie, prosimy ponownie podłączyć urządzenie do systemu Windows 98 oraz Windows ME”.
-
- Podłącz swój dysk USB flash do gniazda USB komputera.
- Twój komputer automatycznie wykryje urządzenie i wyświetli komunikat „Znaleziono Nowy Sprzęt”.
- Prosimy sprawdzić „Mój Komputer”. Pojawi się jedna nowa ikona dysku wymiennego.

Zainstalowałeś z powodzeniem sterownik i jesteś gotowy, aby cieszyć się funkcjami przenośnego dysku USB flash.

Cechy Produktu

- Przenośny dysk USB flash, kompatybilny z USB 2.0
- Dla systemów Windows 98 oraz 98SE konieczne jest zainstalowanie załączonego sterownika.
- Sterownik nie jest potrzebny w systemach ME, 2000,XP, Linux oraz Mac OS,
- Dostępne pojemności 64MB ~ 4GB *
- Szybkość transferu danych do 480Mbs/sek.
- Aplikacja dołączona do dysku obsługuje funkcje szyfrowania, bootowania systemu oraz partycji dyskowej.
- Urządzenie obsługuje Plug & Play / Hot Swappable

Podłączenie	Zgodne z USB 2.0
Pojemność	64MB ~ 4GB *
Szybkość transferu danych	maksymalnie 480Mbs/sec (zgodnie z standardem USB 2.0) **
Obsługiwane systemy operacyjne	Niewymagające sterowników: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.X i nowsze oraz Linux kernel 2.4 i wyższe. Windows98/98SE: wymagają sterownika
Zasilanie	DC 3.3/5V ± 10%
Zużycie energii	Pobór przy oczekiwaniu < 0.5mA Pobór przy działaniu < 130mA
Napięcie operacyjne	5V± 10%(poprzez port USB)
Środowisko pracy	Temperatura pracy: 0 do 65°C Temperatura uniemożliwiająca pracę -20°C do 75°C

* Pojemność jest uzależniona od modelu urządzenia

** Uzależnione od konfiguracji Twojego sprzętu i oprogramowania.

Użytkownicy Mac OS 9.X & 10.X:

Aby odłączyć przenośny dysk USB od Twojego komputera, prosto przeciągnij i upuść ikonę dysku do kosza.

• Użytkownicy Windows 2000/ME/XP , Mac & Linux:

Nie ma potrzeby instalowania sterownika. Jedynie podczas pierwszego podłączenia urządzenia do Twojego komputera, system Windows wyświetli komunikat „Znaleziono nowy sprzęt” i automatycznie zainstaluje niezbędny sterownik. Kiedy w „Mój Komputer” oraz w pasku zadań w dolnej części ekranu komputera pojawi się ikona dysku, wtedy dysk USB jest gotowy do użycia.

Uwaga : Użytkownicy systemów Windows 2000 oraz ME muszą zainstalować sterownik 98 w celu uzyskania możliwości korzystania z różnych urządzeń USB w tym samym czasie.

• Usuń przenośny dysk USB z Twojego komputera:

Ostrzeżenie: Aby zapobiec potencjalnej utracie danych, prosimy nie odłączać urządzenia I-stick kiedy dioda LED na urządzeniu miga.

Użytkownicy Windows 98/98SE:

Można odłączyć urządzenie od komputera, ale tylko pod warunkiem, że dioda LED nie miga.

Użytkownicy Windows ME/2000/XP:

Ostrzeżenie: Aby zapobiec utracie danych należy zachować poniższą procedurę bezpiecznego odłączania dysku USB.

Proszę dwukrotnie kliknąć na pasek zadań na ekranie Twojego komputera. Pojawi się okno dialogowe. Dwukrotnie kliknij „Masowe Urządzenie Magazynujące USB” a następnie kliknij przycisk „OK”. Kliknij "OK" kiedy wyświetli się komunikat "Można bezpiecznie odłączyć urządzenie".

Możesz teraz odłączyć urządzenie od Twojego komputera.