

# Unidade Flash USB

## Compatível com USB 1.1/2.0

### Manual do Utilizador

#### Advertências e Precauções!!

- **Evite** tocar directamente ou utilizar quaisquer objectos que golpeiem o conector USB desnudado (no interior da tampa metálica do conector), dado que a electricidade estática poderá danificar os componentes internos.
- **Evite** a exposição directa a altas temperaturas e humidade, dado que a funcionalidade deste produto será adversamente afectada por estas condições extremas.
- Mantenha o dispositivo **afastado** de locais acessíveis a crianças, pois estas poderão engoli-lo.
- **Evite** deixar cair o produto em quaisquer circunstâncias, para evitar danos acidentais ao produto, embora este tenha sido certificado com um teste de resistência ao choque de uma altura de 100 cm.
- **Não** desmonte o produto, pois isso ANULARIA a garantia.
- Coloque a **tampa** do conector USB quando não estiver em utilização.
- **Insira sempre** o produto pelo lado certo. Para instruções detalhadas, consulte a instalação.
- **Não** force o cartão no equipamento periférico ou na ranhura USB se sentir qualquer resistência. Tal poderia causar danos graves ao produto.
- **Não** utilize ou coloque o dispositivo nos seguintes locais: exposto à luz directa do Sol, num carro sob o Sol escaldante, em áreas muito húmidas e em áreas com gás/líquido erosivo.
- **Não** utilize o produto em quaisquer áreas ou quaisquer funções que sejam contra a sua finalidade directa.

#### **Instalação do controlador – Preparar a sua unidade USB:**

##### ➤ **Utilizadores do Windows® 98/98SE:**

- **Nota:** se o seu produto não dispuser de um CD, faça o download do controlador a partir de [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)

*Atenção: Recomenda-se que não ligue a unidade Flash USB ao computador antes de instalar o controlador.*

- Insira o CD do controlador na unidade de CD ROM.
- Faça duplo clique na pasta "98Driver".
- Faça duplo clique em "Setup.exe" para iniciar o programa de instalação do controlador Win98 e siga as instruções que aparecem no ecrã.
- Faça clique em "OK" quando aparecer a mensagem "instalação concluída, volte a ligar o dispositivo no Windows 98 e Windows ME".
- Ligue a sua Unidade Flash USB à porta USB do seu computador.
- O computador encontrará automaticamente o dispositivo e apresenta a mensagem "Novo hardware encontrado".
- Confira "O meu computador". Poderá verificar que foi acrescentado o ícone de disco amovível.

Acabou de instalar o controlador com êxito e está agora pronto para desfrutar a comodidade da unidade Flash USB

### Características do produto

- Unidade flash USB amovível, compatível com USB 2.0
- Windows 98 e 98SE necessitam do controlador incluído
- Windows ME, 2000, XP, Linux e Mac OS não necessitam de controlador
- Capacidades disponíveis de 64 MB a 4 GB \*
- Velocidade de transferência até a um máximo de 480 Mbs/seg
- O programa da aplicação suporta arranque seguro do sistema e funções de partição do disco
- Plug & Play e pode ser trocado em funcionamento

<b>Interface</b>	Compatível com USB 2.0
<b>Capacidade</b>	<b>64 MB a 4 GB *</b>
<b>Velocidade de transferência de dados</b>	até a um máximo de 480 Mbs/seg (em conformidade com a norma USB 2.0) **
<b>Suporte de Sistema Operativo</b>	Sem necessidade de controlador: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.X ou superior e Linux kernel 2.4 ou superior. Windows98/98SE: necessita de controlador
<b>Alimentação de energia</b>	3,3/5 V DC ± 10%
<b>Consumo de energia</b>	Corrente suspensa < <0,5 mA Corrente activa < 130 mA
<b>Tensão de funcionamento</b>	5 V ± 10% (fornecida pela porta USB)
<b>Ambiente</b>	Temperatura de funcionamento: 0 a 65°C Temperatura em não funcionamento: -20°C a 75°C

\* A capacity varia conforme os diferentes modelos do produto

\*\* Varia conforme as características do seu hardware e software.

de diálogo. Faça duplo clique em “Dispositivo de armazenamento de massa USB” e faça clique em “OK.” Faça clique em “OK” quando aparecer a mensagem “Remove hardware com segurança”. Poderá agora remover o dispositivo do seu computador.

### Utilizadores do Mac OS 9.X e 10.X:

Para remover a unidade de memória USB do seu computador, arraste e largue simplesmente o ícone de disco para o caixote do lixo.

### • **Utilizadores do Windows 2000/ME/XP, Mac e Linux:**

Não há necessidade de instalar o controlador. Apenas quando liga pela primeira vez o dispositivo ao seu computador, o Windows encontra o dispositivo e informa “Novo hardware encontrado” e instala automaticamente o controlador necessário. Quando o ícone de disco amovível aparecer em “O meu computador” e na barra de tarefas no fundo do ecrã do computador, está pronto para utilizar a sua unidade USB.

Atenção: os utilizadores do Windows 2000 e ME têm de instalar o 98Driver para poderem utilizar vários dispositivos USB ao mesmo tempo.

### • **Remover a unidade USB do seu computador:**

*Advertência: Para evitar potencial perda de dados, não remova o seu I-Stick quando a luz do indicador LED da unidade estiver a piscar.*

### **Para utilizadores do Windows 98/98SE:**

Pode desligar o seu dispositivo USB do computador sempre que a luz indicadora do LED de estado não estiver a piscar.

### **Para utilizadores do Windows ME/2000/XP:**

*Advertência: para evitar a possibilidade de perda de dados, tem de seguir o seguinte procedimento de remoção de segurança.*

Faça duplo clique no ícone de remover hardware com segurança, na barra de tarefas no fundo do ecrã do computador. Aparece uma caixa