

USB Flash uređaj

USB1.1/2.0 kompatibilnost

Uputstvo za upotrebu

Upozorenja i mere predostrožnosti!!

- **Izbegavati** direktno dodirivanje ili upotrebu bilo kakvih predmeta za postavljanje u USB konektor (ispod metalnog poklopca konektora), jer statički elektricitet može oštetiti komponente unutar uređaja.
- **Izbegavati** direktno izlaganje visokoj temperaturi ili vlažnosti, jer će funkcionalnost ovog uređaja biti ugrožena ovim ekstremnim uslovima.
- **Uređaj čuvati van domašaja dece**
- **Izbegavajte** mogućnost pada uređaja kako biste sprečili oštećenja, iako je sertifikovan u skladu sa testom otpornosti od pada sa visine od 100 cm.
- **Nemojte** rasklapati proizvod, jer to može dovesti do GUBITKA garancije.
- **Zatvorite** USB konektor kada se ne koristi.
- **Uvek** postavljajte uređaj sa pravilne strane. Pogledajte instalaciju za precizne instrukcije.
- **Nemojte** nasilno postavljati uređaj u periferije ili USB slot ukoliko nađete na otpor. Ovo može dovesti do oštećenja proizvoda.
- **Nemojte** koristiti ili postavljati uređaj na sledećim lokacijama: mesta gde bi uređaj bio izložen direktnim zracima sunca, u automobile koji se nalazi na suncu, u izuzetno vlažne prostorije, oblasti sa erozivnim gasom ili vodom.
- **Nemojte** koristiti proizvod u bilo kojim oblastima ili na bilo koji način koji je suprotan njegovoj nameni.

Instalacija drajvera – Priprema vašeg USB uređaja za rad:

> Windows® 98/98SE korisnici:

> Napomena: ukoliko uz vaš uređaj nije priložen i CD izvršite download drajvera sa sajta www.prestigio.com

Oprez: Preporučljivo je da ne povezujete svoj USB flash uređaj na kompjuter pre instalacije drajvera.

- Postavite CD sa drajverom u vaš CD ROM uređaj.
- Dva puta kliknite na "98Driver" folder.
- Dva puta kliknite na "Setup.exe" kako biste inicirali program Win98 Driver Setup i pratite instrukcije na ekranu.
- Kliknite na "OK" kada se pojavi poruka "instalacija je završena, ponovo povežite uređaj u okviru Windows 98 i Windows ME".
- Povežite svoj USB flash uređaj na USB port kompjutera.
- Vaš kompjuter će automatski pronaći uređaj i prikazati poruku na ekranu "New Hardware Found".
- Proverite "My Computer." Pronaćićete novu ikonu diska koji se može uklanjati.

Sada ste uspešno instalirali drajver i spremni ste da uživate u svim pogodnostima USB flash uređaja.

Karakteristike proizvoda

- Prenosivi USB flash uređaj, USB 2.0 kompatibilnost
- Windows 98 i 98SE zahtevaju priloženi drajver
- Drajver nije potreban za Windows ME, 2000,XP,Linux i Mac OS,
- Raspoloživi kapaciteti 64MB ~ 4GB *
- Maksimalna brzina prenosa do 480Mbps/sec
- Softver uređaja podržava zaštitu podizanja sistema i zaštitu samog diska
- Plug & Play / Hot Swappable

Interfejs	USB 2.0 usaglašenost
Kapacitet	64MB ~ 4GB *
Brzina prenosa podataka	do 480Mbps/sec maksimum (usaglašenost sa USB 2.0 standardom) **
OS podrškat	Nije potreban drajver: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.X i noviji i Linux kernel 2.4 i noviji. Windows98/98SE: potreban drajver
Napajanje	DC 3.3/5V ± 10%
Potrošnja energije	Odloženo napajanje < <0.5mA Aktivno napajanje < 130mA
Radna voltaža	5V± 10%(koju snabdeva USB port)
Okruženje	Optimalna temperatura: 0 to 65°C Neoptimalna temperatura: -20°C to 75°C

* Kapacitet varira u zavisnosti od modela proizvođača

** Varira u zavisnosti od dizajna vašeg hardvera i softvera.

• **Windows 2000/ME/XP , Mac & Linux korisnici:**

Nema potrebe za instalacijom drajvera. Samo tokom prvog povezivanja uređaja na kompjutera, Windows će pronaći drajver i pokazati "Found new hardware"poruku i automatski izvršiti instalaciju neophodnog drajvera. Kada ugledate ikonu za uklanjanje uređaja u "My Computer" folderu i task baru u donjem delu ekrana kompjutera, uređaj je spreman za upotrebu.

Oprez: Windows 2000 i ME korisnici su dužni da instaliraju 98Driver kako bi mogli da koriste više USB uređaja istovremeno.

• **Uklanjanje USB uređaja sa kompjutera :**

Upozorenje: Kako biste izbegli potencijalni gubitak podataka, nemojte uklanjati vaš I-Stick kada svetlo LED indikatora na jedinici blinka.

Za Windows 98/98SE korisnike:

Možete slobodno diskonektovati uređaj sa većeg kompjutera ali samo kada svetlo LED indikatora statusa ne blinka.

Za Windows ME/2000/XP korisnike:

Upozorenje: Niže navedena procedura bezbednog uklanjanja uređaja mora se ispoštovati ili može doći do gubitka podataka.

Dva puta kliknite na task bar u dnu ekrana vašeg kompjutera. Pojaviće se prozor. Dva puta kliknite na "USB Mass Storage Device" i kliknite na "OK." Kliknite na "OK" kada se pojavi poruka "Safe To Remove Hardware". Sada možete bezbedno ukloniti uređaj sa kompjutera.

Mac OS 9.X & 10.X korisnici:

Da uklonite USB Pen uređaj sa većeg kompjutera, jednostavno prevucite i spustite ikonu diska u trashcan ikonu.