

Unidad Flash USB

Compatible con USB1.1 / 2.0

Manual del usuario

Advertencias y precauciones

- 
- **Evite** el contacto directo o utilizar cualquier objeto para punzar el conector USB sin protección (dentro de la cubierta metálica del conector), ya que la electricidad estática podría dañar los componentes internos.
 - **Evite** la exposición directa a altas temperaturas o a la humedad, ya que dichas condiciones extremas afectarían negativamente al funcionamiento del producto.
 - **Mantenga el producto alejado** de lugares al alcance de los niños ya que podrían ingerirlo.
 - **Evite** las caídas del producto para prevenir daños accidentales a la mercancía, a pesar de que haya sido certificado con el test de resistencia a golpes a 100 cm.
 - **No** desmonte el producto, ya que esto podría ANULAR la garantía.
 - **Cubra el conector USB** cuando no lo utilice.
 - **siempre** el producto por el lado correcto. Consulte la información de instalación para obtener instrucciones precisas.
 - **No** fuerce la tarjeta en los periféricos o en la ranura USB si experimenta algún tipo de resistencia. Esto podría provocar graves daños al producto.
 - **No** la utilice o la coloque en las siguientes situaciones: luz solar directa, coche bajo un fuerte sol, áreas con alta humedad y áreas con gases o líquidos erosivos.
 - **No** utilice el producto en zonas o para funciones distintas a las del propósito inicial

Instalación del controlador – Puesta a punto de la unidad USB:

➤ **Usuarios de Windows® 98/98SE:**

- **Nota:** si el producto no se suministra junto con un CD, descargue el controlador desde **www.prestigio.com**

Precaución: Se recomienda no conectar la unidad Flash USB en el equipo antes de instalar el controlador.

- Introduzca el CD del controlador en la unidad de CD ROM.
- Haga doble clic en la carpeta "98Driver".
- Haga doble clic en "Setup.exe" para iniciar el programa de instalación del controlador Win98 y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Haga clic en "OK" (Aceptar) cuando aparezca el mensaje "installation completed, please replug device in Windows 98 and Windows ME" (Se ha completado la instalación. Vuelva a conectar la unidad en Windows 98 y Windows ME).
- Conecte la Unidad Flash USB al puerto USB del ordenador.
- El equipo encontrará automáticamente el dispositivo y mostrará el mensaje "Nuevo hardware encontrado".
- Compruebe "Mi PC". Verá que se ha agregado un icono de disco extraíble.

Habrá instalado con éxito el controlador y podrá disfrutar de las ventajas de la unidad Flash USB

Características del producto

- Unidad flash USB portátil, compatible con USB 2.0
- Los entornos Windows 98 y 98SE necesitarán el controlador incluido
- Controlador gratuito para Windows ME, 2000, XP, Linux y Mac OS,
- Capacidad disponible 64 MB ~ 4 GB *
- Tasa de transferencia de hasta un máximo de 480 Mbs/seg
- El programa de la aplicación es compatible con funciones de seguridad, de inicialización del sistema y de partición de discos
- Plug & Play / intercambiable sin desconectar

Interfaz	Compatible con USB 2.0
Capacidad	64 MB ~ 4 GB *
Tasa de transferencia de datos	Hasta un máximo de 480 Mbs/seg (conforme al estándar USB 2.0) **
Asistencia técnica del sistema operativo	Controlador gratuito: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.X y superior y Linux kernel 2.4 y superior. Windows 98/98SE: es necesario un controlador
Alimentación	CD 3,3/5 V ± 10%
Consumo de energía	Corriente suspendida < <0,5 mA Corriente activa < 130 mA
Voltaje	5 V ± 10% (suministrada por el puerto USB)
Entorno	Temperatura de funcionamiento: de 0 a 65°C Temperatura de no funcionamiento: de -20°C a 75°C

* La capacidad de almacenamiento varía en función del modelo del producto

** Varía en función del diseño del hardware y del software que utilice.

con seguridad".

Entonces podrá extraer la memoria del equipo.

Usuarios de Mac OS 9.X y 10.X:

Para extraer la memoria USB del ordenador, simplemente arrastre y suelte el icono del disco en la papelera.

• **Usuarios de Windows 2000/ME/XP , Mac y Linux:**

No es necesario instalar el controlador. Cuando conecte por primera vez el controlador al equipo, Windows lo encontrará mostrando "Nuevo hardware encontrado" e instalará automáticamente el controlador necesario. Cuando vea el icono del disco extraíble en "Mi PC" y en la barra de tareas de la parte inferior de la pantalla del ordenador, podrá utilizar la unidad USB.

Precaución: los usuarios de Windows 2000 y ME deberán instalar el controlador del 98 para poder utilizar varios dispositivos USB a la vez.

• **Extraiga la memoria USB del equipo:**

Advertencia: Para evitar posibles pérdidas de datos, no extraiga el lápiz cuando la luz del indicador LED de la unidad parpadee.

Para usuarios de Windows 98/98SE:

Extraiga el dispositivo del equipo cuando lo desee, pero solamente cuando la luz LED del indicador de estado no parpadee.

Para usuarios de Windows ME/2000/XP:

Advertencia: Deberá seguir el siguiente procedimiento de extracción o, de lo contrario, se podrían perder datos.

Haga doble clic en la barra de tareas de la parte inferior de la pantalla del ordenador. Aparecerá un cuadro de diálogo. Haga doble clic en "Dispositivo de almacenamiento masivo USB" y haga clic en "Aceptar". Haga clic en "Aceptar" cuando aparezca el mensaje "Quitar hardware