

1. Lista elementów w opakowaniu

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Zasilacz AC |
| 3. Słuchawka | 4. Kabel USB |
| 5. Skrócona Instrukcja Obsługi | 6. Karta gwarancyjna |

2. Wygląd Urządzenia



1	Gniazdo słuchawkowe	Służy do podłączenia słuchawek
2	Port DC	Służy do podłączenia zasilacza AC
3	Port Micro USB	Połączenie poprzez USB
4	Przełącznik Power / Lock	Włącza/wyłącza urządzenie; Usypia/Aktywuje urządzenie, blokuje urządzenie
5	Gniazdo Kart SD	Służy do wkładania kart SD
6	Wskaźnik naładowania	Wskaźnik statusu naładowania
7	Przycisk RESET	Przywraca urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych.

Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia

3. Ładowanie

- Włóż wtyczkę AC portu DC urządzenia i podłącz zasilacz do gniazdka zasilającego w celu naładowania urządzenia.
- Aby naładować urządzenie w pełni potrzeba w przybliżeniu 3 godzin. Użytkowanie urządzenia w czasie ładowania za pomocą zasilacza AC może wydłużyć czas potrzebny do pełnego naładowania.

4. Przełącznik zasilania ON/OFF

- Naciśnij i przytrzymaj przełącznik **Power \ Lock**, aby włączyć urządzenie. Automatycznie wyświetlony zostanie ekran Główny, po wyświetleniu najpierw ekranu powitalnego.
- Przesuń w lewo, a następnie przytrzymaj przełącznik **Power \ Lock switch**, aby wybrać opcję wyłączenia urządzenia. Dotknij ikony **Power Off**, aby całkowicie wyłączyć urządzenie. Dotknij ikony **Suspend**, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania.

5. Blokowanie urządzenia

- Kiedy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, przesuń przełącznik **Power \ Lock switch** w prawo, aby zablokować urządzenie przy wyłączonym ekranie.

6. Przywracanie urządzenia do domyślnych ustawień fabrycznych.

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk **Reset** przez kilka sekund, aby zresetować ustawienia urządzenia do wartości domyślnych. Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną utracone.

7. Kreator uruchomienia

- Podczas pierwszego użycia urządzenia (lub po zresetowaniu wszystkich wartości spersonalizowanych przez użytkownika) urządzenie automatycznie uruchomi **Kreator Uruchomienia**.
- **Kreator uruchomienia** za pomocą swojego interfejsu oferuje możliwość wyboru języka systemu z listy dostępnych języków oraz Strefy Czasowej.
- Po uruchomieniu **Kreatora uruchomienia** kalibracji poddany zostanie akcelerometr urządzenia. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby wykonać kalibrację urządzenia.

Główne funkcje

8. Skróty

Na ekranie głównym **Home** dostępne są następujące skróty:



Back - powrót do poprzedniego ekranu.



Menu – oferuje opcje menu zgodnie z aktualnym ekranem.



Home – wciśnij jeden raz: Powrót do ekranu **Home**. Wciśnij i przytrzymaj: Przejście do którejkolwiek z wcześniej używanych aplikacji.



Wyszukiwanie - umożliwia wyszukiwanie elementu na urządzeniu lub w Internecie.

Główne funkcje

9. Menu Główne

Po zakończeniu **Kreatora uruchomienia** urządzenie przejdzie do ekranu **Home**, zawierającego aplikacje zainstalowane i domyślne. Poniżej szczegółowo opisano najważniejsze aplikacje.



Poprzez wciśnięcie ikony **Guide** urządzenie zacznie odtwarzać video powitalne, które pozwala zapoznać się użytkownikowi z głównymi funkcjami urządzenia, graficznym interfejsem użytkownika urządzenia Prestigio oraz zainstalowanymi aplikacjami, które są użyteczne w życiu codziennym, pakietem biurowym oraz grami.



W aplikacji **Gallery**, można przeglądać obrazy, jako ikony, jeden po drugim lub jako uruchomiony pokaz slajdów. Przeciągnij palec w poziomie, aby przejść od jednego zdjęcia do drugiego.



Aplikacja **Video** umożliwia odtwarzanie plików w formatach AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF oraz 3GP.

Wskazówka:

Odtwarzanie plików video można w każdej chwili zatrzymać a następnie wznowić poprzez wciśnięcie symbolu „+”, po prawej stronie nazwy pliku.



Aplikacja **Browser** umożliwia surfowanie po Internecie przy użyciu domyślnej przeglądarki Android.

UWAGA:

Aby uzyskać informacje o internecie **8. Podłączenie do WiFi**.

Wskazówka: Aplikacja przeglądarki może pracować przy jednocześnie otwartych wielu stronach.



Aplikacja **email** obsługuje konta obsługujące konta e-mail POP lub IMAP.

10. Podłączenie do sieci WiFi

- W menu Home wciśnij ikonę **Setting**, aby uzyskać dostęp do listy opcji. Wybierz opcję **Wireless & networks**.
- Jeśli sieć WiFi jest wył., wybierz sieć Wi-Fi, aby ją włączyć. Następnie wybierz opcję **ustawienia Wi-Fi**.
- Urządzenie przeskanuje dostępne sieci WiFi i wyświetli je u dołu ekranu.
- Wybierz sieć, do której chcesz się podłączyć. Następnie dotknij pola hasła do sieci bezprzewodowej **wireless password**, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę. Wprowadź wymagane informacje dot. Sieci, następnie kliknij ikonę **Done**, a następnie ikonę **Connect**.
- Twoje urządzenie będzie próbowało ustanowić połączenie z punktem dostępowym Wi-Fi przy zastosowaniu wprowadzonych przez użytkownika parametrów sieciowych.

Transfer treści

11. Transfer treści z komputera PC

- Podłącz urządzenie do PC za pomocą dostarczonego kabla USB. Urządzenie automatycznie przejdzie do ekranu USB. W celu dokonania transferu danych za pomocą kabla USB prosimy wykonać instrukcje wyświetlone na ekranie.
- Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane przez komputer. Prosimy przesłać odpowiednie pliki przy użyciu programu **Windows Explorer**.

12. Pobieranie zawartości z AppsLib

- Możesz pobierać darmowe lub płatne aplikacje bezpośrednio z Twojego urządzenia przy użyciu sklepu z aplikacjami **AppsLib**.
- Przed uruchomieniem **AppsLib** upewnij się, że ustanowione zostało połączenie **WiFi**.
- Przy ustanowionym połączeniu z Internetem, wciśnij ikonę  na ekranie **Home**.
- Po uruchomieniu **AppsLib** możesz przeglądać listę darmowych i płatnych aplikacji, jak również zainstalować preferowane aplikacje.
- Po wciśnięciu zakładki **Menu** urządzenie będzie oferowało następujące opcje:

My apps	Wyświetla listę zainstalowanych aplikacji. Pozwala na aktualizację lub odinstalowanie aplikacji
Settings	Zmienia ustawienia konta AppsLib , czyści cache Clear cache oraz cache wyszukiwania clear search cache .
About	Uzyskaj dostęp do Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego AppsLib .
Exit	Pozwala wyjść z programu.

Dane Techniczne

Processor	RockChip 2818
OS	ANDROID™ 2.1 "Eclair"
Ekran	7" ekran TFT LCD, Ekran dotykowy z wirtualną klawiaturą
Rozdzielczość	Wysoka rozdzielczość 800 x 480 pikseli, 16 milionów kolorów
Obsługiwane Formaty Pliku	Video: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv Audio: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC Zdjęcia: JPEG, BMP, GIF
Pojemność pamięci	8 GB pamięci flash, gniazdo kart Micro SDHC
Porty	USB 2.0 Slave, USB 2.0 Host, Micro SDHC
Komunikacja	WiFi (802.11 b/g/n)
Akumulator	Bateria Litowo-Polimerowa
Wymiary	203 x 107 x 12 mm (dł. x szer. x wys.)
Masa	388 g

Wyłączenie Odpowiedzialności

Ponieważ produkty Prestigio są ciągle uaktualniane i poprawiane, Twoje oprogramowanie w urządzeniu może się różnić wyglądem lub zmodyfikowaną funkcjonalnością od tego, co zostało przedstawione w tej Skróconej Instrukcji Obsługi.