

1. Описание на комплекта

1. Prestigio MultiPad устройство
2. AC адаптер
3. Слушалки
4. USB кабел
5. Кратко ръководство
6. Гаранционна карта

2. Преглед на устройството



1	Вход за слушалки	За свързване на слушалки
2	DC порт	За свързване на AC адаптер
3	Micro USB порт	За USB връзка
4	Ключ Захр./Закл.	Вкл/Изкл на у-вото; Активен/неактивен режим; заключване
5	Слот за Micro SD карта Slot	За поставяне на допълнителна micro SD карта-памет
6	Индикатор заряд	Индикатор за състоянието на зареждане
7	Бутон Reset	Ресетиране до фабрични настройки

Първи стъпки

3. Зареждане

- Поставете AC конектора в DC порта на устройството и свържете адаптера към контакт от ел.мрежата за зареждане на батерията.
- Нормално зареждането отнема около 3 часа. Работата с устройството докато се зарежда с AC адаптера може да удължи времето за зареждане.

4. Включване/изключване на захранването

- Натиснете и задръжте **ключа Захранване\Заклучване** за да включите у-вото. След стартовия автоматично се извежда **Началния екран (Home)**.
- Плъзнете наляво и задръжте **Захр.\Закл.** наляво за да изберете опция за изключване. Чукнете върху **Power Off (Изкл.)** за да го изключите. Чукнете **Suspend (деактивиране)** за да го поставите в режим „готовност“.

5. Заклучване на устройството

- Когато устройството е в неактивен режим, плъзнете **Захр.\Закл.** надясно, за да заключите устройството с изключен екран.

6. Ресетиране на устройството до настр. по подразбиране

- Натиснете и задръжте бутон **Reset** за няколко секунди, за да го ресетирате до настройките по подразбиране. Всички потребителски настройки ще бъдат изтрети.

7. Съветник при стартиране

- Когато използвате устройството за пръв път, (или след ресетиране на всички персонализирани настройки) устройството автоматично ще пусне **Съветника при стартиране**.
- Интерфейсът на **Съветника** предлага да изберете системен език от списъка, както и часовата зона.
- По време на **Съветника при стартиране** ще бъде калибриран акселерометъра на устройството. За калибрирането, моля следвайте инструкциите, които се извеждат на екрана.

Основни функции

8. Шорткъти

В **Началния екран** са достъпни следните шорткъти:



Назад – връщане към предишния екран.



Меню – предлага опции в контекста на екрана.



Начало (Home) – натиснете веднъж за връщане в **Началния** екран. Натиснете и задръжте за преход към някое от последно стартираните приложения.



Търсене – позволява търсене на обект в устройството или в Интернет.

Основни функции

9. Главно меню

След **Съветника при стартиране** устройството влиза в **Началния** екран, с инсталираните от потребителя и заредените фабрично приложения. Основните от тях са.



При натискане на иконата **Guide** (Гид), у-вото ще пусне начално видео с преглед на основните функции, графичния интерфейс Prestigio и инсталираните приложения за ежедневието и офиса, както и игрите.



В приложение **Gallery** (Галерия) снимките могат да се гледат като фото-стена, една по една или като слайдшоу. Плъзнете пръст хоризонтално за да преминавате от една снимка към друга.



Приложение **Video** (Видео) позволява възпроизвеждане на AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF и 3GP файлови формати.

Съвет:

Възпроизвеждането на видео може да се спре по всяко време и да се възобнови с почукване на символа "+" отдясно на името на файла.



Приложение **Browser** (Браузър) позволява сърфиране в Интернет с браузъра по подразбиране на Android.

Забележка:

За връзка с Интернет, моля вижте **8. Свързване с WiFi**.

Съвет: Приложение **Browser** може да работи с множество страници наведнъж.



Приложение **email** поддържа POP или IMAP акаунти за електронна поща.

10. Свързване с Wi-Fi

- В Главното меню с приложения, натиснете иконата **Settings** (настройки) за списък с опции. Изберете **Безжични мрежи**.
- Ако WiFi комуникацията е изключена, чукнете реда Wi-Fi реда, за да я включите. После изберете **Wi-Fi настройки**.
- Устройството ще сканира за достъпни WiFi мрежи и ще ги покаже в дъното на екрана.
- Чукнете върху желаната мрежа. След това въведете в полето паролата (след чукуване в него за извеждане на клавиатурата). Въведете нужната информация, после чукнете **Готово**, и след това **Свързване**.
- Устройството ще се опита да се свърже към WiFi точката за достъп с въведените мрежови параметри.

Прехвърляне на съдържание

11. Прехвърляне на съдържание от PC

- Свържете устройството към PC с USB кабела. Устройството автоматично ще влезе в USB екран. Следвайте екранните инструкции за да осъществите трансфера на данни по USB.
- Устройството автоматично ще се разпознае от PC-то. Прехвърлете нужното съдържание (файлове) с **Windows Explorer**.

12. Изтегляне на съдържание от AppsLib

- Можете да изтеглите безплатни или платени приложения директно от вашето у-во с приложението **AppsLib (БиблПрил)**.
- Преди да влезете в **AppsLib** (библиотеката/пазара за приложения) уверете се, че **WiFi комуникацията** е установена. При установена WiFi връзка, натиснете икона  в **Началния** екран.
- При влизане в **AppsLib** можете да разгледате списъка с безплатни или платени приложения, и инсталирайте предпочитаните приложения.
- След натискане на табулатора **Меню** ще видите следните опции:

My apps	Списък с инсталирани приложения. Обновяване или деинсталиране на приложения.
Settings	Промяна на настройките в AppsLib акаунта, Изчистване на кеша и на Кеша за търсене .
За	Достъп до Споразумението за ползване от крайни потребители на AppsLib .
Изход	Излизане от програмата.

Технически спецификации

Процесор	RockChip 2818
ОС	ANDROID™ 2.1 "Eclair"
Дисплей	7" TFT LCD, чувствителенна допир екран с виртуална клавиатура
Резолюция	Висока резолюция, 800 x 480 пиксела, 16 милиона цветове
Поддържани файлови формати	Видео: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv Аудио: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC Снимки: JPEG, BMP, GIF
Сторидж капацитет	От 8 GB флаш шамет, Слот за Micro SDHC карти
Интерфейси	USB 2.0 Slave, USB 2.0 Host, Micro SDHC
Комуникации	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Батерия	Литиево-полимерна батерия
Размери	203 x 107 x 12 mm (Д x Ш x В)
Тегло	388 g

Отхвърляне на претенции

Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът на вашето устройство може да има леко променен изглед или функционалност от представените в това Кратко ръководство.