

1. Pakendis olevate esemete nimekiri

1. Prestigio MultiPad
2. Vahelduvvooluadapter
3. Kõrvaklapid
4. USB-kaabel
5. Kiirkasutusjuhend
6. Garantiikaart

2. Seadme ülevaade



1	Kõrvaklappide pistikupesa	Ühendage kõrvaklapid
2	Alalisvooluport	Ühendage vahelduvvooluadapter
3	Mikro-USB port	Ühendage USB-pistik
4	Toite- /lukustuse lüliti	Seadme sisse- /väljalülitamine; seadme seiskamine / aktiveerimine; seadme lukustamine
5	Mikro-SD kaardi pesa	Sisestage SD-kaart
6	Laadimise indikaator	Näitab laadimise olekut
7	Lähtestamise nupp	Kasutage seadme vaikesätete lähtestamiseks

Alustamine

3. Laadimine

- Sisestage vahelduvvoolupistik seadme alalisvooluporti ja ühendage toiteadapter seina pistikupesasse, et alustada laadimist.
- Seadme täielikuks laadimiseks kulub tavaliselt umbes 3 tundi. Seadme kasutamine vahelduvvooluadapteriga laadimise ajal võib pikendada laadimise aega.

4. Sisse- /väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all **toite- /lukustuse lüliti**. Pärast käivitusekraani kuvamist siseneb seade automaatselt **koduekraanile**.
- Seadme väljalülitamise valimiseks lükake **toite- /lukustuse lüliti** vasakule ja hoidke seda all. Seadme täielikuks väljalülitamiseks koputage **Power Off (Toide väljas)**. Seadme lülitamiseks ooterežiimi koputage **Suspend (Katkesta)**.

5. Seadme lukustamine

- Kui seade on ooterežiimis, lükake **toite- /lukustuse lüliti** paremale, et seade lukustada ja ekraan välja lülitada.

6. Seadme vaikesätete lähtestamine

- Seadme vaikesätete lähtestamiseks vajutage **lähtestamise** nupule ja hoidke seda mõne sekundi jooksul all. Kasutaja kõik personaalsed seadistused tühistatakse.

7. Käivitusviisard

- Seadme esmakordsel kasutamisel (või pärast kasutaja kõigi personaalsete seadistuste lähtestamist) käivitab seade automaatselt **käivitusviisardi Startup Wizard**.
- **Käivitusviisard** võimaldab valida süsteemi keelt keelte nimekirjast ja ajavööndit.
- **Käivitusviisardi** käitamise ajal toimub seadme kiirendusmõõduri kalibreerimine. Kalibreerimise teostamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Põhifunktsioonid

8. Kiirklahvid

Kodulekraanil on saadaval järgmised kiirklahvid:



Tagasi – eelmisele ekraanile naasmine.



Menüü – pakub menüüsuvandeid vastavalt aktiivsele ekraanile.



Kodu – vajutage üks kord: **kodulekraanile** naasmine. Vajutage ja hoidke: liikumine ühe äsjase rakenduse juurde.



Otsing – võimaldab elemendi otsingut seadmest või Internetist.

Põhifunktsioonid

9. Peamenüü

Pärast **käivitusviisardi** käitamist siseneb seade **koduekraanile**, mis sisaldab installitud rakendusi ja vaikerakendusi. Allpool on üksikasjalikult kirjeldatud peamisi rakendusi.



Vajutades ikoonile **Guide (Juhend)**, esitab seade esitusvideo, milles tutvustatakse seadme põhifunktsioone, Prestigio graafilist kasutajaliidest ja installitud rakendusi, mida saab kasutada igapäevases elus, kontoris ja mängude mängimiseks.



Rakenduses **Gallery (Galerii)** saab vaadata ülesvõtteid ükshaaval fototahvlina või slaidiseansina. Ühelt fotolt teisele liikumiseks tuleb sõrmega ekraanil horisontaalselt tõmmata.



Rakendus **Video** võimaldab taasesitada järgmistes vormingutes faile: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF ja 3GP.

Nõuanne.

Video taasesituse saab igal ajal peatada ja seejärel taastada, koputades faili nimest paremal pool asuval sümbolil „+“.



Rakendus **Browser (Brauser)** võimaldab sirvida Interneti vaikebrauserit Android kasutades.

Märkus.

Vaadake teavet Internetiühenduse kohta peatükist **8**.

WiFi-ühendus.

Nõuanne. Brauseri rakendus toimib ka siis, kui samaegselt on avatud mitu lehekülge.



Rakendus **Email (E-post)** toetab POP või IMAP e-posti kontosid.

10. WiFi-ühendus

- Vajutage kodulehekülje menüüs ikoonile **Settings (Seaded)**, et siseneda suvandite loendisse. Valige **Wireless & networks (Traadita ühendus ja võrgud)**.
- Kui WiFi on välja lülitatud, koputage WiFi joonel, et see sisse lülitada. Seejärel valige **Wi-Fi settings (WiFi seaded)**.
- Seade hakkab skaneerima saadavalolevaid WiFi-võrke ja kuvab need ekraani alaservas.
- Koputage võrgul, millega soovite ühenduse luua. Seejärel koputage traadita ühenduse salasõna väljal, et kuvada virtuaalne klaviatuur. Sisestage nõutav võrgu teave, koputage **Done (Tehtud)** ja seejärel koputage **Connect (Ühenda)**.
- Nüüd püüab seade luua ühendust WiFi juurdepääsupunktiga, millel on teie poolt sisestatud võrgu parameetrid.

Sisu teisaldamine

11. Sisu teisaldamine arvutist

- Ühendage seade kaasasoleva USB-kaabli kaudu arvutiga. Seade siseneb automaatselt USB ekraanile. USB andmete teisaldamise lubamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
- Arvuti tuvastab seadme automaatselt. Palun teisaldage vajalik sisu **Windows Explorerit** kasutades.

12. Sisu allalaadimine rakendusest AppsLib

- Saate tasuta või tasulisi rakendusi otse oma seadmest alla laadida, kasutades rakenduse **AppsLib** kauplemiskeskonda.
- Enne sisenemist rakendusse **AppsLib** veenduge, et **WiFi-ühendus** on loodud.
- Kui Internetiühendus on loodud, vajutage **kodulekraanil** ikoonile .
- Sisenenud rakendusse **AppsLib**, saate vaadata tasuta ja tasuliste rakenduste nimekirja ning soovitud rakendusi alla laadida.
- Pärast vajutamist **menüü** vahekaardile **Menu** pakub seade teile järgmisi suvandeid:

My apps (Minu rakendused)	Vaadake installitud rakenduste nimekirja. Värskendage rakendusi või desinstallige neid.
Settings (Seaded)	Muutke rakenduse AppsLib konto seadeid, Clear cache (Tühjenda vahemälu) ja Clear search cache (Tühjenda otsingu vahemälu) .
About (Lepingust)	Sisenege rakenduse AppsLib lõppkasutaja litsentsilepingusse .
Exit (Väljumine)	Väljuge programmist.

Tehnilised andmed

Protsessor	RockChip 2818
OS	ANDROID™ 2.1 “Eclair”
Ekraan	7” TFT LCD, virtuaalse klaviatuuriga puutetundlik ekraan
Resolutsioon	Kõrge resolutsioon, 800 x 480 pikslit, 16 miljonit värvi
Toetatavad failivormingud	Video: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv Heli: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC Pilt: JPEG, BMP, GIF
Mälumaht	8 GB väikmälust, mikro-SDHC pesa
Liidesed	USB 2.0 Slave, USB 2.0 Host, mikro-SDHC
Side	WiFi (802.11 b/g/n)
Aku	Liitiumpolümeeraku
Mõõtmed	203 x 107 x 12 mm (P x L x K)
Kaal	388 g

Vastutusest loobumine

Kuna Prestigio tooteid pidevalt täiustatakse, võivad teie seadme tarkvara kujundus ja funktsionaalsus käesolevas kiirkasutusjuhendis kirjeldatust veidi erineda.