

1. Sadržaj pakiranja

1. Prestigio MultiPad
2. AC Adapter
3. Slušalice
4. USB kabel
5. Kratke upute
6. Jamstveni list

2. Pregled uređaja



1	Utor za slušalice	Spajanje na slušalice
2	DC ulaz	Spajanje na AC adapter
3	Mikro USB ulaz	USB spajanje
4	Tipka napajanja / zaključavanja	Uključivanje/ isključivanje; deaktivacija/ aktivacija uređaja; zaključavanje
5	Utor mikro SD kartice	Umetnite mikro SD karticu
6	Indikator punjenja	Indikator stanja punjenja
7	Reset tipka	Vraćanje uređaja na zadane postavke

Početak

3. Punjenje

- Umetnite AC konektor u DC ulaz na uređaju i spojite strujni prekidač u zidnu utičnicu za punjenje.
- Potrebno je otprilike 3 sata za potpuno punjenje uređaja. Rad s uređajem tijekom punjenja sa AC adapterom može produžiti vrijeme do potpunog punjenja.

4. Uključivanje/ Isključivanje

- Pritisnite i zadržite **tipku napajanja/ zaključavanja** za uključivanje uređaja. Automatski će se otvoriti **Početni** ekran nakon uključjenja ekrana.
- Povucite nalijevo i držite **tipku napajanja/ zaključavanja** za odabir opcije isključivanja. Dotaknite **Isključivanje** za potpuno isključenje uređaja. Dotaknite **Deaktivacija** za deaktivaciju uređaja.

5. Zaključavanje

- Kada je uređaj deaktiviran, pomaknite **tipku napajanja/ zaključavanja** nadesno kako bi zaključali uređaj s isključenim ekranom.

6. Vraćanje na zadane postavke

- Pritisnite i držite **Reset** tipku nekoliko sekundi da bi vratili osnovne zadane postavke. Sve korisničke postavke bit će izgubljene.

7. Pomoćnik

- Kada koristite uređaj po prvi put (ili ako ste ga resetirali), automatski će biti pokrenut program **Pomoćnik**.
- Sučelje programa **Pomoćnik** će ponuditi izbor jezika i vremenske zone.
- Za vrijeme izvođenja programa **Pomoćnik** akcelerometar će biti kalibriran. Za izvođenje kalibracije, pratite upute na ekranu.

Osnovne funkcije

8. Kratice

Na izborniku **Početne** stranice, slijedeće su kratice dostupne:



Natrag – vraća na prethodni prikaz.



Izbornik – nudi opcije sukladno trenutačnom prikazu.



Početna – pritisnuti jednom: povratak na **Početnu** stranicu.
Pritisnuti i držati: povratak na prethodnu aplikaciju.



Traži – omogućuje opciju traženja na uređaju ili internetskim stranicama.

Osnovne funkcije

9. Glavni izbornik

Nakon programa **Pomoćnik**, uređaj će otvoriti **Početnu** stranicu koja sadrži instalirane i zadane aplikacije. Osnovne aplikacije su sljedeće:



Pritiskom na vodič **Guide** ikonu, uređaj će prikazati uvodni video, koji vodi kroz sve osnovne funkcije, grafičko sučelje Prestigio i instalirane aplikacije korisne za svakodnevnu upotrebu, ured i za igranje.



U galerijskoj aplikaciji **Gallery**, slike mogu biti prikazane kao zidne fotografije, jedna po jedna ili u slijedu kao klizni prikaz. Povucite vodoravno prstom po ekranu za prebacivanje na sljedeću sliku.



Aplikacija **Video** omogućuje reprodukciju datoteka AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF i 3GP formata.

Savjet:

reprodukcija Video može biti zaustavljena i pokrenuta bilo kada pritiskom na oznaku "+" s desne strane naziva datoteke



Aplikacija preglednika **Browser** omogućuje pregledavanje internetskih stranica korištenjem zadanog preglednika Android.

Napomena:

Za spajanje na internetske stranice, proučite **Spajanje na WiFi**.

Savjet: preglednik može raditi s više otvorenih stranica odjednom.



Aplikacija e-pošte **Email** podržava račune POP ili IMAP.

10. Spajanje na WiFi

- U početnom izborniku pritisnite ikonu **Postavke** za popis opcija. Izaberite **Bežično spajanje i mreže**.
- Ako je WiFi isključen, dotaknite Wi-Fi redak za uključivanje. Zatim odaberite **Wi-Fi postavke**.
- Uređaj će pretražiti dostupne WiFi mreže i prikazati ih na dnu ekrana.
- Dotaknite naziv mreže na koju se želite spojiti. Zatim dotaknite u polje za lozinku da bi se prikazala virtualna tipkovnica. Unesite potrebne podatke i dotaknite **Gotovo**, a zatim **Spojiti**.
- Uređaj će pokušati uspostaviti vezu sa WiFi mrežom po postavkama koje ste unijeli.

Prijenos sadržaja

11. Prijenos sadržaja s računala

- Spojite uređaj s računalom pomoću priloženog USB kabela. Uređaj će automatski prikazati USB ekran. Pratite upute na ekranu da bi omogućili prijenos podataka.
- Računalo će automatski prepoznati priključeni uređaj. Prenesite željeni sadržaj pomoću programa **Windows Explorer**.

12. Preuzimanje sadržaja aplikacijom AppsLib

- Možete preuzeti besplatne ili plative sadržaje korištenjem aplikacije **AppsLib** na uređaju.
- Prije korištenja aplikacije **AppsLib** provjerite da je uspostavljena **WiFi veza**.
- Kada imate pristup Internetu, pritisnite ikonu  na **Početnoj** stranici.
- Kad se otvori **AppsLib** aplikacija, moći ćete vidjeti popis besplatnih i plativih aplikacija koje možete preuzeti i instalirati.
- Nakon pritiska na ikonu **Menu** uređaj će ponuditi slijedeće opcije:

„My apps“	Pregled popisa instaliranih aplikacija. Ažuriranje ili brisanje aplikacija.
„Settings“	Izmjene postavki AppsLib računa, Brisanje spremnika i Brisanje spremnika pretraživanja.
„About“	Pregled AppsLib licence za korištenje.
„Exit“	Izlazak iz programa.

Tehničke specifikacije

Procesor	RockChip 2818
Operativni sustav	ANDROID™ 2.1 "Eclair"
Ekran	7" TFT LCD, dodirni ekran s virtualnom tipkovnicom
Rezolucija	Visoka rezolucija, 800 x 480 piksela, 16 mil. boja
Podržani formati datoteka	Video: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv Audio: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC Slike: JPEG, BMP, GIF
Pohrana	Od 8 GB memorije Flash, Mikro SDHC utor
Sučelja	USB 2.0 Prijenos, USB 2.0 Primatelj, Mikro SDHC
Komunikacija	WiFi (802.11 b/g/n)
Baterija	Litij-polimer
Dimenzije	203 x 107 x 12 mm (D x Š x V)
Težina	388 g

Izjava o odricanju

S obzirom da Prestigio kontinuirano nadograđuje i poboljšava svoje proizvode, softver vašeg uređaja može imati različit prikaz ili funkcionalnost od opisanih u ovim kratkim uputama.