

1. Ierīces komplektācija

1. Prestigio MultiPad
2. AC adapteris
3. Austiņas
4. USB kabelis
5. Īsa lietošanas pamācība
6. Garantijas talons

2. Ierīces apskats



1	Austiņu ligzda	Austiņu pieslēgšanas vieta
2	DC ports	AC adaptera pieslēgšanas vieta
3	Micro USB ports	USB kabeļa pieslēgšanas vieta
4	Slēdža Taustiņš Ieslēgt / Izslēgt (Power / Lock Switch)	Ierīces Ieslēgšanās / Izslēgšanās taustiņš; Ierīces Apturēšanas / Aktivizēšanas taustiņš ; Taustiņš Bloķēt ierīci.
5	Micro SD kartes slots	SD kartes ievietošanas ligzda
6	Akumulatora indikators	Akumulatora uzlādes līmeņa indikators
7	Taustiņš Atiestatīt (Reset)	Noklusēto iestatījumu taustiņš

Sagatavošanās darbam

3. Akumulatora uzlādēšana

- Ievietojiet AC spraudni ierīces DC portā un pieslēdziet adaptera kontaktdakšu pie strāvas rozetes, lai sākt ierīces uzlādēšanu.
- Parasti tas aizņem apmēram trīs stundas lai pilnībā uzlādēt ierīci. Ierīces ekspluatācija AC adaptera lādēšanas laikā var pagarināt ierīces uzlādēšanas laiku.

4. Ieslēgt / Izslēgt

- Nospiediet un pieturiet **Ieslēgt/ Izslēgt** slēdža taustiņu, lai ieslēgt ierīci. Tas automātiski ievadīs Jūs **Sākumā** ekrānā pēc ekrāna startēšanas.
- Slidiniet pa kreisi un pieturiet pirkstu uz **Ieslēgt/ Izslēgt** slēdža taustiņa lai izvēlēties izslēgšanas pozīciju. Pieskarieties **Izslēgt** taustiņam lai pilnībā izslēgt ierīci. Pieskarieties **Apturēt** taustiņam lai ieslēgt ierīces gaidīšanas režīmu.

5. Bloķēt ierīci

- Kad ierīce atrodas apturēta režīmā, slidiniet pirkstu pa **Ieslēgt/ Izslēgt** taustiņu pa labi lai varētu bloķēt ierīci arī tad, kad ekrāns ir izslēgts.

6. Atiestatīt ierīci lai uzlikt noklusējuma iestatījumus

- Nospiediet un pieturiet dažas sekundes **Atiestatīt** (Reset) taustiņu lai uzlikt ierīces noklusējuma iestatījumus. Visas lietotāja uzstatījumu konfigurācijas pēc atiestatīšanas tiks zaudētas.

7. Uzsākšanas vednis

- Ja Jūs izmantojiet ierīci pirmo reizi (vai pēc lietotājā personalizēto iestatījumu atiestatīšanas) ierīce automātiski palaidīs **Startēšanas vedni**.
- **Startēšanas vedņa** interfeiss piedāvās izvēlēties sistēmas valodu un laika joslu no sarakstiem.
- **Startēšanas vedņa** darbības laikā tiks saglabāti ierīces iestatījumi. Lūdzu sekojiet instrukcijai, kas tiks attēlota uz ekrānā, lai veiksmīgi saglabāt iestatījumus.

Galvenās funkcijas

8. Ikonas

Sākumā ekrānā ir pieejamās sekojošas ikonas:



Atpakaļ – atgriezties pie iepriekšējās sadaļas.



Izvēlne – apskatīt izvēlni, kas atbilst tekošajai sadaļai.



Galvenā – nospiediet ikonu vienu reizi lai atgrieztos uz **Sākumā** ekrāna lapu. Nospiediet un pieturiet ikonu lai pārietu uz pēdējo atvērto aplikāciju.



Meklēt – ļauj meklēt informāciju Internetā vai arī datus, kas saglabāti uz ierīces.

Galvenās funkcijas

9. Galvenā izvēlne

Pēc **Startēšanas vedņa** darbības pabeigšanās sistēma ievadīs Jūs **Sākumā** ekrāna lapā, ar instalētām un noklusējuma aplikācijām. Pamatā aplikāciju detalizācija ir sekojoša:



Nospiežot **Gids** ikonu, ierīce atskaņos ievada video, kas apraksta visas galvenās funkcijas, iepazīstinot ar Prestigio grafisku lietotāju interfeisu un ikdienā noderīgām aplikācijām ofisu darbam, kā arī spēlēm.



Nospiežot **Galerija** ikonu Jūs varēsiet apskatīt attēlus vai foto, kurus ir iespējams apskatīt atsevišķi, pa vienai, vai izvēloties slaidu šova apskati. Slidiniet pirkstu horizontāli, lai pāriet pie nākošā attēla.



Video aplikācija ļaus atskaņot AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF un 3GP formāta failus.

Norādījums:

Video atskaņošana var būt apstādināta jebkurā laikā, kā arī Jūs varat turpināt to skatīties, pieskaroties „+” simbolam, kas atrodas faila nosaukumā labajā pusē.

Pārlūkprogrammas aplikācija ļaus sērfot Internetā izmantojot Android noklusējuma pārlūkprogrammu.

Piezīme:

Lai savienoties ar Internetu, lūdzu apskatāties sadaļu **10.**

Wi-Fi savienojums.

Norādījums: Pārlūkprogrammu aplikācija var strādāt ar vairākām lapām, atvērot tas uzreiz.



E-pasts aplikācija atbalsta POP un IMAP e-pasta protokolus.

10. Wi-Fi savienojums

- Sākumā ekrānā izvēlnē nospiediet **Uzstatījumi** ikonu lai piekļūt opciju sarakstām. Izvēlēties **Bezvadu un tīkla savienojumi**.
- Ja Wi-Fi ir izslēgts, pieskarieties Wi-Fi pozīcijai lai to ieslēgt. Pēc tam izvēlaties **Wi-Fi uzstatījumi**.
- Ierīce meklēs un pārbaudīs pieejamus Wi-Fi tīklus un attēlos tos ekrāna augšējā daļā.
- Pieskarieties tīklu pozīcijai, kurai Jūs vēlaties pievienoties. Pēc tam pieskarieties **Bezvadu tīkls** paroles laukam, lai parādītos virtuāla tastatūra. Ievadiet nepieciešamo tīkla informāciju, pieskarieties **Gatavs** virtuālām taustiņam un pēc tam pieskarieties **Savienot** virtuālām taustiņam.
- Jūsu ierīce tagad mēģinās izveidot savienojumu ar Wi-Fi piekļuves punktu ar parametriem, kurus Jūs ievadījāt.

Datu pārsūtīšanas iespējas

11. Pārsūtīt datus no datora

- Savienot ierīci ar datoru var izmantojot USB kabeli, kas nāk kopā ar jūsu ierīci komplektā. Ierīce automātiski pāries uz USB ekrānu. Lūdzu sekojiet instrukcijām, kas parādīsies uz ekrāna, lai nodrošinātu USB datu pārsūtīšanu.
- Ierīce automātiski atpazīs datoru. Lūdzu, pārsūtiet vajadzīgo informāciju izmantojot **Windows Explorer**.

12. Lejupielādēt datus no AppsLib

- Jūs varat lejupielādēt bezmaksas vai maksās aplikācijas tieši no Jūsu ierīces izmantojot **AppsLib** piedāvātās aplikācijas.
- Pirms ieiet **AppsLib** pārliecināties, ka **WiFi savienojums** ir izveidots.
- Kad Internet savienojums ir izveidots, nospiediet  ikonu, kas atrodas sākumā ekrāna lapā.
- Ieejot **AppsLib** Jūs varat apskatīt sarakstu ar bezmaksas un maksās aplikācijām, kā arī instalēt nepieciešamu tieši Jums.
- Kad Jūs izvēlēšities virtuālo taustiņu **Izvēlne**, ierīce piedāvās sekojošās opcijas:

Manas aplikācijas Uzstātījumi	Apskatīt instalēto aplikāciju sarakstu. Atjaunināt vai atinstalēt aplikācijas.
Licence	Apskatīt AppsLib un vienošanas par lietotāju Licenci .
Iziet	Iziet no programmas.

Tehniskā specifikācija

Procesors	RockChip 2818
OS	ANDROID™ 2.1 "Eclair"
Displejs	7" TFT LCD, Touch screen ar virtuālo tastatūru
Izšķirtspēja	Augstas izšķirtspējas, 800 x 480 pikseļu, 16 miljonu krāsu
Atbalstīto failu formāts	Video: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv Audio: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC Attēli: JPEG, BMP, GIF
Datu uzglabāšana	No 8 GB flash atmiņa, Micro SDHC slots
Interfeisi	USB 2.0 Slave, USB 2.0 Host, Micro SDHC
Komunikācijas	WiFi (802.11 b/g/n)
Akumulators	Litija polimeru akumulators
Dimensijas	203 x 107 x 12 mm (L x W x H)
Svars	388 g

Atruna

Visi Prestigio produkti nepārtraukti atjauninājās un uzlabojas, Jūsu ierīces programmatūra funkcionāli vai vizuāli var nedaudz atšķirties no aprakstītā šajā īsa lietošanās pamācībā.