

1. Sadržaj pakovanja

1. Prestigio MultiPad
2. AC Adapter
3. Slušalice
4. USB kabl
5. Brze instrukcije
6. Garantni list

2. Prikaz uređaja



1	Earphone Jack	Konekcija slušalica
2	DC Port	AC adapter konekcija
3	Micro USB Port	USB konekcija
4	Power \ Lock Switch	Uklj/isklj uređaja; suspenzija/aktivacija uređaja; zaključavanje uređaja
5	Micro SD Card Slot	Postavljanje SD kartice
6	Charge Indicator	Indikator statusa baterije
7	Reset Taster	Reset uređaja na fabričke vrednosti

Start

3. Punjenje

- Postavite AC konektor u DC port na uređaju i povežite adapter napajanja sa utičnicom na zidru da napunite uređaj
- Obično je potrebno oko 3 sata da se uređaj potpuno napuni. Upotreba uređaja tokom punjenja sa AC adapterom može da pruži potrebno vreme za punjenja uređaja

4. Napajanje uklj/isklj

- Pritisnite i zadržite **Power \ Lock prekidač** da uključite uređaj. Automatski će se pokrenuti **Home** ekran nakon početnog erakna.
- Pomerite u levo i zadržite **Power \ Lock switch** da selektujete opciju za gašenje. Dodirnite **Power Off** da uređaj isključite u potpunosti. Dodirnite **Suspend** da postavite uređaj u standby režim.

5. Zaključavanje uređaja

- Kada se uređaj nalazi u suspend režimu, pomerite **Power \ Lock switch** u desno da zaključate uređaj sa gašenjem ekrana.

6. Vraćanje uređaja na fabričke vrednosti

- Pritisnite i zadržite **Reset** taster nekoliko sekundi da vratite podešavanja uređaja na fabričke vrednosti. Sva podešavanja napravljena od strane korisnika biće izgubljena.

7. Startup wizard

- Kada uređaj koristite prvi put (ili nakon resetovanja svih podešavanja) uređaj će automatski pokrenuti **Startup Wizard**.
- **Startup wizard** interfejs će vam ponuditi izbor jezika sistema sa liste raspoloživih jezika i vremenskih zona.
- Tokom rada **Startup Wizard** programa akcelerometar će biti kalibrisan. Da izvršite kalibraciju pratite instrukcije na ekranu.

Glavne funkcije

8. Prečice

Na **Home** ekranu sledeće prečice su dostupne:



Back – povratak na prethodni ekran.



Menu – nudi opcije menija u skladu sa trenutnim ekranom.



Home – pritisnite jedanput: povratak na **Home** ekran.
Pritisnite i zadržite: skok na jednu od korišćenih aplikacija.



Search – omogućava pretragu po željenom ključu na uređaju ili internetu.

Glavne funkcije

9. Osnovni meni

Nakon **Startup Wizard**-a uređaj će prikazati **Home** ekran, koji sadrži instalirane I osnovne aplikacije. Osnovne aplikacije su prikazane niže.



Pritiskom na **Guide** ikonu uređaj će pokrenuti video sa instrukcijama, koji će vas voditi kroz osnovne funkcije uređaja, Prestigio interfejs za grafiku I instalirane aplikacije korisne za svakodnevnu upotrebu u kancelariji I za zabavu.



Gallery aplikacija je za slike koje mogu biti prikazane kao photo wall, jedna po jedna, ili kao slideshow. Pomerite prst horizontalno za prelazak na sledeću fotografiju.



Video aplikacija obezbeđuje reprodukciju AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF i 3GP formata fajlova.

Savet:

Video reprodukcija se može zaustaviti u svakom trenutku I ponovo pokrenuti dodirom na "+" znak, sa desne strane naziva fajla.



Browser aplikacija omogućava pretragu interneta upotrebom Android osnovnog pretraživača.

Napomena:

Za internet konekciju pogledajte **8. WiFi konekcija.**

Savet: Browser aplikacija može raditi sa više otvorenih stranica istovremeno



Email aplikacija podržava POP ili IMAP e-mail naloge.

10. WiFi konekcija

- U okviru Home menija pritisnite **Settings** ikonu da pristupite listi opcija. Selektujte **Wireless & networks**.
- Ukoliko je WiFi isključen, dodirnite Wi-Fi liniju da je uključite. Zatim selektujte **Wi-Fi settings**.
- Uređaj će pretražiti raspoložive WiFi mreže I prikazati ih u donjem delu ekrana.
- Dodirnite mrežu na koju želite da se konektujete. Zatim dodirnite polje za Wireless lozinu kako bi se virtuelna tastatura pojavila. Unesite potrebne mrežne informacije, **Done**, I zatim **Connect**.
- Vaš uređaj će pokušati da uspostavi konekciju WiFi access point-om sa mrežnim parametrima koje ste uneli.

Transfer sadržaja

11. Transfer sadržaja sa PC računara

- Povežite uređaj sa računarom putem USB kabla koji je priložen u pakovanju. Uređaj će automatski pokrenuti USB ekran. Pratite instrukcije na ekranu da uspostavite USB prenos podataka.
- Uređaj će automatski prepoznat od strane računara.
- Prenesite potreban sadržaj upotrebom **Windows Explorer-a**.

12. Preuzimanje sadržaja sa AppsLib

- Možete preuzeti besplatne ili aplikacije koje se naplaćuju direktno na uređaj upotrebom **AppsLib** marketplace aplikacije.
- Pre upotrebe **AppsLib** aplikacije uverite se da je **WiFi konekcija** uspostavljena.
- Sa uspostavljenom internet konekcijom pritisnite  ikonu **Home** ekranu.
- Nakon ulaska u **AppsLib** možete pogledati listu besplatnih aplikacija ili onih koje se naplaćuju I izvršiti njihovu instalaciju.
- Nakon pritiska na **Menu** tab uređaj će ponuditi sledeće opcije:

My apps	Pogledajte listu instaliranih aplikacija. Ažuriranih ili deinstaliranih aplikacija.
Settings	Izmena podešavanja AppsLib naloga, Clear cache i Clear search cache .
About	Pristup AppsLib End User Licence Agreement .
Exit	Napuštanje programa.

Tehnička specifikacija

Procesor	RockChip 2818
OS	ANDROID™ 2.1 "Eclair"
Ekran	7" TFT LCD, Touch ekran sa virtuelnom tastaturom
Rezolucija	High resolution, 800 x 480 pixels, 16 million colors
Podržani formati fajlova	Video: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv Audio: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC Slika: JPEG, BMP, GIF
Smeštajni kapacitet	Od 8 GB flash memorije, Micro SDHC Slot
Interfejs	USB 2.0 Slave, USB 2.0 Host, Micro SDHC
Komunikacija	WiFi (802.11 b/g/n)
Baterija	Lithium Polymer baterija
Dimenzije	203 x 107 x 12 mm (L x W x H)
Težina	388 g

Odricanje od odgovornosti

Kako se Prestigio proizvodi neprekidno usavršavaju i nadograđuju, softver vašeg uređaja može imati neznatno drugačiji izgled ili izmenjenu funkcionalnost od ovog prikazanog u brzim instrukcijama.