

1. Kutu İçeriği

1. Prestigio Tablet PC
2. Sarj Cihazı
3. Kulaklık
4. USB Kablosu
5. Hızlı Başlangıç Klavuzu
6. Garanti Belgesi

2. Cihaz Görünümü



1	Kulaklık Girişi	Kulaklık bağlantı noktası
2	Sarj Girişi	Sarj adaptorü bağlantı noktası
3	Micro USB Yuvası	Bilgisayar USB bağlantı noktası
4	Güç/Kilit Tuşu	Cihazı aç/kapat; Beklet/Aktif Et; Kilitle
5	Micro SD Kart Yuvası	SD Kart Takınız
6	Güç \ Sarj Göstergesi	Sarj Durumu Göstergesi
7	Sıfırlama Tuşu	Cihazı varsayılan ayarlara sıfırlar

Başlangıç

3. Sarj Etmek

- Sarj etmek için güç kablosunu cihaz üzerindeki adaptor girişine takın, sarj aletinin diğer ucunu bir elektrik duvar setine takın.
- Normal olarak yaklaşık 3 saatte tam dolum gerçekleşir. Cihazın sarj esnasında kullanımı bu süreyi uzatacaktır.

4. Açma / Kapatma

- Cihazı açmak için **Güç** düğmesine basılı tutun. Başlangıç ekranından hemen sonra otomatik olarak **Giriş Sayfanız** açılacaktır.
- Seçenekler için **Güç / Kilit** tuşunu sola kaydırıp tutunuz. Cihazı tamamen kapatmak için **Kapat** seçeneğini seçiniz. Bekletme modu için **Beklet**'i seçiniz.

5. Kilitlemek

- Bekleme konumundayken **Güç / Kilit** tuşunu sağa kaydırarak ekran kapalı konumda cihazı kilitleyebilirsiniz.

6. Varsayılan Ayarlara Geri Dönmek

- **Sıfırlama** Tuşunu birkaç saniye basılı tutarak varsayılan ayarlara geri dönebilirsiniz. Tüm kullanıcı ayarları silinecektir.

7. Başlangıç Ayarları

- Cihazı ilk defa kullandığınızda (ya da kullanıcı ayarları sıfırlandığında) cihazınız otomatik olarak **Başlangıç Ayarları** ekranını açacaktır.
- **Başlangıç Ayarları** arayüzü seçenekler arasından system dilini seçmenize ve zaman ayarlarını yapmanıza olanak verir.
- **Başlangıç Ayarları** süresince cihazın akselerometresi ayarlanacaktır. Ayarları gerçekleştirmek için lütfen ekrandaki yönergeleri takip ediniz.

Temel Özellikler

8. Kısayollar

Aşağıdaki kısayollar **Ana Sayfa** ekranında kullanılabilir:



Geri – Bir önceki ekrana geri döner.



Menü – O anki ekran için menü seçeneklerini sunar.



Ana Sayfa – tek tıklama: Ana Sayfa'ya geri döner. Basılı Tut: Son kullanılan uygulamalara geçiş yapılabilir.



Ara – Cihazdaki veya internetteki bir nesneyi arar.

Temel Özellikler

9. Ana Menü

Başlangıç Ayarları tamamlandıktan sonra cihazınız otomatik olarak Ana ekrana yönlenecektir. Bu ekranda varsayılan ve yüklü programlar bulunmaktadır. Temel uygulamalar aşağıdaki gibidir.



Klavuz simgesi tıklandığında önemli özellikleri, Prestigio kullanıcı grafik arayüzünü, yüklü uygulamaların gündelik ve ofis hayatında kullanımı ve oyunlar hakkında bir tanıtım videosu oynatacaktır.



Galeri uygulamasında görüntüler fotoğraf duvarı, tek tek ya da slayt gösterisi halinde izlenebilir. Diğer fotoğrafa geçmek için parmağınızı ekran üzerinde yatay olarak hareket ettiriniz.



Video uygulaması AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF ve 3GP dosya türlerini oynatabilir.

İpucu:

Video yürütme dilediğiniz an durdurulabilir ya da dosya adının yanındaki "+" simgesine tıklayarak kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.



Tarayıcı uygulaması Android'in varsayılan tarayıcısı (chrome) vasıtasıyla internette gezinmenize yardımcı olur.

Not:

İnternet bağlantısı hakkında bkz. **10. Kablosuz Bağlantı**

İpucu: Tarayıcı uygulaması aynı anda birden fazla sayfada gezinti yapmanıza olanak verir.



E-mail uygulaması **POP** ve **IMAP** protokollü elektronik posta hesaplarını destekler.

10. Kablosuz Bağlantı

- Ana Sayfa menüsünde **Ayarlar** simgesine basılarak seçenek listesinden **Kablosuz&Ağlar** seçilir.
- Eğer **Kablosuz Ağ** kapalı ise **Kablosuz Ağ** satırı tıklanarak aktif hale getirilir. Sonra **Kablosuz Ağ** ayarları seçilir.
- Cihaz kablosuz ağları tarayarak, bulunanları ekranın altında gösterir.
- Bağlanmak istediğiniz ağı tıklayarak seçiniz. Kablosuz Ağ şifresi alanına tıklayarak **Sanal Klavye** uygulamasını çalıştırınız. Şifreyi girdikten sonra **Tamam**'a tıklayıp, **Bağlan**'ı seçiniz.
- Cihazınız şimdi girmiş olduğunuz seçeneklerle bir Kablosuz Ağ oluşturmayı deneyecektir.

İçerik Aktarımı

11. Bilgisayarla Tablet PC

- Cihazı bilgisayarınıza verilen USB bağlantı kablosuyla bağlayınız. Cihaz otomatik olarak USB ekranına geçecektir. Lütfen ekrandaki talimatları takip ederek USB dosya transferini aktif ediniz.
- Cihaz bilgisayarınız tarafından otomatik olarak tanımlanacaktır.
- Windows Dosya Yöneticisi ile dosyalarınızı kolaylıkla aktarabilirsiniz.

12. Uygulama Kütüphanesinden İçerik İndirmek

- **Uygulama Kütüphanesi** veya uygulama marketinden ücretli ya da ücretsiz programları cihazınız üzerinden kolaylıkla indirebilirsiniz.
- Uygulama Kütüphanesine girmeden önce kablosuz bağlantınızın olup olmadığını kontrol ediniz.



- İnternet bağlantınız var ise  simgesine tıklayarak Uygulama Kütüphanesine gidebilirsiniz.
- Sayfaya girdikten sonra ücretli ve ücretsiz programların bir listesini görebilir, seçtiklerinizi indirip yükleyebilirsiniz.
- **Menü** tuşuna bastığınızda cihazınız aşağıdaki seçenekleri sunacaktır:



Uygulamalarım	Yüklü uygulamaların bir listesini görebilir, yeni sürümlerini yükleyebilir ya da tamamen kaldırabilirsiniz.
Ayarlar	Uygulama Kütüphanesinde kullanıcı ayarları düzenlenebilir, ön bellek ve arama belleği temizlenebilir.
Hakkında	Uygulama Kütüphanesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi görüntülenir.
Çıkış	Programı sonlandırmak.

Teknik Özellikler

İşlemci	RockChip 2818
İşletim Sistemi	ANDROID™ 2.1 "Eclair"
Ekran	7" TFT LCD, sanal klavyeli dokunmatik ekran
Çözünürlük	800 x 480 piksel Yüksek Çözünürlük, 16 milyon renk
Desteklenen Dosya Türleri	Video: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv Ses: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC Resim: JPEG, BMP, GIF
Depolama Kapasitesi	8 Gb dahili Flaş bellek, Micro SD kart yuvası
Bağlantı Noktaları	USB 2.0 Slave, USB 2.0 Konuk, Micro SDHC
İletişim/Ağ	Kablosuz (802.11 b/g/n)
Pil	Lithium Polymer pil
Ebatlar	203 x 107 x 12 mm (Boy x En x Yükseklik)
Ağırlık	388 g

Yasal Uyarı

Prestigio ürünleri sürekli olarak yenilenip geliştirildiğinden cihazınızda bu klavuzda belirtilen dışında bazı ufak değişiklikler ya da yeniden uyarlanmış fonksiyonlar bulunabilir.