

1. Комплект поставки

1. Планшетний ПК Prestigio
2. Блок живлення
3. Навушники
4. USB-кабель
5. Стислий посібник
6. Гарантійний талон

2. Огляд пристрою



1 Роз'єм для навушників	Приєднання навушників
2 Порт DC	Приєднання блоку живлення
3 Порт Micro USB	USB-приєднання
4 Кнопка ввімкнення \ блокування	Ввімкнення/вимкнення пристрою; Переведення пристрою в режим очікування; Блокування пристрою
5 Роз'єм для Micro SD-карт	Вставте SD-карту
6 Індикатор зарядження	Індикатор статусу зарядження
7 Кнопка скидання	Скидання налаштувань до заводських

Початок роботи

3. Зарядження

- Вставте роз'єм блоку живлення в порт DC на пристрої і приєднайте блок живлення до джерела постійного струму для зарядження.
- Пристрій повністю заряджається за 3 години. Якщо під час зарядження пристрій працює, час зарядження може збільшитися.

4. Ввімкнення / Вимкнення

- Натисніть і утримуйте **Кнопку ввімкнення \ блокування**, щоб ввімкнути пристрій. Після стартового екрану пристрій автоматично перейде до головного меню.
- Притисніть вліво і утримуйте **Кнопку ввімкнення \ блокування**, щоб обрати режим вимкнення. Натисніть **Вимкнути**, щоб вимкнути пристрій. Натисніть **Режим очікування**, щоб перевести пристрій в режим очікування.

5. Блокування пристрою

- У режимі очікування натисніть **Кнопку ввімкнення \ блокування**, щоб заблокувати екран пристрою.

6. Скидання налаштувань користувача

- Натисніть і утримуйте кнопку **Скидання** протягом декількох секунд, щоб скинути всі налаштування користувача до заводських.

7. Стартове налаштування

- При першому використанні (або після скидання налаштувань користувача) пристрій автоматично запустить **стартове налаштування**.
- В **стартовому налаштуванні** користувачеві буде запропоновано обрати мову системи зі списку доступних мов, а також годинний пояс.
- Під час **стартового налаштування** пристрій проведе калібрування гравітаційного сенсора. Виконайте інструкції, наведені на екрані.

Основні функції

8. Кнопки швидкого виклику

В головному меню доступні наступні кнопки швидкого виклику:



Назад – повернення до попереднього екрану.



Меню – список опцій меню для поточного екрану.



В головне меню – один натиск: повернення до головного меню. Натиснути і утримувати: перехід до одного з останніх додатків.



Пошук – дозволяє шукати об'єкт на пристрої або в Інтернеті.

Основні функції

9. Головне меню

Після **стартового налаштування** пристрій перейде в головне меню, на якому відображені різноманітні додатки. Пристрій підтримує наступні базові додатки.



Після натискання на ярлик **Інструкція** пристрій запускає відео-посібник, що пояснює його основні функції, роботу з графічним інтерфейсом Prestigio, а також зі встановленими додатками.



В додатку **Галерея** зображення можна переглядати у вигляді піктограм, по одному або в режимі слайдшоу. Щоб перейти від одного зображення до іншого, проведіть пальцем по екрану по горизонталі.



В додатку **Відео** Ви можете переглядати файли форматів AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF і 3GP.

Порада:

Відтворення можна зупинити в будь-який момент, а потім відновити перегляд в тому ж місці, натиснувши на символ "+" справа від імені файлу.

Додаток **Браузер** дозволяє працювати в мережі Інтернет, використовуючи встановлений браузер Android.

Увага:

Детальна інформація про приєднання до Інтернету міститься в розділі **8. Приєднання до WiFi**.

Порада: Браузер може працювати з деякими сторінками одночасно.



Додаток **Написати листа** підтримує облікові записи POP і IMAP.

10. Приєднання до WiFi

- В головному меню натисніть кнопку **Налаштування**, щоб перейти до списку налаштувань. Оберіть **Бездротові мережі**.
- Якщо WiFi вимкнено, натисніть на нього для ввімкнення. Потім оберіть **налаштування Wi-Fi**.
- Пристрій почне пошук доступних WiFi-мереж і відобразить їх внизу екрану.
- Натисніть на мережу для приєднання. Потім натисніть на пароль, щоб вивести на екран віртуальну клавіатуру. Введіть потрібну мережеву інформацію, натисніть **Готово**, а потім натисніть **З'єднання**.
- Пристрій спробує встановити з'єднання із зазначеною точкою доступу WiFi.

Пересилання контенту

11. Передача контенту з ПК

- Приєднайте пристрій до ПК за допомогою USB-кабелю (в комплекті). Пристрій автоматично перейде до USB-екрану. Виконайте інструкції на екрані, щоб почати передачу даних через USB.
- Пристрій буде автоматично розпізнано ПК. Перенесіть необхідні файли, використовуючи **Windows Explorer**.

12. Завантаження контенту з AppsLib

- Ви можете завантажити безкоштовні або платні додатки в Інтернет-магазині додатків **AppsLib** напряму з Вашого пристрою.
- Перш, ніж перейти на **AppsLib**, переконайтесь, що **з'єднання WiFi** встановлено.
- Після налаштування Інтернет-з'єднання натисніть  в головному меню.
- Перейшовши на сайт **AppsLib** Ви побачите список безкоштовних і платних додатків, і зможете встановити будь-які з них.
- Натискання на кнопку **Меню** введе на екран наступні опції:

My apps (Мої додатки)	Перегляд списку встановлених додатків. Їх оновлення або деінсталяція.
Settings (Налаштування)	Зміна облікового запису AppsLib , Clear cache (Очистити кеш) і Clear search cache (Очистити пошук).
About (Про сайт)	Доступ до Клієнтської угоди AppsLib .
Exit (Вихід)	Залишити програму.

Технічні характеристики

Процесор	RockChip 2818
ОС	ANDROID™ 2.1 "Eclair"
Екран	7" TFT LCD, Сенсорний екран з віртуальною клавіатурою
Розділення	Високе розділення, 800 x 480 пікселів, 16 мільйонів кольорів
Підтримка файлових форматів	Відео: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv Аудіо: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC Зображення: JPEG, BMP, GIF
Пам'ять	Від 8 ГБ флеш-пам'яті, роз'єм Micro SDHC
Інтерфейси	USB 2.0 Slave, USB 2.0 Host, Micro SDHC
Бездротові засоби зв'язку	WiFi (802.11 b/g/n)
Батарея	Літій-полімерна батарея
Габарити	203 x 107 x 12 мм (Д x Ш x В)
Вага	388 г

Примітка

Оскільки продукти Prestigio постійно оновлюються і покращуються, ПЗ Вашого пристрою може незначно відрізнятися зовнішнім виглядом або функціональністю від представленого в даному стислому посібнику.