

1. Описание на комплекта

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad устройство | 2. AC адаптер |
| 3. Слушалки | 4. USB кабел |
| 5. Кратко ръководство | 6. Гаранционна карта |

2. Преглед на устройството

1 —



1	Уеб-камера	За видео-конференции и др. приложения
2	Vol+ \ Vol-	Настройка на силата на звука
3	Индикатор Захр./заряд	Индикатор вкл/изкл.; заряд
4	Бутон Захранване	Включване/Изключване на устройството
5	Вход за слушалки	За свързване на слушалки
6	USB порт	За свързване на USB устройство
7	Слот за Micro SD карта	За поставяне на допълнителна micro SD карта-памет
8	Micro USB порт	За връзка по USB
9	Mini HDMI изход	Свързване на опционален HDMI кабел
10	Бутон Ресет	Ресетиране до фабрични настройки
11	DC порт	За свързване на AC адаптер

Първи стъпки

3. Зареждане

- Поставете AC конектора в DC порта на устройството и свържете адаптера към контакт от ел.мрежата за зареждане на батерията.
- Нормално зареждането отнема около 3 часа. Работата с устройството докато се зарежда с AC адаптера може да удължи времето за зареждане.

4. Включване/изключване на захранването

- Натиснете и задръжте **бутон Захранване** за да включите устройството. След стартовия автоматично се извежда **Началния екран (Home)**.
- Натиснете веднъж **бутон Захранване** за да влезете в режим „сън“, и отново, за да събудите устройството.
- Натиснете и задръжте **бутон Захранване**, после чукнете **Изключи /Готовност** за изключване или преминаване в режим „сън“.

5. Ресетиране до фабричните настройки

- Натиснете и задръжте бутон **Reset** няколко секунди, за ресетиране до настройките по подразбиране. Всички потребителски настройки ще бъдат изтрити

6. Съветник при стартиране

- Когато използвате устройството за пръв път, (или след ресетиране на всички персонализирани настройки) устройството автоматично ще пусне **Съветника при стартиране**.
- Интерфейсът на **Съветника** ще предложи да изберете системен език от списъка, както и часовата зона.
- По време на **Съветника при стартиране** ще бъде калибриран акселерометъра на устройството. За калибрирането, моля следвайте инструкциите, които се извеждат на екрана.

Основни функции

7. Главно меню

След **Съветника при стартиране** устройството влиза в **Началния** екран, с инсталираните от потребителя и заредените фабрично приложения. Основните от тях са:



При натискане на иконата **Guide** (Гид), у-вото ще пусне начално видео с преглед на основните функции, графичния интерфейс Prestigio и инсталираните приложения за ежедневието, за офиса, и за игрите.



В приложение **Gallery** (Галерия) снимките могат да се разглеждат като фото-стена, една по една или като слайдшоу. Плъзнете пръст хоризонтално за да преминавате от една снимка към друга.



Приложение **Video** (Видео) позволява възпроизвеждане на AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF и 3GP файлови формати.

Съвет:

Възпроизвеждането на видео може да се спре по всяко време и да се възобнови с почукване на символа “+” отдясно на името на файла.



Приложение **Browser** (Браузър) позволява сърфиране в Интернет с браузъра по подразбиране на Android.

Забележка :

За връзка с Интернет, моля вижте **9. Свързване с WiFi**.

Съвет: Приложение **Browser** може да работи с много страници наведнъж.



Приложение **email** поддържа POP или IMAP акаунти за електронна поща.

8. Шорткъти

В **Началния екран** са достъпни следните шорткъти:



Назад – връщане към предишния екран.



Меню – предлага опции в контекста на екрана.



Начало (Home) – натиснете веднъж за връщане в **Началния** екран. Натиснете и задръжте за преход към някое от последно стартираните приложения.



Търсене – позволява търсене на обект в устройството или в Интернет.

9. Свързване с WiFi

- В Главното меню с приложения, натиснете иконата **Settings** (настройки) за списък с опции. Изберете **Безжични мрежи**.
- Ако WiFi комуникацията е изключена, чукнете реда Wi-Fi реда, за да я включите. После изберете **Wi-Fi настройки**.
- Устройството ще сканира за достъпни WiFi мрежи и ще ги покаже в дъното на екрана.
- Чукнете върху желаната мрежа. След това въведете в полето паролата (след чуване в него за извеждане на клавиатурата). Въведете нужната информация, после чукнете **Готово**, и след това **Свързване**.
- Устройството ще се опита да се свърже към WiFi точката за достъп с въведените мрежови параметри.

Прехвърляне на съдържание

10. Прехвърляне на съдържание от PC

- Свържете устройството към PC с USB кабела. Устройството автоматично ще влезе в USB екран. Следвайте екранните инструкции за да осъществите трансфера на данни по USB.
- Устройството автоматично ще се разпознае от PC-то. Прехвърлете нужното съдържание (файлове) с **Windows Explorer**.

11. Изтегляне на съдържание от AppsLib

- Можете да изтеглите безплатни или платени приложения директно от вашето у-во с приложението **AppsLib (БиблПрил)**.
- Преди да влезете в **AppsLib** (библиотеката/пазара за приложения) уверете се, че **WiFi комуникацията** е установена.
- При установена WiFi връзка, натистене икона  в **Началния** екран.
- При влизане в **AppsLib** можете да разгледате списъка с безплатни или платени приложения, и инсталирайте предпочитаните приложения.
- След натискане на табулатора **Меню** ще видите следните опции:

My apps	Списък с инсталирани приложения. Обновяване или деинсталиране на приложения.
Settings	Промяна на настройките в AppsLib акаунта, Изчистване на кеша и на Кеша за търсене .
За	Достъп до Споразумението за ползване от крайни потребители на AppsLib.
Изход	Излизане от програмата.

Технически спецификации

Процесор	RockChip 2818
ОС	ANDROID™ 2.1 "Eclair"
Дисплей	10.1" TFT LCD, чувствителен на допир екран с виртуална клавиатура
Резолюция	Висока резолюция, 1024 x 600 пиксела, 16 милиона цвят
Поддържани файлови формати	Видео: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv Аудио: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC Снимки: JPEG, BMP, GIF, PNG
Сторидж капацитет	От 4 GB флаш памет, Слот за Micro SDHC карти
Интерфейси	Micro USB 2.0 Slave, USB Host, Micro SD
Комуникации	WiFi (802.11 b/g)
Батерия	Литиево-полимерна батерия
Размери	272 x 152.3 x 13.5 mm (Д x Ш x В)
Тегло	570 g

Отхвърляне на претенции

Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът на вашето устройство може да има леко променен изглед или функционалност от представените в това Кратко ръководство.