


1. Pakuotės turinys

1. „Prestigio MultiPad“
3. Ausinės
5. Trumpasis vadovas

2. Kintamosios srovės adapteris
4. USB kabelis
6. Garantinė kortelė

2. Prietaiso apžvalga

1 —



1	Internetinė vaizdo kamera	Vaizdo konferencijos ir kitos programos
2	Vol+ \ Vol-	Reguliuoti garsumo lygį
3	Maitinimo / įkrovimo indikatorius	Įjungimo / išjungimo būseną; įkrovimo indikatorius
4	Maitinimo mygtukas	Įjungti / išjungti įrenginį
5	Ausinių lizdas	Ausinių jungtis
6	USB prievadas	USB jungtis
7	„micro SD“ kortelės anga	Įstatyti SD kortelę
8	Mikro USB prievadas	USB jungtis
9	Mini HDMI išvestis	Pasirinktinio HDMI kabelio prijungimas
10	Nustatymo iš naujo mygtukas	Nustatyti numatytuosius įrenginio nustatymus
11	Nuolatinės srovės prievadas	Kintamosios srovės adapterio jungtis

Darbo pradžia

3. Įkrovimas

- Norėdami pradėti įkrauti įkiškite kintamosios srovės jungtį į įrenginio pastoviosios srovės prievadą ir prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo sienoje.
- Įprastai reikia apytiksliai 3 valandų pilnai įkrauti įrenginį. Įrenginio naudojimas įkraunant kintamosios srovės adapteriu gali pratęsti pilno įkrovimo laiką.

4. Maitinimas įjungtas / Maitinimas išjungtas

- Norėdami įjungti prietaisą, spauskite ir laikykite nuspaudę **Maitinimo / užrakto mygtuką**. Po paleidimo ekrano rodinio automatiškai įsijungs **Pradžios ekrano rodinys**.
- Norėdami įjungti miego režimą, vieną kartą spustelėkite **Maitinimo mygtuką** ir dar kartą jį spustelėkite norėdami išeiti iš šio režimo.
- Norėdami įrenginį išjungti arba įjungti miego režimą, nuspauskite ir laikykite nuspaudę **Maitinimo mygtuką**, tada bakstelėkite **Maitinimas išjungtas / Budėjimo režimas**.

5. Numatytųjų įrenginio nustatymų nustatymas

- Norėdami nustatyti numatytuosius įrenginio nustatymus, nuspauskite ir laikykite keletą sekundžių nuspaudę **Nustatymo iš naujo** mygtuką. Visi vartotojo nustatymai bus prarasti.

6. Paleidimo vedlys

- Įrenginiu naudojantis pirmą kartą (arba iš naujo nustačius visus vartotojo asmeninius nustatymus), įrenginys automatiškai paleis **Paleidimo vedlį**.
- **Paleidimo vedlio** sąsaja pasiūlys iš kalbų sąrašo pasirinkti sistemos kalbą ir laiko zoną.
- Leidžiant **Paleidimo vedlį** bus kalibruojamas įrenginio akselometras. Norėdami atlikti kalibravimą, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Pagrindinės funkcijos

7. Pagrindinis meniu

Po paleidimo vedlio bus įjungtas **Pradžios ekrano rodinys** su įdiegtomis ir numatytosiomis programomis. Nurodomos toliau pateiktos pagrindinės programos.



Nuspaudus **Žinyno** piktogramą, įrenginys paleis supažindinimo vaizdo įrašą, pristatantį pagrindines jo funkcijas, „Prestigio“ grafinę vartotojo sąsają ir įdiegtas programas, naudingas kasdieniniame gyvenime, biure ir žaidimams.



Programoje **Galerija** nuotraukas galima peržiūrėti kaip nuotraukų sieną, vieną po kitos arba kaip skaidrių demonstraciją. Norėdami pereiti prie kitos nuotraukos, slinkite pirštu horizontaliai.



Programa **Vaizdo įr.** leidžia atkurti AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF ir 3GP failų formatus.

Priminimas:

Vaizdo atkūrimą bet kuriuo metu galima sustabdyti ir vėl atkurti dešinėje failo pusėje spustelint simbolį „+“.

Programa **Naršyklė** leidžia naršyti internete naudojant „Android“ numatytąją naršyklę.

Pastaba:

Informacijos apie interneto ryšį ieškokite *9 skyriuje „WiFi“ prijungimas.*

Priminimas: naršyklė vienu metu gali dirbti su keliais atidarytais puslapiais.



El. pašto programa palaiko POP ir IMAP el. pašto paskyras.

8. Nuorodos

Per **Pradžios ekrano rodinį** galima prieiti šias nuorodas:



Atgal – grįžtama į ankstesnį ekrano rodinį.



Meniu – siūlomos meniu parinktys pagal esamą ekrano rodinį.



Pradžia – spustelėkite vieną kartą: grįžtama į **Pradžios** ekrano rodinį. Nuspauskite ir palaikykite: peršokama prie vienos iš paskutinių naudotų programų.



Paieška – leidžia įrenginyje arba internete ieškoti elemento.

9. „WiFi“ prijungimas

- Norėdami prieiti prie parinkčių sąrašo, pradžios meniu spustelėkite **Nustatymų** piktogramą. Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai**.
- Jei „WiFi“ išjungtas, bakstelėkite „Wi-Fi“ eilutę ir įjunkite. Tada pasirinkite **„Wi-Fi“ nustatymai**.
- Įrenginys ieškos visų prieinamų „WiFi“ tinklų ir pateiks juos ekrano apačioje.
- Bakstelėkite tinklą, prie kurio norite prisijungti. Tada bakstelėkite belaidžio ryšio slaptažodžio laukelį, kad pasirodytų virtuali klaviatūra. Įveskite reikaujamą tinklo informaciją, bakstelėkite **Atlikta**, o tada **Prisijungti**.
- Jūsų įrenginys bandys prisijungti prie „WiFi“ prieigos taško naudodamasis jūsų įvestais tinklo parametrais.

Turinio perdavimas

10. Turinio perdavimas iš kompiuterio

- Pateiktu USB kabeliu prijunkite įrenginį prie kompiuterio. Įrenginys automatiškai įjungs USB ekrano rodinį. Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais, kad įjungtumėte USB duomenų perdavimo funkciją.
- Kompiuteris automatiškai atpažins įrenginį. Reikiamą turinį perkeltkite naudodamiesi **Windows Explorer**.

11. Turinio atsiuntimas iš „AppsLib“

- Nemokamas arba mokamas programas galite atsisiųsti tiesiai iš savo įrenginio naudodamiesi **AppsLib** programos parduotuve.
- Prieš eidami į **AppsLib**, įsitikinkite, kad „WiFi“ ryšys yra įjungtas.
- Prisijungę prie interneto, **Pradžios ekrano rodinėje** spustelėkite
- piktogramą  .
- Įėję į **AppsLib**, galite peržiūrėti nemokamų ir mokamų programų sąrašą, taip pat diegti norimas programas.
- Nuspaudus skirtuką **Meniu**, įrenginys pasiūlys šias parinktis:

Mano programos	Peržiūrėkite įdiegtų programų sąrašą. Atnaujinkite arba pašalinkite programas.
Nustatymai	Pakeiskite AppsLib paskyros nustatymus Clear cache ir Clear search cache .
Apie	Prieikite prie „AppsLib“ galutinio naudotojo licencijos sutarties.
Išeiti	Išjunkite programą.

Techninės specifikacijos

Procesorius	„RockChip 2818“
Operacinė sistema	ANDROID™ 2.1 „Éclair“
Ekranas	10,1 col. TFT LCD, jutiklinis ekranas su virtualia klaviatūra
Skyra	Aukšta skyra, 1024 x 600 taškų, 16 milijonų spalvų
Palaikomų failų formatai	Vaizdas: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv Garsas: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC Nuotraukos: JPEG, BMP, GIF, PNG
Atminties dydis	Nuo 4 GB atmintis, „micro SDHC“ kortelės anga
Sąsajos	„Micro USB 2.0 Slave“, USB priegloba, „micro SD“
Komunikacijos	„WiFi“ (802.11 b/g)
Akumulatorius	Ličio polimerų akumulatorius
Matmenys	272 x 152,3 x 13,5 mm (ilgis x plotis x aukštis)
Svoris	570 g

Atsakomybės neprisiėmimas

Kadangi „Prestigio“ gaminiai yra nuolatos atnaujinami ir tobulinami, jų įrenginio programinės įrangos išvaizda ir funkcijos gali būti šiek tiek kitokios nei pateiktosios šiame trumpajame vadove.