


1. Continut pachet

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Adaptor AC |
| 3. Casti | 4. Cablu USB |
| 5. Scurt ghid de utilizare | 6. Certificat de garantie |

2. Prezentare dispozitiv

1 —



1	Camera-web	Conferinta video si alte aplicatii
2	Vol+ \ Vol-	Ajustati nivelul volumului
3	Indicator Pornire \ Incarcare	Pornit/oprit; indicator incarcare
4	Buton Pornire	Pornire/oprire dispozitiv
5	Mufa Casti	Conexiune casti
6	Port USB	Conexiune USB
7	Slot Card Micro SD	Inserare card SD
8	Port Micro USB	Conexiune USB
9	Mini HDMI Output	Conexiune optionala cablu HDMI
10	Buton Resetare	Revenire la setarile din fabrica
11	Port DC	Conexiune adaptor AC

Informatii de baza

3. Incarcare

- Inserati conectorul AC la portul DC port de pe dispozitiv si conectați adaptorul de alimentare la priza de perete pentru încărcare.
- In mod normal este nevoie de aproximativ 3 ore pentru incarcarea completa a dispozitivului. Folosirea dispozitivului in timpul incarcarii cu adaptorul AC, poate prelungi timpul de incarcare.

4. Pornire(Power on) /Oprire (Power off)

- Apasati si tineti apasat **butonul Pornire(Power)** pentru a porni dispozitivul. Ecranul de intampinare(**Home**) se va deschide automat dupa ecranul de pornire.
- Apasati o data **butonul Pornire(Power)** pentru a intra in modul sleep si apasati inca o data pentru a porni dispozitivul.
- Apasati si tineti apasat **butonul Pornire(Power)**, si apoi apasati pe **Oprire/Asteptare (Power off/Standby)** pentru a opri dispozitivul sau a activa modul sleep.

5. Revenire la setarile din fabrica

- Apasati si tineti apasat butonul **Resetare (Reset)** pentru cateva secunde pentru a reveni la setarile din fabrica. Toate setarile utilizatorului se vor sterge.

6. Startup wizard

- Cand utilizati dispozitivul pentru prima data (sau dupa ace resetari toate setarile utilizatorului anterior) dispozitivul va lansa automat **Startup Wizard**.
- Interfata **Startup wizard** va ofera posibilitatea de a alege limba favorita dintre cele disponibile si setarea fusului orar.
- In timpul utilizarii **Startup Wizard** accelerometrul dispozitivului va fi calibrat. Pentru a performa calibrarea, va rugam sa urmati instructiunile de pe ecran.

Funcții principale

7. Meniu principal

Dupa **Startup Wizard** dispozitivul va intra in ecranul **Home**, care contine aplicatii instalate implicit. Aplicatiile de baza sunt detaliate dupa cum urmeaza.



Apasand pictograma **Ghid (Guide)** aparatul va reda un video de introducere, care il ghidează pe utilizator prin functiile sale majore, prin grafica și aplicațiile instalate utile în viața de zi cu zi, la birou și pentru jocuri.



In aplicatia **Galerie (Gallery)** imaginile se pot vedea ca un perete de fotografii, una cate una, sau ca un slideshow. Glisati cu degetul in directie orizontala pentru a sari de la o imagine la alta.



Aplicatia **Video** permite citirea urmatoarelor formate de fisiere AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF si 3GP.

Pont:

Redarea video poate fi oprită oricând și apoi recuperata, apăsând pe simbolul "+", in dreptul numelui de fișier.



Aplicatia **Browser** permite navigarea pe Internet prin utilizarea browser-ului de Android.

Nota:

Pentru conexiunea la internet, va rugam mergeti la **9**.

Conectare la WiFi.

Pont: Aplicatia Browser poate lucra cu mai multe pagini deschise simultan.



Aplicatia **email** suporta POP sau IMAP.

8. Shortcut-uri

Pe ecranul **Home** sunt valabile urmatoarele shortcut-uri:



Inapoi – Revenire la ecranul anterior.



Meniu – ofera optiuni de meniu in functie de ecranul curent.



Home – apasati o data : reveniti la ecranul **Home**. Apasati si tineti apasat: mergeti la una din aplicatiile recente.



Cautare – permite cautarea unui element de pe dispozitiv sau de pe internet.

9. Conectare la WiFi

- In meniul Home apasati pictograma **Setari (Settings)** pentru a accesa lista de optiuni. Selectati **Wireless & networks**.
- Daca WiFi este oprit, apasati pe linia Wi-Fi pentru a-l porni din nou. Apoi selectati **setari Wi-Fi**.
- Dispozitivul va cauta retelele WiFi disponibile si le va afisa in partea de sus a ecranului.
- Apasati pe reseaua pe care doriti sa va conectati. Apoi apăsați în interiorul câmpului parola Wireless pentru a face tastatura virtuală sa apara. Introduceți informatia necesara, apasati pe **Done**, si apoi apasati **Conectare (Connect)**.
Dispozitivul va incerca acum sa stabileasca conexiunea la punctul de acces WiFi la parametrii de retea pe care i-ati introdus.

Transfer continut

10. Transfer continut de pe PC

- Conectati dispozitivul la PC prin intermediul cablului USB furnizat. Dispozitivul va intra automat in ecranul USB. Va rugam urmati instructiunile de pe ecran, pentru a permite transferul de date USB.
- Dispozitivul va fi recunoscut automat de PC. Va rugam transferati continutul dorit utilizand **Windows Explorer**.

11. Descarcare continut de pe AppsLib

- Puteti descarca aplicatii gratuite sau cu plata direct pe dispozitivul dumneavoastra utilizand aplicatia **AppsLib** marketplace.
- Inainte de a accesa **AppsLib** asigurati-va ca este stabilita conexiunea **WiFi**.
- Odata conexiunea la internet stabilita, apasati pictograma  de pe ecranul **Home**.
- La accesarea **AppsLib** puteti vedea lista de aplicatii gratuite precum si lista de aplicatii preferate instalate.
- Dupa ce apasati tasta **Meniu** dispozitivul va va oferi urmatoarele optiuni:

Aplicatiile mele	Vizualizati lista aplicatiilor instalate. Actualizati sau dezinstalati aplicatii.
Setari	Schimbati setarile AppsLib , Clear cache si Clear search cache .
Despre	Accesati AppsLib End User Licence Agreement .
Iesire	Iesiti din program.

Specificatii tehnice

Procesor	RockChip 2818
OS	ANDROID™ 2.1 "Eclair"
Ecran	10.1" TFT LCD, , Ecran tactil cu tastatura virtuala
Rezolutie	High resolution, 1024 x 600 pixels, 16 milioane culori Video: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv
Formate fisiere	Audio: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC Picture: JPEG, BMP, GIF, PNG
Capacitate de stocare	De la 4 GB memorie, Slot Micro SDHC
Interfete	Micro USB 2.0 Slave, USB Host, Micro SD
Comunicare	WiFi (802.11 b/g)
Baterie	Baterie Lithium Polimer
Dimensiuni	272 x 152.3 x 13.5 mm (L x W x H)
Greutate	570 g

Disclaimer

Deoarece produsele Prestigio sunt actualizate si imbunatatite constant, software-ul dispozitivului dumneavoastra poate avea un aspect si o functionalitate usor diferite fata de cele prezentate in acest Ghid de utilizare rapida.