

1. Obsah balenia

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Napájací adaptér |
| 3. Slúchadlá do uší | 4. USB kábel |
| 5. Krátky návod | 6. Záručný list |

2. Popis zariadenia

1 —



1	Web kamera	Video konferencie a ostatné aplikácie
2	Vol+ \ Vol-	Nastavenie hlasitosti
3	Indikátor zapnutia / nabíjania	Indikátor zapnutia/vypnutia; indikátor nabíjania
4	Vypínač	Zapnutie a vypnutie zariadenia
5	Slúchadl. konektor	Pripojenie slúchadiel
6	USB port	Pripojenie USB
7	Štrbina na kartu Micro SD	Vložte kartu SD
8	Micro USB port	Pripojenie USB
9	Mini HDMI výstup	Pripojenie voliteľného HDMI kábla
10	Tlačidlo RESET	Zresetovanie zariadenia na štandardné nastavenia
11	Napájací port	Pripojenie napájacieho adaptéra

Začíname

3. Nabíjanie

- K napájacímu portu na zariadení pripojte napájací adaptér. Druhú stranu adaptéra pripojte do elektrickej zásuvky. Spustí sa nabíjanie.
- Úplné nabitie zariadenia trvá za normálnych okolností približne 3 hodiny. Používanie zariadenia počas nabíjania napájacím adaptérom môže predĺžiť dobu potrebnú na úplné nabitie.

4. Zapnutie / vypnutie

- Zariadenie zapnete podržaním **vypínača**. Po úvodnej obrazovke sa automaticky zobrazí obrazovka **Home** (Domov).
- Stlačením **vypínača** prepnete zariadenie do režimu spánku. Opätovným stlačením zariadenie prebudíte.
- Na úplné vypnutie zariadenia lebo prepnutie do režimu spánku podržte stlačený **vypínač** a následne ťuknite na možnosť **Power Off** (Vypnúť) alebo **Standby** (Pohotovostný režim).

5. Zresetovanie zariadenia na štandardné nastavenia

- Podržaním tlačidla **Reset** na niekoľko sekúnd zresetujete zariadenie na štandardné nastavenia. Všetky používateľské nastavenia sa vymažú.

6. Sprievodca spustením

- Ak používate zariadenie po prvý raz (alebo po zresetovaní všetkých osobných nastavení), automaticky sa spustí **Sprievodca spustením**.
- **Sprievodca spustením** umožňuje vybrať jazyk systému z ponúkaného zoznamu a časovú zónu.
- Pri spustenom **Sprievodcovi spustením** sa skalibruje akcelerometer zariadenia. Pri kalibrácii postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Hlavné funkcie

7. Hlavné menu

Po skončení **Sprievodcu** **spustením** sa na zariadení zobrazí obrazovka **Home** (Domov), ktorá obsahuje nainštalované a štandardné aplikácie. Základné aplikácie sú detailne popísané nižšie.



Stlačením ikony **Guide** (Sprievodca) prehrá zariadenie krátke úvodné video, ktoré vás prevedie hlavnými funkciami zariadenia, používateľským rozhraním a nainštalovanými aplikáciami vhodnými na každodenné používanie, do kancelárie a hranie.



V aplikácii **Gallery** (Galéria) môžete prezerať obrázky na fotografickej stene, za sebou alebo v režime prezentácie. Horizontálnym posúvaním prsta môžete preskakovať z jedného obrázku na iný.



Aplikácia **Video** umožňuje prehrávať súborové formáty AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF a 3GP.

Tip:

Prehrávanie videa môžete kedykoľvek zastaviť a následne obnoviť ťuknutím na symbol „+“ napravo od názvu súboru.



Aplikácia **Browser** (Prehliadač) umožňuje surfovať po internete štandardným prehliadačom systému Android.

Poznámka:

Spôsob nastavenia pripojenia k internetu je popísaný v časti **9. Pripojenie k WiFi**.

Tip: Prehliadač dokáže fungovať s viacerými naraz otvorenými stránkami.



Aplikácia **Email** podporuje protokoly POP alebo IMAP.

3. Odkazy

Na obrazovke **Home** (Domov) sú dostupné nasledujúce odkazy:



Späť – návrat na predchádzajúcu obrazovku.



Menu – ponuka možností v závislosti od aktuálnej obrazovky.



Domov – stlačte jeden raz: návrat na obrazovku **Home** (Domov). Stlačte a podržte stlačené: preskočenie na jednu z posledných aplikácií.



Vyhľadávanie – umožňuje vyhľadávať položku v zariadení alebo na internete.

9. Pripojenie k WiFi

- V menu **Home** (Domov) kliknite na ikonu Settings (Nastavenia). Zobrazí sa zoznam možností. Vyberte položku **Wireless & networks** (Siete a nastavenia).
- Ak je sieť WiFi vypnutá, zapnete ju ťuknutím na riadok WiFi. Následne vyberte položku **WiFi settings** (Nastavenia WiFi).
- Zariadenie vyhľadá dostupné WiFi siete a zobrazí ich v dolnej časti obrazovky.
- Ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ťuknutím na pole Wireless password (Heslo k bezdrôtovej sieti) zobrazíte virtuálnu klávesnicu. Zadať požadované informácie o sieti a ťuknite na položku **Done** (Hotovo) a následne ťuknite na položku **Connect** (Pripojiť).
- Zariadenie sa pokúsi nadviazať spojenie s prístupovým bodom WiFi so zadanými parametrami.

Prenos obsahu

10. Prenos obsahu z počítača

- Priloženým USB káblom pripojte zariadenie k počítaču. Na zariadení sa automaticky zobrazí obrazovka USB. Podľa inštrukcií na obrazovke povoľte prenos dát cez USB rozhranie.
- Počítač automaticky rozpozná zariadenie. Požadovaný obsah presuňte aplikáciou **Prieskumník** v systéme Windows.

11. Preberanie obsahu z webu AppsLib

- Z trhoviska aplikácií **AppsLib** si môžete priamo do vášho zariadenia prevziať bezplatné alebo platené aplikácie.
- Pred vstupom na stránku **AppsLib** si overte, či funguje WiFi spojenie.
- Pri aktívnom pripojení do internetu stlačte ikonu  na obrazovke **Home** (Domov).
- Po vstupe na stránku **AppsLib** si môžete prezrieť zoznam bezplatných a platených aplikácií a inštalovať požadované aplikácie.
- Po stlačení karty **Menu** (Ponuka) zobrazí zariadenie nasledujúce možnosti:

My apps (Moje aplikácie)

Zobrazenie zoznamu nainštalovaných aplikácií.
Aktualizácia alebo odinštalovanie aplikácií.

Settings (Nastavenia)

Zmena nastavenia účtu **AppsLib**, vymazanie vyrovnávacej pamäti (**Clear cache**) a vymazanie vyrovnávacej pamäti vyhľadávania (**Clear search cache**).

About (O aplikácii)

Prístup ku licenčnej zmluve s koncovým používateľom pre AppsLib.

Exit (Ukončiť)

Ukončenie programu

Technické špecifikácie

Procesor	RockChip 2818
OS	ANDROID™ 2.1 „Eclair“
Displej	10,1" TFT LCD, dotyková obrazovka s virtuálnou klávesnicou
Rozlíšenie	1024 × 600 obr. bodov, 16 miliónov farieb
Podporované súborové formáty	Video: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv Audio: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC Obrázky: JPEG, BMP, GIF, PNG
Kapacita úložiska	Flash pamäť, od 4 GB, štrbina na kartu micro SDHC
Rozhrania	Micro USB 2.0 Slave, USB Host, Micro SD
Komunikácia	WiFi (802.11 b/g)
Batéria	Li-Pol
Rozmery	272 × 152,3 × 13,5 mm (D × Š × V)
Váha	570 g

Zrieknutie sa zodpovednosti

Kedže zariadenia Prestigio sú neustále aktualizované a vylepšované, softvér vo vašom zariadení môže mať v porovnaní s týmto Krátkym návodom mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.